



Philips
Profesjonalny telewizor
LCD

Wyświetlacz 22"

LCD zintegrowany cyfrowy

22HFL5550D

Dla zadowolenia gości

Cyfrowy interaktywny telewizor hotelowy Philips

Ten nowoczesny i energooszczędny telewizor hotelowy jest w pełni interaktywny. Zapewnia gościom wspaniałe wrażenia wizualne i muzykę nawet w łazience oraz funkcję spersonalizowanego powitania.

Przystosowany do obsługi różnych systemów i przyszłych rozwiązań

- Przystawka SmartCard Xpress zgodna z systemami interaktywnymi
- Zdalna aktualizacja oprogramowania
- Telewizor HD Ready ze zintegrowanym tunerem DVB-T

Dla każdego coś miłego

- Wbudowany wyświetlacz zegara z budzikiem
- Złącze USB ułatwiające błyskawiczne odtwarzanie multimedialnych plików
- Użyj wejścia PC, aby telewizor pracował jako monitor PC
- Panel przyłączeniowy Philips umożliwia gościom podłączanie własnych urządzeń

Korzystne koszty eksploatacji

- Klonowanie wszystkich ustawień przez złącze USB zapewnia szybką instalację
- Złącze głośników zewnętrznych

Trwałość i bezpieczeństwo

- Funkcja oszczędności energii SmartPower
- Ekologiczna konstrukcja i trudnopalna obudowa

PHILIPS
sense and simplicity

Zalety

Przystawka SmartCard Xpress

Montowana z tyłu telewizora opcjonalna przystawka SmartCard Xpress umożliwia współpracę dekoderek i kart aplikacji różnych producentów z odbiornikiem telewizyjnym, udostępniając nowe funkcje w telewizorze. Telewizor można także podłączyć do zewnętrznych dekoderek i przystawek wszystkich większych dostawców systemów interaktywnych za pomocą interfejsu sterowania Serial Xpress (z obsługą protokołów UART i RS232) lub SmartPlug.

Klonowanie ustawień przez złącze USB

Umożliwia proste kopiowanie wszystkich zaprogramowanych kanałów i ustawień z jednego telewizora do innych w czasie krótszym niż 1 minuta. Funkcja ta zapewnia jednakowe ustawienia w różnych telewizorach oraz znacznie skraca czas i koszty instalacji.

Wbudowany wyświetlacz zegara

Wbudowany wyświetlacz zegara, który pełni także funkcję budzika, eliminuje potrzebę zakupu i instalowania w pokoju dodatkowego zegara wraz z przewodami i połączeniami. Automatyczna synchronizacja czasu przez telegazetę oraz funkcja zachowywania ustawień budzika w przypadku zaniku prądu gwarantują gościom dodatkowy komfort.

Odtwarzanie multimediów przez złącze USB

Telewizor Philips pozwala na podłączenie pamięci USB w celu łatwego i szybkiego odtwarzania multimediów. Obsługiwane formaty to MP3, pliki pokazu slajdów (.alb) oraz obrazy JPEG.

Wejście PC

Dzięki wejściu PC możesz podłączyć telewizor do komputera i używać go jako monitora.

Złącze głośników zewnętrznych

Złącze wzmocnionego sygnału audio ułatwia instalację zewnętrznych głośników, np. w łazience, eliminując konieczność ponoszenia kosztów zakupu urządzeń zewnętrznych.

Zgodność z panelem przyłączeniowym

Telewizor jest zgodny z panelami przyłączeniowymi firmy Philips, które umożliwiają gościom łatwe podłączanie komputera, odtwarzacza MP3, odtwarzacza DVD, kamery wideo i innych urządzeń. Zawartość podłączonych urządzeń jest wyświetlana automatycznie na ekranie telewizora.

SmartPower

Intensywność podświetlenia można regulować oraz programować przy użyciu systemu, który pozwala ograniczyć zużycie energii do 50% i znacznie obniżyć koszty związane z energią.

Konstrukcja przyjazna dla środowiska

Równowaga jest nieodłącznym elementem działalności firmy Philips. Nasze telewizory zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z naszymi zasadami EcoDesign, których celem jest zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko poprzez niższe zużycie energii, wyeliminowanie niebezpiecznych substancji, mniejszą wagę produktu, wydajniejsze opakowanie oraz lepszy recykling. Telewizory firmy Philips posiadają także specjalną obudowę z materiału trudnopalnego. Zazwyczaj przy kontakcie z ogniem telewizory zwiększają natężenie pożaru, jednak jak wykazały niezależne badania przeprowadzane przez służby pożarnicze, telewizory firmy Philips nie podsycają płomieni.



Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Długość przekątnej ekranu: 22 cale / 56 cm
- Format obrazu: Panoramiczny
- Typ ekranu: LCD WXGA z aktywną matrycą TFT
- Rozdzielczość panelu: 1680 x 1050p
- Jasność: 300 cd/m²
- Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
- Dynamiczny kontrast ekranu: 30000:1
- Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms
- Kąt widzenia (p / p): 170 / 160 stopnie
- Funkcje poprawy obrazu: Ekran z powłoką przeciwoodblaskową
- Funkcje poprawy obrazu: Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down, Filtr grzebieniowy 3D, funkcja Active Control, Black stretch, Blue stretch, Funkcje poprawy koloru, Poprawa krawędzi w syg. chrominancji, Cyfrowa redukcja szumów (DNR), Luminance Transient Improver, Dostosowanie przepłotu do ruchu, wybieranie kolejnoliniowe, Automatyczna korekcja odcienia tła, Dynamiczna poprawa kontrastu, Regulacja składowej białej, Green stretch, Pixel Plus HD

Obsługiwana rozdzielczość wyświetlacza

Formaty wideo

Rozdzielczość	Częstotliwość odświeżania
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
1080i	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz

Formaty komputerowe

Rozdzielczość	Częstotliwość odświeżania
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Wejście antenowe: 75 omów koncentryczne (IEC75)
- Liczba zaprogramowanych kanałów: 250
- Pasma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Wyświetlacz tunera: PLL
- system TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Odtwarzanie wideo: PAL, SECAM, NTSC
- DVB: Naziemny DVB*

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 5 W
- System dźwięku: Mono, Stereo, dźwięk stereo Nicam, BBE, Dolby Digital (AC-3), funkcja Virtual Dolby Digital
- Funkcje poprawy dźwięku: Domyślne ustawienie głośności, Incredible Surround, Smart Sound
- Korektor: 5-pasmowy

Głośniki

- Wbudowane głośniki: 2

Możliwości połączeń

- Liczba złączy Scart: 2

- Złącze Ext 1 Scart: Złącze audio L/P, Wejście i wyjście CVBS, RGB
- Złącze Ext 2 Scart: Złącze audio L/P, Wejście i wyjście CVBS
- Złącze Ext 3: Wejście audio L/P, YPbPr
- Ext 4: Wejście HDMI v1.3
- Ext 5: Wejście HDMI v1.3
- Ext 6: Wejście HDMI v1.3
- Złącza z przodu/z boku: Wejście audio L/P, Wejście CVBS, Wejście S-video, USB 2.0, Wejście HDMI v1.3
- Inne połączenia: Wyjście analogowe audio L/P, Wyjście S/PDIF (koncentryczne), Wyjście na słuchawki, PC-In VGA, Moduł CI
- Funkcje dotyczące połączeń: Interfejs Serial Xpress, Interfejs SmartPlug Xpress, Złącze RJ12, Złącze RJ45, Możliwość instalacji SmartCard Xpress, Szybka kontrola w pętli podczierwieni, Łącze HM, Złącze głośników zewnętrznych, Włączanie przez przewód Scart, USB 2.0

Udogodnienia

- Łatwa instalacja: Zaawansowany tryb hotelowy, Dostrajanie, Cyfrowa pętla strojenia PLL, Nazwa programu, Klonowanie ustawień telewizora przez złącze USB, Blokowanie menu instalacyjnego, Zabezpieczenie dostępu do menu, Blokada klawiatury
- Łatwa obsługa: Domyślne ustawienie głośności (AVL), 1 lista kanałów analogowych i cyfrowych, Smart Picture, Smart Sound
- Wygoda użytkowania: Funkcje hotelowe, Automatyczne włączanie, Komunikat powitalny, Wskaźnik otrzymania wiadomości, Kanał początkowy, Ograniczenie głośności, Szybkie uruchamianie
- Interaktywne funkcje hotelowe: Zgodność z panelem przyłączeniowym
- Tryb ograniczony: Wyłączanie telegazety i zawartości MHEG
- Zegar: Wbudowany zegar na wyświetlaczu LCD, Wyłącznik czasowy, Zegar z budzikiem
- Funkcje dotyczące zegara: Synchronizacja czasu za pomocą TXT/DVB
- Telegazeta: Telegazeta Smart Text (1000 stron)
- Języki telegazety: Zachodnioeuropejski, Wschodnioeuropejski, Cyrylica
- Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG): Teraz i następnie EPG
- Ustawienia formatu ekranu: 4:3, Pełny ekran, Format filmowy 14:9, Format filmowy 16:9, Panoramiczny, Powiększenie napisów dialogowych, Duże powiększenie, automatyczne wybieranie formatu
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Lokalna aktualizacja oprogramowania telewizora, Zdalna aktualizacja oprogramowania telewizora dla hoteli, Aktualizowanie oprogramowania przez USB
- Pozostałe wygody: Blokada Kensington

Opieka medyczna

- Kontrola: Uniwersalny pilot zdalnego sterowania
- Udogodnienia: Wyjście na słuchawki, Wyciszanie

- niezależnego głośnika głównego
- Bezpieczeństwo: Podwójna izolacja, klasa II

Zastosowania multimedialne

- Połączenia multimedialne: USB
- Formaty odtwarzania: MP3, Zdjęcia w formacie JPEG, Pliki pokazu slajdów (.alb)

Charakterystyka ekologiczna

- Bezpieczeństwo: Obudowa trudnopalna
- SmartPower

Zasilanie

- Zasilanie sieciowe: 220-240 V, 50/60 Hz
- Pobór mocy: 55 W
- Bierny pobór mocy w trybie gotowości: 1,2 W
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 2 W (z zegarem)
- Czynnny pobór mocy w trybie gotowości: 20 W
- Temperatura otoczenia: 5°C do 35°C

Wymiary

- Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 534 x 397 x 92 mm
- Wymiary zestawu z podstawą (szer. x wys. x gł.): 534 x 442 x 181 mm
- Wymiary pudełka (szer. x wys. x gł.): 580 x 510 x 137 mm
- Waga produktu: 6 kg
- Waga produktu (z podstawą): 6,5 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 7,77 kg
- Kolorowa obudowa: Czarny
- Uchwyt ścienny zgodny ze standardem VESA: 100 x 100 mm

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający, Obracana podstawa stołowa, Broszura gwarancyjna
- Akcesoria opcjonalne: Konfigurowalny pilot RC2573GR, Pilot dla gości 22AV1105, Wspornik naścienny (odchylany) 22AV3100/10, Smart-card XP Box SBB103U/10, Zasilanie XP Box SBP103A



Data wydania 2009-03-24

Wersja: 3.2.12

12 NC: 8670 000 41577
EAN: 87 12581 43716 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Informację o krajach korzystających ze standardu DVB-T można uzyskać od osoby kontaktowej w firmie Philips.