



Philips
professzionális LCD TV

22"-es System

LCD Beépített digitális

22HFL5550D

Az elégedett vendégekért

Philips digitális interaktív Hospitality TV

A korszerű és energiatakarékos Hospitality TV teljes interaktivitásra képes. Vendégei csatlakoztathatják saját készülékeiket, zenét hallgathatnak a fürdőszobában, vagy akár testre szabott üdvözlő üzenetet kaphatnak.

Üzemkész és jövőbiztos rendszer

- SmartCard Xpress egység interaktív rendszerekhez
- Távoli szoftverfrissítés
- HD Ready készülék integrált DVB-T tunerrel

Differenciált élmény a vendégeknek

- Beépített órajelző ébresztővel és üzenekijelzővel
- USB-csatlakozó az egyszerű, azonnali multimédia-lejátszáshoz
- A PC bemenet segítségével TV készülékét PC monitorként is használhatja.
- Kompatibilis a Philips csatlakoztatási pannellel, hogy a vendégek használhassák készülékeiket

Legalacsonyabb üzemeltetési költség

- USB beállításmásolás a gyors telepítés érdekében
- Külső hangszóró csatlakozó

Fenntartható és biztonságos

- Smart Power az energiamegtakarítás érdekében
- Környezetbarát kialakítás és lángálló ház

PHILIPS

sense and simplicity

Fénypontok

SmartCard Xpress egység

Az opcionális SmartCard Xpress™ egység a tévékészülék hátlapjára szerelhető fel, és segítségével külső dekóderek és alkalmazáskártyák illeszthetők a televízióba, kiegészítve annak funkcióit. A TV (az UART és RS232 protokollokat támogató) Serial Xpress™ vezérlővel és a SmartPlug Control csatolóval külső dekóderekhez és minden nagyobb interaktív szolgáltató beltéri egységeihez csatlakoztatható.

USB-másolás

Ezzel a funkcióval az összes beprogramozott és csatornabeállítás egyszerűen másolható másik TV-re kevesebb mint egy perc alatt. Így a TV-k egyformán lesznek beállítva, és jelentősen csökken a telepítési idő és költség.

Beépített órakijelző

A beépített órakijelző, amely egyben ébresztőóra is, feleslegessé teszi más órák használatát a helyiségben kábelekkal és csatlakozókkal. A pontos idő szinkronizálása automatikusan, a teletexten keresztül történik, a kijelzés fényereje és az ébresztés hangereje beállítható, a vendégek kényelmét szolgálva.

USB multimédia-lejátszás

Ez a Philips TV lehetővé teszi az Ön számára, hogy vendégei egy USB-egység csatlakoztatásával pillanatok alatt és egyszerűen multimédiás tartalmakat oszthassanak meg Önnel. A lejátszási formátumok a következők: MP3, diafájlok (.alb) és JPEG-állóképek.

PC bemenet

A PC bemenet segítségével TV készülékét számítógépéhez csatlakoztatva PC monitorként is használhatja.

Külső hangszóró csatlakozó

Erősített audiocsatlakozó külső, (például fürdőszobai) hangszórók csatlakoztatásához, így nincs szükség külső berendezés megvásárlására

Kompatibilis a csatlakoztatási panellel

Ez a TV-készülék zökkenőmentesen együttműködik a Philips csatlakoztatási panelekkel. A vendégek egyszerűen csatlakoztathatják készülékeiket, és élvezhetik a számítógépen, MP3- vagy DVD-lejátszón, videokamerán, illetve egyéb eszközökön tárolt médiafájlokat. Az automatikus felismerési funkció révén a csatlakoztatási panel és a TV-készülék automatikusan megjeleníti a csatlakoztatott készüléken található tartalmakat.

SmartPower

A háttérvilágítás fényereje vezérelhető és előre beállítható a rendszerrel, ez akár 50%-kal is csökkentheti az energiafelhasználást, ami jelentős költségmegtakarítást eredményezhet.

Környezetbarát kialakítás

A fenntarthatóság a Philips üzletvitelének központi eleme. A Philips TV-készülékek tervezése az EcoDesign elvek mentén történik: ezek célja a környezetre gyakorolt káros hatás csökkentése a kisebb áramfogyasztás eszközével, a felhasznált káros anyagok mértékének csökkentése, a kisebb súly, a hatékonyabb csomagolás, illetve a nagyobb mértékű újrafelhasználhatóság. A Philips TV-k háza lángálló anyagból készül. Független tűzvédelmi cégek vizsgálatai azt mutatják, hogy míg a TV-készülékek lángokkal érintkezve általában növelik a háztartásban kialakuló tűz intenzitását, a Philips TV-készülékek nem növelik azt.



Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret: 22 hüvelyk / 56 cm
- Képméretarány: Széles képernyő
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Panel felbontás: 1680 x 1050 p
- Fényesség: 300 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 1000:1
- Dinamikus képernyőkontraszt: 30000:1
- Válaszidő (tipikus): 5 ms
- Látószög (v / f): 170 / 160 fok
- Képernyő minőségének javítása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő
- Kép javítása: 3/2 - 2/2 mozgáslebotolás, 3D színélesítés, Active Control, Black stretch, Blue stretch, Színkiemelés, Színátmenet-javítás, Digitális zajcsökkentés, Luminanciaátmenet-javító, Mozgásadaptív sorváltás-kiküszöbölés, Progresszív pásztázás, Automatikus bőrszínkorrekció, Dinamikus kontrasztjavítás, White stretch, Green Stretch, Pixel Plus HD

Támogatott képernyőfelbontás

• Videóformátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
1080i	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz

• Számítógépes formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Előre beállított csatornák száma: 250
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- Hangolás megjelenítése: PLL
- TV rendszer: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Videolejátszás: PAL, SECAM, NTSC
- DVB: Földfelszíni DVB *

Hang

- kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 5 W
- Hangrendszer: Mono, Sztereó, Nicam Stereo, BBE, Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital
- Hangkiemelés: Automatikus hangerőszint-beállítás, Incredible Surround, Smart Sound
- Hangszínszabályzó: 5 sávos

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

Csatlakoztathatóság

- Scart csatlakozók száma: 2
- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
- Ext 2 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki
- Ext 3: Audió B/J bemenet, YPbPr

- Ext 4: HDMI 1.3
- Ext 5: HDMI 1.3
- Ext 6: HDMI 1.3
- Elülső/oldalsó csatlakozók: Audió B/J bemenet, CVBS be, S-video be, USB 2.0, HDMI 1.3
- Egyéb csatlakozások: Analóg bal/jobbsó audiókimenet, S/PDIF kimenet (koaxiális), Fejhallgató kimenet, VGA PC-bemenet, Általános interfész
- Csatlakoztathatóság javítása: Soros Xpress interfész, SmartPlug Xpress interfész, RJ12 csatlakozó, RJ45 csatlakozó, SmartCard Xpress egységhez felkészített, Gyors infravörös áthidalás, HM-csatlakozás, Külső hangszóró csatlakozó, Bekapcsoláskor aktív scart, USB2.0

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Fejlett hotel üzemmód, Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Programnév, TV-beállítások másolása USB-n keresztül, Csatornabeállító menü zárolása, Biztonságos menü-hozzáférés, Billentyűzár feloldása
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), 1 csatornalista (analóg, digitális), Smart Picture, Smart Sound
- Kényelem: Szállodavendég funkciók, Automatikus bekapcsolás, Üdvözlő üzenet, Üzenetjelző, Kezdő csatorna, Hangerő-korlátozás, Gyors indítás
- Interaktív szállodai funkciók: Kompatibilis a csatlakoztatási panellel
- Intézmény mód: Teletext és MHEG letiltása
- Óra: Beépített LCD órakijelző, Elalváskapcsoló, Ébresztőóra
- Fejlesztett órafunkciók: Szinkron idő TXT/DVB útján
- Teletext: 1000 oldalas Smart Text
- Teletext nyelvek: Nyugat-európai, Kelet-európai, Cirill betűs
- Elektronikus programfüzet: Mostani + következő EPG
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, Teljes képernyő, Filmnagytítás 14:9, Filmnagytítás 16:9, Széles képernyő, Felirat nagyítása, Super Zoom képnagyítás, automatikus formátum
- Frissíthető firmware: Teljes TV-szoftver helyi frissítése, Teljes TV-szoftver távoli frissítése, USB-n keresztül frissíthető firmware
- Egyéb kényelmi felszerelések: Kensington zár

Egészségügy

- Vezérlés: Multifunkciós távvezérlő
- Kényelem: Fejhallgató kimenet, Független fő hangszóró némítása
- Biztonság: Dupla szigetelés - II. osztály

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB
- Lejátszási formátumok: MP3, JPEG állóképek, Diafájlok (.alb)

Környezetvédelmi adatok

- Biztonság: Lángálló ház
- SmartPower

Feszültség

- Tápellátás: 220-240 V; 50/60 Hz
- Áramfogyasztás: 55 W
- Passzív készenléti fogyasztás: 1,2 W
- készenléti üzemmód energiafelhasználása: < 2 W (órával)
- Aktív készenléti fogyasztás: 20 W
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig

Méretetek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 534 x 397 x 92 mm
- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 534 x 442 x 181 mm
- Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 580 x 510 x 137 mm
- Termék tömege: 6 kg
- Termék tömege (+állvány): 6,5 kg
- Tömeg csomagolással együtt: 7,77 kg
- Készülékház színe: Fekete
- A VESA szabvánnyal kompatibilis: 100 x 100 mm

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati kábel, Elforgatható asztali állvány, Garancialevél
- Opcionális tartozékok: Az RC2573GR távvezérlő beállítása, Távvezérlő a vendégek számára (22AV1105), Fali tartó (dönthető) 22AV3100/10, Smart kártyás XP Box SBB103U/10, XP Box tápegység SBP103A



Kiadás dátuma
2009-03-24

Verzió: 3.2.12

12 NC: 8670 000 41577
EAN: 87 12581 43716 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A DVB-T szabványt alkalmazó országokkal kapcsolatos információért forduljon a Philips vevőszolgálatához.