

Philips
Flat TV profesional

20"
LCD

20HF5474



Flat TV Hospitality

cu ceas și radio FM încorporate

Acest televizor LCD cu ceas (alarmă) integrat, destinat industriei hoteliere oferă o serie de caracteristici care sporesc confortul oaspeților și reduc costurile. Unitatea opțională SmartCard Xpress compatibilizează acest televizor cu toate sistemele.

Cel mai scăzut cost total de proprietate

- Wireless SmartLoader pentru clonare rapidă
- Conector pentru boxe externe
- Compatibil montare VESA
- Blocare controale frontale/laterale
- Afișaj pentru ceas integrat cu alarmă de trezire și mesaje
- Radio FM integrat

Pregătit pentru sistem și compatibil cu tehnologiile noi

- Modul SmartCard Xpress pentru sisteme interactive
- Alimentare suplimentară integrată

Confort maxim pentru oaspeți

- Limitarea volumului
- Mesaj de întâmpinare pe ecran

Experiență de vizionare excelentă și confort maxim

- Crystal Clear III asigură imagini naturale de înaltă calitate

PHILIPS

Repere

Wireless SmartLoader

Asigură capacitatea de a copia ușor și fără cabluri toate setările programate de la un televizor la altele în mai puțin de un minut. Caracteristica asigură uniformitatea între televizoare și reduce semnificativ timpul și costurile de instalare.

Afișaj pentru ceas integrat

Afișajul pentru ceas integrat, care funcționează și ca alarmă de trezire, elimină necesitatea investirii într-un ceas suplimentar care să înmulțească numărul cablurilor din încăpere. Sincronizarea automată a orei prin teletext și păstrarea setărilor pentru alarmă în timpul căderilor scurte de tensiune măresc și mai mult confortul oaspeților

Radio FM integrat

Radioul FM integrat oferă oaspeților un plus de confort fără investiții suplimentare în receivere radio.

Conector pentru boxe externe

Conector audio cu amplificator pentru instalarea ușoară a unor boxe externe (cum sunt cele pentru băi), eliminând necesitatea investițiilor în echipamente externe

Blocare controale frontale/laterale

Selectând în meniul de configurare opțiunea de blocare sau deblocare a accesului la controalele frontale sau laterale ale televizorului, se previne accesarea neautorizată a meniului televizorului, economisindu-se astfel timpul și efortul hotelierului pentru reinstalare.

Montare VESA

Un standard industrial universal pentru echipamente cu montare pe perete/plafon emis de Video Electronics Standards Association. Acesta oferă o flexibilitate sporită pentru posibilitățile de montare și o gamă vastă de dispozitive de montare pe perete.

Modul SmartCard Xpress

Modulul SmartCard Xpress opțional poate fi montat în partea posterioară a televizorului și permite decodoarelor și cardurilor de aplicații ale terților să interacționeze cu televizorul adăugându-i acestuia funcții noi. Televizorul poate fi conectat și la decodoarele și set-top boxurile externe ale tuturor furnizorilor importanți de sisteme integrate, prin interfața de control serial Xpress (care acceptă protocoalele UART și RS232) și interfața de control SmartPlug.

Alimentare suplimentară integrată

Alimentarea suplimentară integrată previne nevoia unei alimentări separate pentru un sistem interactiv. În cazul utilizării independente, sursa de alimentare suplimentară poate fi dezactivată pentru economisirea energiei.

Limitarea volumului

Această caracteristică predefinește intervalul de volum în care poate funcționa televizorul, prevenind reglajele excesive ale volumului și evitând astfel deranjarea vecinilor.

Mesaj de întâmpinare

Un mesaj de întâmpinare este afișat de fiecare dată când este pornit televizorul.

Crystal Clear III

Crystal Clear III combină o serie de îmbunătățiri pentru a asigura o imagine mai bună. Acestea includ: un filtru pieptene 2D, contrast dinamic, estompare a nuanțelor de albastru și amplificare a nuanțelor de verde pentru a obține totdeauna culori cât mai naturale.

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 4:3
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 20 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 51 cm
- Rezoluție panou: 640 x 480 p
- Luminozitate: 450 cd/m²
- Raport de contrast (nominal): 800:1
- Îmbunătățiri ale imaginii: Filtru 2D de tip pieptene, Control activ, Caracteristici superioare culoare, Crystal Clear III, Scanare progresivă, Ajustare definiție
- Tip ecran: LCD VGA Active Matrix TFT
- Timp de răspuns (nominal): 16 ms
- Unghi de vizionare (orizontal): 178 grad
- Unghi de vizionare (vertical): 178 grad
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex

Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
- Formate video: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh

Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF, FM
- Sistem TV: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Număr de canale presetate: 125
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- Afișare tuner: PLL

Confort

- Ușor de instalat: Mod avansat Hotel, Reglare fină, Reglaj digital PLL, Nume program, Încărcare inteligentă wireless
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, Radio FM, Control lateral, Smart Picture, Smart Sound
- Ceas: Temporizator de oprire, Ceas deșteptător, Afișaj LCD pentru ceas, integrat
- Caracteristici superioare ceas: Sincronizare oră prin PDC/TXT
- Confort: Caracteristici Hotel Guest
- Ajustări format ecran: Compresie 16:9, 4:3, Expandare 4:3
- Telecomandă: Televizor
- Tip telecomandă: RC2886
- Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană
- Teletext: Smart Text (10 pagini)
- Alte avantaje: Blocare Kensington

- Montare VESA: 100 x 100 mm
- Caracteristici superioare teletext: Fast text

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 5W
- Sistem audio: Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru volum

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

Conectivitate

- Caract. de conectivitate superioare: Conector RJ12, Conector RJ45, Conector pentru boxe externe, HM-Link, Sursă de alimentare suplimentară 12V/1W, Compatibil cu modulul SmartCard Xpress
- Număr de mufe SCART: 1
- Conexiuni frontale/laterale: Intrare audio S/D, Intrare CVBS, Ieșire căști, Intrare S-video
- Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, RGB
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, DVI-I, Antenă FM, Intrare audio PC

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 100 - 240V, 50/60Hz
- Temperatură ambient: 5° C - 40° C
- Consum de energie: 55W Normal operation W

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare, Telecomandă, Suport pentru masă, Manual de utilizare
- Accesorii opționale: Configurare telecomandă RC2573GR, Wireless SmartLoader 22AV1120

Dimensiuni

- Lățime aparat: 506 mm
- Înălțime aparat: 446 mm
- Adâncime aparat: 77 mm
- Greutate produs: 8,2 kg
- Lățime cutie: 684 mm
- Înălțime cutie: 500 mm
- Adâncime cutie: 213 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 10,4 kg
- Lățime (cu bază): 506 mm
- Înălțime (cu bază): 490 mm
- Adâncime (cu bază): 246 mm



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 3.0.7

EAN: 87 10895 92603 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com