

Philips  
Flat TV profesional

26"  
LCD  
HD Ready

26HF5473



## Flat TV cu sistem de integrare

cu tehnologia Digital Crystal Clear

Acest televizor cu ecran LCD și cu ceas (cu alarmă) integrat oferă o imagine de o claritate excepțională, culori vii și un unghi de vizionare extins. Combinat cu modulul opțional XPress SmartCard, permite integrarea facilă a serviciilor interactive, în special în hoteluri.

### Imagini vii, naturale și clare

- HD Ready pentru o afișare de calitate superioară a semnalelor HD
- Digital Crystal Clear vă oferă imagini vii, de calitate cinematografică

### Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare

- Programarea canalului de pornire
- Acces la meniul de securitate
- Blocarea comenzilor frontale
- Limitarea volumului
- Mesaj de întâmpinare pe ecran
- Afișaj pentru ceas integrat cu alarmă de trezire și mesaje
- Telecomandă cu funcție de detectare a bateriilor descărcate
- Conector pentru boxe externe
- Wireless SmartLoader pentru clonare rapidă

### Sistem interactiv și performant

- Alimentare suplimentară integrată

# PHILIPS

## Repere

### Afișaj pentru ceas integrat

Afișajul pentru ceas integrat, care funcționează și ca alarmă de trezire, elimină necesitatea investirii într-un ceas suplimentar care să înmulțească numărul cablurilor din încăperea. Sincronizarea automată a orei prin teletext și păstrarea setărilor pentru alarmă în timpul căderilor scurte de tensiune măresc și mai mult confortul oaspeților

### Wireless SmartLoader

Asigură capacitatea de a copia ușor și fără cabluri toate setările programate de la un televizor la altele în mai puțin de un minut. Caracteristica asigură uniformitatea între televizoare și reduce semnificativ timpul și costurile de instalare.

### Mesaj de întâmpinare

Un mesaj de întâmpinare este afișat de fiecare dată când este pornit televizorul.

### Limitarea volumului

Această caracteristică predefinește intervalul de volum în care poate funcționa televizorul, prevenind reglajele excesive ale volumului și evitând astfel deranjarea vecinilor.

### Blocarea comenzilor frontale

Previne accesul neautorizat la funcțiile televizorului

### Programarea canalului de pornire

Perfect pentru difuzarea în interior a reclamelor sau a canalelor de informații, permițând afișarea unui canal predefinit la pornirea televizorului.

### Acces la meniul de securitate

Acces condiționat la setările de instalare și configurare printr-un cod special sau din telecomanda principală

### Detectare a bateriilor descărcate

Această funcție vă informează despre necesitatea înlocuirii bateriilor pentru telecomandă, prevenind apelurile de service și înlocuirea inutilă a bateriilor.

### Conector pentru boxe externe

Conector audio cu amplificator pentru instalarea ușoară a unor boxe externe (cum sunt cele pentru băi), eliminând necesitatea investițiilor în echipamente externe

### Modul SmartCard Xpress

Modulul SmartCard Xpress opțional poate fi montat în partea posterioară a televizorului și permite decodoarelor și cardurilor de aplicații ale terților să interacționeze cu televizorul adăugându-i acestuia funcții noi. Televizorul poate fi conectat și la decodoarele și set-top boxurile externe ale tuturor furnizorilor importanți de sisteme integrate, prin interfața de control serial Xpress (care acceptă protocoalele UART și RS232) și interfața de control SmartPlug.

### Alimentare suplimentară integrată

Alimentarea suplimentară integrată previne nevoia unei alimentări separate pentru un sistem interactiv. În cazul utilizării independente, sursa de alimentare suplimentară poate fi dezactivată pentru economisirea energiei.

### Software upgradabil

Arhitectura cu software upgradabil asigură compatibilitatea televizorului cu noile tehnologii și sisteme.

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear este un pachet de inovații în redarea imaginilor care reglează și optimizează digital calitatea imaginilor pentru un contrast, culoare și claritate ideale. Este ca și cum ați urmări imagini cinematografice realiste.

### HD Ready



Savurați calitatea excepțională a imaginilor cu un semnal TV de înaltă definiție și fiți pregătiți pentru surse HD, precum set top box HDTV sau disc Blu-ray. HD Ready este o tehnologie cu denumire protejată care oferă imagini de calitate, superioare celor obținute prin scanare progresivă. Această tehnologie respectă standardele stricte impuse de EICTA, oferind un ecran HD care afișează imagini de calitate, cu rezoluție superioară, grație unui semnal TV de înaltă definiție. Monitorul acceptă atât conexiuni YPbPr analogice, cât și conexiuni digitale necomprimate DVI sau HDMI, fiind compatibil cu tehnologia HDCP. Poate afișa semnale de 720p și 1080i la 50 și 60 Hz.

# Specificații

## Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9, Ecran lat
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 26 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 66 cm
- Rezoluție panou: 1366 x 768p
- Luminozitate: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Raport de contrast (nominal): 600:1
- Îmbunătățiri ale imaginii: Scanare progresivă, Control activ, Filtru 3D de tip pieptene, Digital Crystal Clear, Digital Noise Reduction, Eliminarea liniei distorsionate, Contrast Plus, Caracteristici sup. tranziție culori, Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Luminance Transient Improver, Ajustare definiție, Caracteristici superioare culoare
- Tip ecran: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Timp de răspuns (nominal): 16 ms
- Unghi de vizionare (orizontal): 176 grad
- Unghi de vizionare (vertical): 176 grad
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex

## Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Formate video: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Număr de canale presetate: 125
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- Afișare tuner: PLL

## Confort

- Ușor de instalat: Reglare fină, Reglaj digital PLL, Încărcare inteligentă wireless, Nume program, Mod avansat Hotel
- Ușurință în utilizare: Smart Picture, Smart Sound, Control lateral
- Ceas: Temporizator de oprire, Ceas deșteptător, Afișaj LCD pentru ceas, integrat
- Caracteristici superioare ceas: Sincronizare oră prin PDC/TXT
- Confort: Caracteristici Hotel Guest
- Ajustări format ecran: Format automat, 7 moduri panoramice
- Telecomandă: Televizor
- Tip telecomandă: RC2886
- Teletext: Smart Text (10 pagini)

- Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană
- Montare VESA: 200 x 100 mm
- Caracteristici superioare teletext: Fast text

## Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 5W
- Sistem audio: Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru volum

## Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

## Conectivitate

- Caract. de conectivitate superioare: Conector RJ12, Conector RJ45, HM-Link, Sursă de alimentare suplimentară 12V/1W, Compatibil cu modulul SmartCard Xpress, Conector pentru boxe externe
- Număr de mufe SCART: 2
- Conexiuni frontale/laterale: Intrare S-video, Intrare audio S/D, Intrare CVBS
- Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, RGB
- Ext 2 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, Intrare S-video
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, DVI-I, Intrare audio PC

## Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: AC 100-250V +/-10%
- Temperatură ambient: 5° C - 40° C
- Consum de energie: 110 W

## Accesorii

- Accesorii incluse: Suport pentru masă, Cablu de alimentare, Manual de utilizare, Telecomandă, Cablu de antenă radio
- Accesorii opționale: Configurare telecomandă RC2573GR, Wireless SmartLoader 22AV1120

## Dimensiuni

- Lățime aparat: 804,5 mm
- Înălțime aparat: 436 mm
- Adâncime aparat: 114 mm
- Lățime cutie: 876 mm
- Înălțime cutie: 209 mm
- Adâncime cutie: 601 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 18,8 kg
- Lățime (cu bază): 804.5 mm
- Înălțime (cu bază): 477 mm
- Adâncime (cu bază): 222 mm
- Greutate aparat: 16 kg

