

# PHILIPS



Profesionální  
televize

EasySuite



24HFL3014

## Převzmete kontrolu

Využívá systém CMND

Samostatný profesionální televizor, který nezatíží váš rozpočet, vám umožní ukázat více. Intuitivní systém CMND usnadňuje nasazení a správu připojených displejů. Využijte výhod jednoduché, rychlé instalace a snadno programovatelné úvodní stránky na obrazovce.

### Cenově dostupné řešení

- Třiletá záruka, rozšiřitelná na 5 let
- Mnohojazyčná zákaznická podpora

### Jednoduché nastavení. POKROČILÝ výkon

- Funkce Instant Initial USB Cloning. Rychlá konfigurace Pro televizorů
- Kompatibilní s funkcí MyChoice. Vestavěné řešení pay-to-view
- Smíšená mapa kanálů kombinuje analogové a digitální kanály
- Automatické přehrávání přes USB. Hudba, filmy a další
- CMND and Control: Snadná správa vašich televizorů
- Budte vidět. Uživatelské rozhraní televizoru označte svým logem

### Trvalý a bezpečný

- Nízká spotřeba energie

# Přednosti

## CMND&Control

Funkce CMND and Control umožňuje vzdálenou konfiguraci a instalaci na vašich televizorech z jednoho místa, aniž byste museli vstoupit do kteréhokoli z pokojů. Aktualizujte a spravujte všechny obrazovky s minimálním úsilím a bez rušení vašich hostů.

## Vestavěné řešení pay-to-view

Umožňuje kdykoliv sledovat placený obsah služeb pay-to-view, ať už jde například o přístup ke všem kanálům přes službu pay-to-access, nebo o vybraný prémiový obsah. Funkce MyChoice umožňuje divákům přístup k pay-per-view kanálům prostřednictvím kódu nebo karty.

## Značky na uživatelském rozhraní

Televizor Philips Professional TV nabízí přehledné a na orientaci snadné uživatelské rozhraní (UI), které si můžete přizpůsobit prostřednictvím vlastní značky. Jednoduše přidejte své logo nebo vlastní pozadí do nabídky a zvýšíte tak viditelnost své značky.

## Instant Initial USB Cloning.

Nabízí možnost snadného zkopírování všech naprogramovaných nastavení z jednoho televizoru do dalších za méně než minutu. Tato funkce zajišťuje jednotné nastavení televizorů a významně zkracuje dobu a náklady na instalaci.

## Smíšená mapa kanálů

Jediný integrovaný seznam kanálů pro digitální a analogové kanály. Hosté tak mohou plynule přepínat mezi analogovými a digitálními kanály.

## Automatické přehrávání přes USB.

Sdílejte zábavu: Připojte paměťovou kartu USB, digitální fotoaparát, MP3 přehrávač nebo multimediální zařízení k portu USB na televizoru a užívejte si fotografie, videa a hudbu prostřednictvím prohlížeče obsahu se snadným použitím.

# Specifikace

## Obraz/displej

Úhlopříčka obrazovky (palce): 24 palců

Úhlopříčka obrazovky (metrická): 60 cm

Displej: Televizor LED HD, E-LED

Rozlišení panelu: 1366 x 768p

Jas: 250 cd/m<sup>2</sup>

Úhel sledování: 178° (H) / 178° (V)

## Tuner/příjem/vysílání

Digitální příjem: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (až 1080p60)

Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM

Analogový televizor: PAL, SECAM

## Funkce

Snadné použití: Styl obrazu, Styl zvuku, Formát obrazu, Nezávislé ovládání hlasitosti

Digitální služby: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teletext, Titulky

Ovládání na televizoru: Vypínač (na straně)

## Funkce pro pohostinství

Hotelový režim: Uzamčení nabídky, Uzamčení nabídky pro instalaci, Omezení hlasitosti, Zámek pro ovládání joystickem

Režim Věznice: režim vysokého zabezpečení, Uzamčení TXT/MHEG/USB/EPG/titulků

Časovač: Časovač, Budík, Probuzení kanálem, Zvuky budíku

Ovládání po zapnutí: Kanál, Funkce, Styl obrazu, Formát obrazu, Styl zvuku, Hlasitost, Jazyk nabídky

Ochrana před krádeží: Ochrana před krádeží baterie, Zámek Kensington

Ovládání napájení: Ekologické/rychlé zapnutí

Vaše značka: Uvítací logo, Domovská obrazovka s možností přizpůsobení

Hodiny: Podsvícené tlačítko dálkového ovladače, Hodiny na obrazovce

Klonování a aktualizace firmwaru: Instant Initial Cloning, Přes USB/RF

CMND&Control: Vzdálená správa přes RF, Správa televizních skupin, Editor offline nastavení, Offline editor kanálů

Ovládání: Blokování automatické aktualizace kanálů

Generování výnosu: MyChoice

Jazyky: Ovládání jazyka pro hosty

Dálkový ovladač: Možnost připnutí, Detekce slabé baterie, Zámek krytu baterie dálkového ovladače, Podsvícené tlačítko hodin

Videokanály: Kombinovaný seznam, Offline editor kanálů

## Funkce pro nemocnice

Ovládání: Dálkový ovladač pro více přístrojů, Kompatibilní s dálkovým ovladačem Healthcare

Pohodlí: Výstup pro sluchátka, Nezávislé ztlumení hlavního reproduktoru, Detekce sluchátek

Bezpečnost: Dvojitá izolace třídy II, Obsah látek zpomalujících hoření

## Multimédia

Podpora přehrávání videa: Formáty:

H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC,

Kontejnery: AVI, MKV

Podporované hudební formáty: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 až v9.2)

Podporované formáty titulků: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT

Podporované obrazové formáty: BMP, JPG, PNG, GIF

Podporované rozlišení videa na USB: až 1920 x 1080p / 60 Hz

Multimediální připojení: USB

# Specifikace

## Audio

Zvukový výstupní výkon: 6 (2 x 3) W

Reproduktory: 2,0, Směřující dolů

Zvukové funkce: Automatické vyrovnávání hlasitosti, Dynamické basy, Incredible Surround, Dolby MS10

## Napájení

Napájení ze sítě: 220–240 V stř.; 50–60 Hz

Okolní teplota: 0 °C až 40 °C

Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <math>0,3\text{ W}</math>

Značka energetické třídy: E

Spotřeba dle energetického štítku EU: 17 W

Funkce úspory energie: Režim Eco, Automatický vypínač

Registrační číslo EPREL: 339397

## Příslušenství

Obsahuje: Stojan s okrajem, 2x baterie AAA, Napájecí kabel, Záruční list, Brožura s právními a bezpečnostními informacemi, Dálkový ovladač 22AV1904A/12

Volitelné: Jednoduchý dálkový ovladač 22AV1601B/12, Dálkový ovladač pro zdravotní péči 22AV1604B/12, Dálkový ovladač pro instalaci 22AV9574A/12

## Konektor z boku

Slot Common Interface: CI+ 1.3.2

Výstup pro sluchátka: Mini-jack

USB1: USB 2.0

## Konektory vzadu

Scart: CVBS, RGB

Zvukový vstup DVI: Mini-jack

Anténa: IEC-75

HDMI1: ARC, HDMI 1.4

Digitální výstup audio: Optický

Vstup VGA: D-sub 15kolíkový

HDMI2: HDMI 1.4

## Vylepšené možnosti připojení

EasyLink (HDMI CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim systému, Průchod signálu dálkového ovladače, systémové ovládání audia

Rozhraní HDMI: ARC (HDMI1)

Scart: Indikátor zapnutí konektoru Scart

## Design

Barva: Černá

## Rozměry

Šířka přístroje: 560 mm

Výška přístroje: 336 mm

Hloubka přístroje: 35/45 mm

Hmotnost výrobku: 3.1 kg

Šířka přístroje (s podstavcem): 560 mm

Výška přístroje (s podstavcem): 336 mm

Hloubka přístroje (s podstavcem): 124 mm

Hmotnost výrobku (+ podstavec): 3.2 kg

Kompatibilní s montáží na stěnu: M4, 75 x 75 mm

