

Philips
LCD-TV ammattikäyttöön

26"
LCD
HD Ready

26HF7875



Täydellisin vuorovaikutteinen Hospitality-TV

Philipsin LCD-TV ja SmartCard-korttipaikka

Tyylikäs ja energiaa säästävä Hospitality-TV, jossa on kiinteä SmartCard-korttipaikka, on paras vuorovaikutteinen ratkaisumme, jossa on varkaudenesto. Vieraat voivat nauttia täydellisestä katseluelämyksestä sekä musiikista kylpyhuoneessa. Tervetuliaisviesti on muokattavissa.

Paras kokonaiskustannusratkaisu

- Wireless SmartLoader nopeaan kloonaukseen
- Asennusvalikon lukitus
- Ulkoinen kaiutinliitäntä ja ylimääräinen virtalähde

Ympäristöä säästävä ja turvallinen

- SmartPower säästää energiaa
- Eco-ystävällinen muotoilu ja paloturvallinen kotelo

Integroitu järjestelmäratkaisu ja päivitettävissä

- Turvallinen SmartCard-korttipaikka
- Ohjelmiston etäpäivitys

Upea katseluelämys takaa asiakkaiden viihtymisen

- Tervetuliaisviesti näytössä
- Integroidussa kellossa herätystoiminto ja viestihälytys
- Digital Crystal Clear tuottaa terävämmän kuvan
- Kiertonivelteline, jossa on varkaudenesto

PHILIPS

Kohokohdat

Ohjelmiston etäpäivitys

Sertifioidut järjestelmien valmistajat voivat päivittää TV:n hotellikäyttöominaisuuksia ohjaavan ohjelmiston etäpäivityksellä.

Kiinteä SmartCard-korttipaikka

Kiinteän SmartCard-korttipaikan ansiosta kolmannet osapuolet voivat lisätä sovelluskorteilla uusia toimintoja televisioon, eikä erillistä kortinlukijaa ja ulkoisia liitäntöjä tarvita. TV voidaan liittää myös suurimpien vuorovaikutteisten järjestelmien valmistajien ulkoisiin dekoodereihin ja multimediasovittimiin SerialXpress -hallintaliittymän (tukee UART- ja RS232-protokollia) ja SmartPlug -hallintaliittymän kautta.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear on kuvankäsittelytekniikka, joka digitaalisesti säätää ja parantaa kuvanlaatua optimoimalla kuvan kontrastin, värin ja terävyyden, tuloksena elävämpi kuva.

Integroitu kello

Herätystoiminnolla varustetun sisäänrakennetun kellon ansiosta huoneeseen ei tarvitse hankkia ja sijoittaa ylimääräistä kelloa johtoineen ja liitäntöineen. Automaattinen ajan synkronointi tekstitelevision avulla ja herätysasetusten säilytys lyhyiden sähkökatkosten ajan ovat

ominaisuuksia, joiden ansiosta asiakkaat viihtyvät.

Tervetuliaisviesti

Näytössä näkyy tervetuliaisviesti aina, kun televisio kytketään toimintaan

Kiertonivelteline

Tämän LCD-TV:n mukana toimitetaan kiertonivelteline, jonka avulla asiakkaat voivat katsoa televisiota kaikkialla huoneessa. Teline voidaan kiinnittää pöytään tai muuhun huonekaluun, mikä ehkäisee varkauksia.

Wireless SmartLoader

Antaa mahdollisuuden kopioida helposti ja langattomasti kaikki television ohjelmointiasetukset toiseen televisioon alle minuutissa. Toiminto takaa samanlaiset asetukset televisioihin ja vähentää merkittävästi asennukseen kuluva aikaa ja kustannuksia.

Asennusvalikon lukitus

Estää asennus- ja kokoonpanoasetusten luvattoman käytön, mikä takaa parhaan käyttömukavuuden ja ehkäisee tarpeettomat uudelleenohjelmointikustannukset.

Ulkoinen kaiutin ja virtalähde

Televisiossa on vahvistettu ääniliitäntä, jonka avulla ulkoiset kaiuttimet on helppo asentaa

esimerkiksi kylpyhuoneisiin. Ulkoista laitteistoa ei tarvitse hankkia. Ylimääräisen integroidun virtalähteen ansiosta vuorovaikutteiselle järjestelmälle ei tarvita erillistä virtalähdettä. Itsenäisen käytön aikana ylimääräisen virtalähteen virta voidaan katkaista, mikä säästää energiaa.

SmartPower



Taustavalon voimakkuutta voi säätää, joten voit säästää energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.

Eco-ystävällinen muotoilu

Yhteiskunta ja ympäristö ovat olennainen osa Philipsin liiketoiminta-ajatusta. Philipsin televisiot on suunniteltu ja valmistettu EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti. Niiden tarkoitus on vähentää ympäristön kokonaiskuormitusta vähentämällä virrankulutusta, poistamalla vaarallisia aineita, alentamalla painoa, tehostamalla pakkausta ja kierrätystä. Philipsin televisioiden kotelot on myös valmistettu palonkestävästä materiaalista. Riippumattomissa testeissä on osoitettu, että vaikka televisiot voivat joissain tapauksissa kiihdyttää tulipaloja, Philipsin televisiot eivät sitä tee.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9, Laajakuva
- Ruudun halkaisija (tuuma): 26 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 66 cm
- Näytön resoluutio: 1 366 x 768
- Kirkkaus: 500 cd/m²
- Kuvanparannus: 3D-kampasuodatin, 3:2/2:2-liikemuunto, Active Control, Contrast Plus, Dynaaminen kontrastisäätö, Digitaalinen kohinanvaimennus, Viivojen sahalahtaisuuden poisto, Progressive Scan -toiminto, Digital Crystal Clear
- Kontrastisuhde (tav.): 800:1
- Kuvaruututyypin: WXGA LCD (aktiivimatriisi-TFT)
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 4000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 8 ms
- Katselukulma (vaaka): 160 astetta
- Katselukulma (pysty): 150 astetta
- Näytönparannus: Heijastuksia vähentävä näyttö

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaattit: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 1 024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz
- Videoformaattit: 640 x 480i - 1 Fh, 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1 280 x 720p - 3 Fh, 1 920 x 1 080i - 2 Fh

Virittimen vastaanotto/signaalin siirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- TV-järjestelmä: televisio: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Esiasetettujen kanavien määrä: 125
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM
- Virittimen näyttö: PLL

Käyttömukavuus

- Helppo asennus: Kehittynyt Hotelli-tila, Hienosäätö, Ohjelmien nimet, Langaton Smart Loader -muisti, Painikkeiden lukitus, Suojattu valikko
- Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), Smart-kuva, Smart-ääni
- Kello: Uniajastin, Herätyskello, Integroitu LCD-kellonäyttö
- Kelloon tehdyt parannukset: PDC-/teksti-tv-synkronointiaika
- Mukavuus: Hotelliasiakas toiminnot, Kanavanvalitsin, Äänenvoimakkuuden rajoitus, Tervetuliaisviesti, Viestin merkkivalo
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, 7 laajakuvatilaa
- Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kensington-lukko, Muuntuu tavalliseksi televisioksi
- Päivitettävä ohjelmisto: Hotelli-TV:n ohjelmiston etäpäivitys, TV:n ohjelmiston paikallinen päivitys
- Tekstitelevision kielet: Kyrillinen, Itäeurooppalainen, Länsieurooppalainen

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 10 W
- Äänentoistojärjestelmä: Nicam Stereo, Stereo
- Äänenparannus: Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Incredible Surround -ääni

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

Liitännät

- Liittimiin tehdyt parannukset: RJ12-liitäntä, RJ45-liitäntä, Ulkoisten kaiutinten liitäntä, HM-linkki, Ylimääräinen virtalähde 12 V / 1 W, Käyttövalmis SmartCard Xpress -yksikkö, Nopea infrapuna-takaisinkytkentä, Serial Xpress -liitäntä, SmartPlug Xpress -liitäntä, Scart-liitäntä, SmartCard-laajennuskorttipaikka
- Scart-liitinten määrä: 2
- Ext 1 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lähtö, RGB
- Ext 2 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lähtö, S-video-tulo
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Kuulokelähtö, PC-tulo, VGA
- Ext 3: Äänitulo v/o, CVBS-tulo, S-video-tulo
- Ext 4: Äänitulo v/o, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Virta

- Verkkovirta: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–40 °C
- Virrankulutus: 120 W
- Korkea SmartPower-tila: 58 W
- Alhainen SmartPower-tila: 103 W
- Aktiivinen valmiustilakulutus: 18 W
- Passiivinen valmiustilakulutus: 2 W
- Normaali SmartPower-tila: 73 W

Green-sarjan ympäristötiedot

- Turvallisuus: Paloturvallinen kotelo

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Takuuvihko, Virtajohto, Kiertonivelteline, varkaudenesto
- Lisätarvikkeet: Langaton SmartLoader 22AV1135, Kaukosäädin RC2573GR, RC2886 (kaukosäädin)

Mitat

- Laitteen leveys: 682 mm
- Laitteen korkeus: 473 mm
- Laitteen syvyys: 111 mm
- Laitteen paino: 11,19 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 682 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 536 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 200 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 13.93 kg
- Laatikon leveys: 836 mm
- Laatikon korkeus: 212 mm
- Laatikon syvyys: 592 mm
- Paino pakattuna: 16,7 kg
- Sopii seinätelineeseen: 200 x 100 mm



Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 4.0.5

EAN: 87 12581 32862 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com