

Philips  
Flat TV profesional

23"  
LCD

23HF5474



## Flat TV Hospitality

cu ceas și radio FM încorporate

Acest televizor LCD HD cu ceas (alarmă) integrat oferă o serie de caracteristici care sporesc confortul oaspeților și reduc costurile. Unitatea opțională SmartCard XPress compatibilizează acest televizor cu toate sistemele.

### **Cel mai scăzut cost total de proprietate**

- Wireless SmartLoader pentru clonare rapidă
- Conector pentru boxe externe
- Compatibil montare VESA
- Blocare controale frontale/laterale
- Afișaj pentru ceas integrat cu alarmă de trezire și mesaje
- Radio FM integrat

### **Pregătit pentru sistem și compatibil cu tehnologiile noi**

- Modul SmartCard Xpress pentru sisteme interactive
- Alimentare suplimentară integrată

### **Confort maxim pentru oaspeți**

- Limitarea volumului
- Mesaj de întâmpinare pe ecran

### **Experiență de vizionare excelentă și confort maxim**

- HD Ready pentru o afișare de calitate superioară a semnalelor HD

# PHILIPS

## Repere

### Wireless SmartLoader

Asigură capacitatea de a copia ușor și fără cabluri toate setările programate de la un televizor la altele în mai puțin de un minut. Caracteristica asigură uniformitatea între televizoare și reduce semnificativ timpul și costurile de instalare.

### Afișaj pentru ceas integrat

Afișajul pentru ceas integrat, care funcționează și ca alarmă de trezire, elimină necesitatea investirii într-un ceas suplimentar care să înmulțească numărul cablurilor din încăpere. Sincronizarea automată a orei prin teletext și păstrarea setărilor pentru alarmă în timpul căderilor scurte de tensiune măresc și mai mult confortul oaspeților

### Radio FM integrat

Radioul FM integrat oferă oaspeților un plus de confort fără investiții suplimentare în receivere radio.

### Conector pentru boxe externe

Conector audio cu amplificator pentru instalarea ușoară a unor boxe externe (cum sunt cele pentru băi), eliminând necesitatea investițiilor în echipamente externe

### Blocare controale frontale/laterale

Selectând în meniul de configurare opțiunea de blocare sau deblocare a accesului la controalele frontale sau laterale ale televizorului, se previne accesarea neautorizată a meniului televizorului,

economisindu-se astfel timpul și efortul hotelierului pentru reinstalare.

### Montare VESA

Un standard industrial universal pentru echipamente cu montare pe perete/plafon emis de Video Electronics Standards Association. Acesta oferă o flexibilitate sporită pentru posibilitățile de montare și o gamă vastă de dispozitive de montare pe perete.

### Modul SmartCard Xpress

Modulul SmartCard Xpress opțional poate fi montat în partea posterioară a televizorului și permite decodoarelor și cardurilor de aplicații ale terților să interacționeze cu televizorul adăugându-i acestuia funcții noi. Televizorul poate fi conectat și la decodoarele și set-top boxurile externe ale tuturor furnizorilor importanți de sisteme integrate, prin interfața de control serial Xpress (care acceptă protocoalele UART și RS232) și interfața de control SmartPlug.

### Alimentare suplimentară integrată

Alimentarea suplimentară integrată previne nevoia unei alimentări separate pentru un sistem interactiv. În cazul utilizării independente, sursa de alimentare suplimentară poate fi dezactivată pentru economisirea energiei.

### Limitarea volumului

Această caracteristică predefinieste intervalul de volum în care poate funcționa televizorul, prevenind reglajele excesive ale volumului și evitând astfel deranjarea vecinilor.

### Mesaj de întâmpinare

Un mesaj de întâmpinare este afișat de fiecare dată când este pornit televizorul.

### HD Ready



Savurați calitatea excepțională a imaginilor cu un semnal TV de înaltă definiție și fiți pregătiți pentru surse HD, precum set top box HDTV sau disc Blu-ray. HD Ready este o tehnologie cu denumire protejată care oferă imagini de calitate, superioare celor obținute prin scanare progresivă. Această tehnologie respectă standardele stricte impuse de EICTA, oferind un ecran HD care afișează imagini de calitate, cu rezoluție superioară, grație unui semnal TV de înaltă definiție. Monitorul acceptă atât conexiuni YPbPr analogice, cât și conexiuni digitale necomprimate DVI sau HDMI, fiind compatibil cu tehnologia HDCP. Poate afișa semnale de 720p și 1080i la 50 și 60 Hz.

# Specificații

## Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9, Ecran lat
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 23 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 58 cm
- Rezoluție panou: 1366 x 768p
- Luminozitate: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Îmbunătățiri ale imaginii: Filtru 2D de tip pieptene, Control activ, Caracteristici superioare culoare, Crystal Clear III, Scanare progresivă, Ajustare definiție
- Raport de contrast (nominal): 450:1
- Tip ecran: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Timp de răspuns (nominal): 16 ms
- Unghi de vizionare (orizontal): 140 grad
- Unghi de vizionare (vertical): 125 grad
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex

## Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Formate video: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF, FM
- Sistem TV: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Număr de canale presetate: 125
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- Afișare tuner: PLL

## Confort

- Ușor de instalat: Mod avansat Hotel, Reglare fină, Reglaj digital PLL, Nume program, Încărcare inteligentă wireless
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, Radio FM, Control lateral, Smart Picture, Smart Sound
- Ceas: Temporizator de oprire, Ceas deșteptător, Afișaj LCD pentru ceas, integrat
- Caracteristici superioare ceas: Sincronizare oră prin PDC/TXT
- Confort: Caracteristici Hotel Guest
- Ajustări format ecran: 7 moduri panoramice, Format automat
- Telecomandă: Televizor
- Tip telecomandă: RC2886
- Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană
- Teletext: Smart Text (10 pagini)

- Alte avantaje: Blocare Kensington
- Montare VESA: 100 x 100 mm
- Caracteristici superioare teletext: Fast text

## Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 5W
- Sistem audio: Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru volum, Dynamic Bass Enhancement

## Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

## Conectivitate

- Caract. de conectivitate superioare: Conector RJ12, Conector RJ45, Conector pentru boxe externe, HM-Link, Sursă de alimentare suplimentară 12V/1V, Compatibil cu modulul SmartCard Xpress
- Număr de mufe SCART: 1
- Conexiuni frontale/laterale: Intrare audio S/D, Intrare CVBS, Ieșire căști, Intrare S-video
- Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, RGB
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, DVI-I, Intrare audio PC

## Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 100 - 240V, 50/60Hz
- Temperatură ambient: 5° C - 40° C
- Consum de energie: 75W Normal operation W

## Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare, Telecomandă, Suport pentru masă, Manual de utilizare
- Accesorii opționale: Configurare telecomandă RC2573GR, Wireless SmartLoader 22AV1120

## Dimensiuni

- Lățime aparat: 615 mm
- Înălțime aparat: 431 mm
- Adâncime aparat: 99 mm
- Greutate produs: 8,9 kg
- Lățime cutie: 793 mm
- Înălțime cutie: 485 mm
- Adâncime cutie: 218 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 12 kg
- Lățime (cu bază): 615 mm
- Înălțime (cu bază): 477 mm
- Adâncime (cu bază): 248 mm



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 3.0.6

EAN: 87 10895 92604 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)