

PHILIPS



Professional TV

19 collu HeartLine

darbina Android™



19HFL5214W

Profesionāls, pie gultas stiprināms televizors

Ar Chromecast built-in™.

Sniedziet Chromecast™ built-in iespējas, piekļuvi Google Play™ veikalam un daudz ko citu. Veidots, lai nodrošinātu privātu skatīšanās pieredzi veselības aprūpes iestādēs, šis Android™ pacienša televizors apvieno intuitīvu funkcionalitāti ar medicīnas sektoram piemērotas kvalitātes dizainu.

Izstrādāts lietošanai veselības aprūpē. Izgatavots pacientiem.

- Chromecast built-in. Atskaņojiet saturu uz lielā ekrāna
- Viegli tīrīt. Izturīga stikla priekšpuse. Aizsargstikliņš
- Vienkārša lietošana. Iebūvētas skārienjutīgas vadīklas ar izgaismotu aizmuguri
- Galvaniski izolēts austiņu savienojums
- Google Play Store. Atrodies. Noskatieties. Atskaņojiet
- Antimikrobioloģisks korpuss aktīvi ierobežo kaitēkļu izplatīšanos
- Lasišanas gaisma. Ļaujiet pacientiem brīvi lasīt gan dienā, gan naktī

Ātra uzstādīšana. Pilnīga kontrole.

- Lietotņu vadība. Instalējiet un pārvaldiet lietotnes attālināti un droši
- CMND & Control. Vadiet, atjauniniet, uzturiet
- Medicīniskās klases strāvas padeve
- Atbalsta MyChoice. Iebūvēts risinājums skatīšanai pēc samaksas
- Izvēles garš līdzstrāvas kabelis uzstādīšanai uz sienas stiprinājuma

Izceltie produkti

Chromecast built-in

Iespējojiet vienkāršu filmu, prezentāciju un cita satura atskaņošanu bezvadu režīmā no savas viedierīces (tālruna, planšetdatora, klēpjatora) ar Android darbinātajā profesionālajā televizorā. Chromecast ir izmaksu ziņā izdevīgs risinājums, kam nav nepieciešama papildu aparatūra un kas ir drošs profesionāliem nolūkiem. Lietotājiem ir tikai jāpieskaras Chromecast ikonai savās viedierīcēs, lai sāktu satura straumēšanu no neskaitāmām lietotnēm, kas atbalsta šādu atskaņošanu. Turklāt viedierīce pārvēršas par tālvadības pultī.

Google Play Store

Google Play Store iespējams piekļūt ar vienu pieskārienu, kas atvieglo lietotņu, spēļu, mūzikas, filmu un cita satura pievienošanu jūsu Philips profesionālajā televizorā.

Izturīga stikla priekšpuse.

Izturīgā drošības stikla priekšējā virsma ir plakana, atvieglojot tīrīšanu. Stikls ir hidrofobs un tas atgrūž pirkstu nospiedumus, savukārt tas, ka nav nevienas paceltas pogas, nozīmē, ka nepastāv starpu, kur uzkrāties baktērijām. Iebūvētās skārienjutīgās vadiklas iespējams ērti atspējot tīrīšanas darbu veikšanai, izmantojot televizora aizmugurē esošo pogu.

Vienkārša lietošana.

Philips profesionālā veselības aprūpes televizora priekšējais panelis ir aprīkots ar iebūvētām skārienjutīgām vadīklām. Būtiskākie vadības

elementi ir parocīgi izvietoti un iedegas ka pacients pavērš pirkstu to virzienā – tādējādi nodrošinot vienkāršu lietošanu.

Lasišanas gaisma.

Ļaujiet pacientiem brīvi izvēlēties lasīšanas laiku. Lasišanas gaisma ir ērti novietota zem šī Philips profesionālā veselības aprūpes televizora apakšējā stikliņa. Gaisma tiek kontrolēta ar pogu uz priekšējā skārienjutīgā paneļa: poga iedegas, kad tās tuvumā ir pirksts.

Izolētas austiņas

Galvaniska izolācija ļauj izveidot drošāko iespējamo savienojumu starp pacienta austiņām un šo Philips profesionālo veselības aprūpes televizoru. Šādā veidā no austiņu ķēdes apkārtējā elektriskajā vidē nevar noplūst strāva. Tādējādi tiek nodrošināta gan pacientu, gan jutīgu medicīnisko instrumentu aizsardzība.

CMND & Control

Darbiniet savu displeju tiklu, izmantojot vietējo (LAN vai RF) savienojumu. CMND & Control funkcija ļauj jums veikt tādas svarīgas darbības kā kontrolēt ievadi, atjaunināt programmatūru un uzraudzīt attēlošanas statusu neatkarīgi no tā, vai jums jāatbild tikai par vienu vai vairākiem televizoriem.

Lietotņu vadība

Iegūstiet pilnīgu un centralizētu kontroli pār jūsu Philips profesionālajos televizoros instalētajām lietotnēm. Lietotņu vadības funkcija ļauj instalēt,

dzēst un pārvaldīt lietotnes atlasītos televizoros vai visā tīklā. Tādējādi jūs varat sniegt personalizētu pieredzi saviem visiem un klientiem neatkarīgi no pārvaldāmo televizoru skaita.

Iebūvēts risinājums skatīšanai pēc samaksas

Jums pieejami dažādi risinājumi satura piedāvāšanai par samaksu – gan samaksas piemērošana pilnīgi visiem kanāliem, gan tās noteikšana atsevišķai satura izlasei. MyChoice ir integrēts risinājums, kas ļauj skatītājiem piekļūt par maksu skatāmiem kanāliem, izmantojot kodu vai karti.

Medicīniskās klases strāvas padeve

Šim Philips profesionālajam veselības aprūpes televizoram ir standarti EN/IEC 60601-1 un EN/IEC 60601-1-2 atbilstoša strāvas padeve.

Antimikrobioloģisks korpuss

Kaitēkļi ir kļuvuši par nopietnu problēmu slimnīcās un klīniskajās vidēs visā pasaulē, jo tie var izraisīt dzīvībai bīstamas infekcijas. Philips CareSuite televizori novērš kaitēkļu izplatīšanos, jo to korpusu materiālā iestrādāta JIS Z2801 atbilstoša antimikrobioloģiska piedeva. Šis aizsarglīdzeklis nodrošina jūsu un jūsu pacientu labsajūtu, aizkavējot izplatītāko mikroorganismu, piemēram, "Staphylococcus aureus (Gastroenteritis)", "Escherichia coli (E Coli)" un "Klebsiella (Pneumonia)", veidošanos.

Specifikācijas

Attēls/displejs

Ekrāna diagonāles garums (collas): 19 colla
Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 47 cm

Displejs: LED HD televizors

Paneļa izšķirtspēja: 1366 x 768p

Spilgtums: 200 cd/m²

Skatīšanās leņķis (horizontāli): 45/45 grādi

Skatīšanās leņķis (vertikāli): 25/40 grādi

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

Digitālā TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (līdz 1080p60)

Analogā televīzija: PAL

IP atskaņošana: Multicast, Unicast, HLS, OTT lietotnes kanāli

Android TV

OS: Android TV™ 9 (Pie)

Iepriekš instalētās aplikācijas: Netflix*, YouTube, Google Play Store*, Google Play Movies, Google Play Games, YouTube Music

Atmiņas izmērs (zibatmiņa): 16 GB*

Viesnīcas funkcijas

Viesnīcas režīms: Skaļuma ierobežošana, Ieslēgšanas iestatījumu vadība, Uzstādīšanas izvēlnes bloķēšana, Izvēlnes bloķēšana, Lokālās vadības bloķēšana, Cietuma režīms
Jaudas kontrole: Ātrās uzsākšanas režīms, Automātiska ieslēgšanās, Automātiska izslēgšana
Jūsu zīmols: Pielāgojams sākuma ekrāns, Pielāgojama sveiciens lietotne, Atrašanās vietas nosaukums (ģeogrāfiskā nosaukuma ID), CMND&Create, Pielāgojams informācijas panelis (HTML&APK)

CMND&Control: Bezsaistes kanālu redaktors, Bezsaistes iestatījumu redaktors, Attālā pārvaldība, izmantojot IP/RF, TV grupas pārvaldība, Lokālie atjauninājumi ar USB starpniecību, Tūlītēja sākotnējā klonēšana
Vadība: Lietotņu vadība, JEDI Native Android televizora vadība, JSON API televizora vadībai (JAPIT, Serial Xpress Protocol, Crestron Connected, Kursorsvira

Interaktīva DRM: VSecure, Playready

Smoothstreaming, Securemedia

Ienākumu veicināšana: MyChoice

CMND&Check-In: Viesa vārds, Viesa valoda, Ziņas, Rēķins televizora ekrānā, Ātrā izrakstīšanās

Kopīgošana: Chromecast built-in, Droša kopīgošana, Kopīgošana ar tīkla pārvaldību
Lietošanas komforts: Google asistents*, Pieteikšanās Google kontā, Laikapstākļu prognoze, Vairāk nekā 40 atbalstītās izvēlnes valodas, Pulkstenis izslēgtā režīmā, Tematiskā televīzija, Modinātājs, Izslēgšanās taimeris

Slimnīcas funkcijas

Vadība: Multi tālvadība, Saderība ar medmāsu izsaukšanas sistēmu, Izgaismotas vadības pogas
Lietošanas komforts: Lasišanas gaisma, Bezkontakta sensors, TV pārnēsāšanas rokturis, Sarunas funkcija, Neatkarīga galvenā skaļruņa izslēgšana, Tīrīšanas bloķēšanas funkcija
Drošība: Rūdīts stikls, Dubulta II klases izolācija, Liesmu izturīgs, Galvaniski izolēta austiņu izeja, IEC/EN60601-1

Higiēniskums: Pirkstu nospiedumus atgrūdoša priekšējā stikla virsma, Hidrofobs pārklājums, Gluds vāka dizains, JISZ2801 antimikrobioloģisks korpuss

EMC: IEC/EN60601-1-2

Specifikācijas

Multivide

Video atskaņošanas atbalsts: Formāti:

H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Konteineri: AVI, MKV, VP9

Atbalstītie mūzikas formāti: MP3, AAC, WAV,

WMA (no v2 līdz v9.2), WMA-PRO (v9 un v10)

Atbalstītie subtitru formāti: SRT, SMI, TXT

Atbalstītie attēla formāti: JPG, PNG, BMP, GIF

Atb. video izšķirtspēja USB: līdz 1920x1080p pie 60Hz

Audio

Skaņas izvades jauda: 5 (2x2,5) W

Vannasistabas skaļruņa izeja: 1,5 W mono 8 omi

Skaļruņi: 2,0, Skaņas virziens uz leju

Skaņas dati: DTS-HD, Saderīgs ar Dolby Atmos,

Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound

Strāvas padeve

Apkārtējā temperatūra: no 0 °C līdz 40 °C

Ievade: 12 V līdzstrāva

Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5 W

Ārējā strāvas padeve: 50-60Hz, Maiņstrāva 100-240V

Energoefektivitātes klases uzlīme: E

ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 14 W

Enerģijas taupīšanas funkcijas: ECO režīms

EPREL reģistrācijas numurs: 964360

Piederumi

Iekļauts: Līdzstrāvas adapteris, Līdzstrāvas vads

1,5 m, AC strāvas vads, Garantijas brošūra,

Juridiskā informācija un drošības brošūra

Papildus: Līdzstrāvas vads 3 m 22AV1965A/12,

Vienkāršā tālvadība 22AV1601B/12, Slimnīcas

tālvadība 22AV1604B/12, Higiēniskais RC

22AV2204A, Iestatījums

tālvadībai 22AV9574A/12

Bezvadu savienojums

Bezvadu LAN: 802.11 ac, Wifi-Direct

Sānu savienojums

Austiņu izeja: Mini spraudnis

USB1: USB 2.0

Aizmugurējais savienojums

Vannasistabas skaļruņa izeja: Mini spraudnis

Ārējā vadība: RJ-48

Antena: IEC-75

HDMI1: HDMI 1.4

Ethernet (LAN): RJ-45

Savienojamības uzlabojumi

RJ48: IR ieeja/izeja, Serial Xpress interfeiss

EasyLink (HDMI CEC):

Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu

pieskārienu, Sistēmas gaidstāves režīms, RC

pāreja, sistēmas audio vadība

HDMI: ARC (visi porti), Automātiska ievades

atlase

Dizains

Krāsa: Balta

Izmēri

Produkta svars: 3,45 kg

Saderīgs ar sienas stiprinājumu: 75 x 75 mm, M4

Izmēri (izņ. rokturi): (WxHxD)

469x326x39/49 mm

Produkta svars (+rokturis): 3.8 kg

