



Philips
具備 Pixel Plus 的薄型電視

32 吋

液晶 HD Ready

32PF7320



讓電視活起來

具備 Pixel Plus

感受一下這台出色薄型電視的優越畫質，具備最新的 LCD 液晶技術及 Pixel Plus，驚艷的設計為您的室內裝飾添加幾分色彩。

令人讚嘆的自然影像

- 支援 HD Ready 的顯示器可顯示最高畫質的 HDTV 訊號
- 高解析度 LCD WXGA 顯示器，解析度 1366 x 768p
- Pixel Plus 詳實呈現細節、色澤濃度和清晰度
- 3D 梳型濾波器可分離色彩，產生清晰銳利的影像

非凡的原音重現

- 劇院等級虛擬杜比環迴立體聲饗宴

輕薄時尚的設計與您的室內裝潢自然融為一體

- 輕巧纖薄的設計，任何地方均可放置

功能多樣，方便實用

- PC 輸入讓您將電視機當作個人電腦顯示器使用
- 從您電視上的一個附屬視窗檢視電腦內容

領導級的數位品質影音介面

- HDMI 輸入，以單一纜線提供完整的數位高解析度

PHILIPS

sense and simplicity

具備 Pixel Plus 的薄型電視

32 吋 液晶 HD Ready

規格

畫面 / 顯示

- 長寬比: 16:9, 寬螢幕
- 亮度: 500 cd/m²
- 對比值 (一般): 600:1
- 對角畫面尺寸: 32 吋 / 80 cm
- 顯示畫面類型: LCD WXGA 主動陣列 TFT
- 畫面增強: Pixel Plus, Digital Crystal Clear, 增強對比, 循序掃描, 3D 梳型濾波器, 自動感光監控功能 + 光線感測器, 3/2 - 2/2 影片清晰轉換功能, 數位雜訊抑制, 雜訊抑制, 亮度變化改善功能
- 畫面增強: 防反光螢幕
- 視角 (水平 / 垂直): 176 / 176 度
- 面板解析度: 1366 x 768p
- 反應時間 (一般): 8 ms

支援的螢幕解析度

電腦格式	更新率
640 x 480	60、67、72、75Hz
800 x 600	56、60、72、75Hz
1024 x 768	60、70、75Hz

視訊格式	更新率
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh

音效

- 加強音效: 動態低音功能強化, 自動音量調整器
- 音效系統: 虛擬杜比環繞音效, 立體聲
- 輸出功率 (RMS): 2 x 15 瓦
- 音效均衡器: 5 頻

便利

- 容易安裝: 自動搜尋頻道顯示, 自動儲存, 微調
- 使用容易: 圖形使用者介面, 節目清單, 智慧圖像控制, 智慧音質控制, 側邊控制
- 遙控器類型: RCFA05SPS00
- 文字傳訊: 10 頁智慧文字
- 文字傳訊增功能: 頻道資訊行
- 子母畫面: Picture in graphics, 兩頁文字
- Remote Control: 擴大機, DVD, 電視, Multi-functional
- 螢幕格式調整: 4:3, 寬螢幕 14:9, 寬螢幕 16:9, 字

- 幕縮放, 超級縮放, 寬螢幕
- 時鐘: 睡眠定時, 鬧鈴設定
- VESA 支架孔距: 200 x 100 公釐
- 兒童保護: 兒童限制開關裝置
- 螢幕顯示語言: 中文, 英文

調諧器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段: 超頻道, S 頻道, 超高頻 (UHF), 高頻 (VHF)
- 電視系統: PAL, SECAM
- 影片播放: NTSC, PAL, SECAM, PALB/G
- 天線輸入: 75 歐姆同軸 (IEC75)
- 選台器顯示: PLL
- 預設頻道數目: 100

連線

- AV 連接端子數量: 5
- 其他連接: 天線 IEC75, 顯示器輸出 L/R (Cinch)
- AV 1: YPbPr (2Fh), 音訊輸入左 / 右
- AV 2: CVBS, S 端子, 音訊輸入左 / 右
- AV 3: VGA 電腦輸入, YPbPr (2Fh), 音訊輸入左 / 右
- 前方/側邊接頭: CVBS 輸入, 耳機輸出, S 端子輸入, 音訊輸入左 / 右
- AV 4: HDMI

功率

- 耗電量: 120 瓦 (正常操作) W
- 待機消耗功率: < 1 瓦
- 環境溫度: +5 -/+ 40 C
- Mains power: 110-240 伏特, 50/60Hz

尺寸

- 產品重量: 18.2 kg
- 產品含包裝重量: 22 kg
- 尺寸 (包含底座) (寬 x 高 x 深): 924 x 550 x 222 mm
- 彩色外殼: 銀霜及酷黑
- 包裝盒尺寸 (寬 x 高 x 深): 1000 x 690 x 240 mm
- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深): 924 x 511 x 118 mm

週邊配件

- 附配件: 電源線, 快速入門指南, 註冊卡, 遙控器, 使用者手冊, 遙控器電池, 桌上型立架, VGA 至 YPbPr-Cinch 纜線

喇叭

- 內建喇叭: 2

32PF7320/98

產品特點

LCD WXGA 電視, 1366 x 768p

這款具備最先進 LCD 技術的 WXGA 電視, 擁有 1366 x 768p 像素的寬螢幕高畫質解析度, 可以產生明亮、不閃爍、亮度適中、色彩鮮明的循序掃描畫面。這種鮮明清晰的影像帶給您更好的視覺體驗。

HD Ready

享受真正高畫質電視 (HDTV) 訊號的卓越畫質, 準備齊全以迎接 HD 訊號來源, 例如 HDTV 廣播節目、Blu-ray DVD 或 HD-DVD。HD Ready 是受保護的標籤, 具備此功能的裝置可提供遠較逐行掃描技術更好的畫質。HD Ready 恪遵 EICTA 所訂立的標準, 提供 HD 級畫面, 以突顯高畫質電視訊號的解析度與畫質優點。HD Ready 同時可支援類比 YPbPr 連線及 DVI 或 HDMI 的未壓縮數位連線, 並支援 HDCP。HD Ready 可以顯示 50 及 60Hz, 720p、1080i 的訊號。

Pixel Plus

Pixel Plus 數位影像處理技術, 能增加線條與像素的數目, 使不同來源的畫面更清晰細緻, 詳實呈現細節和深度。

3D 梳型濾波器

3D 梳型濾波器可以更有效分離 3D 空間中的亮度和色彩訊號, 消除任何會降低您觀賞樂趣的錯誤色彩 (cross-color)、抖線 (cross-luminance) 及點狀干擾失真。3D 數碼梳型濾波器會逐格比較電視畫面, 以便能精確地分開彩色與黑白資訊, 去除水平和垂直的斑點和點狀干擾, 因此可產生清晰銳利的畫面。

虛擬杜比環繞音效

虛擬杜比環繞音效是用來增強環繞音效的處理技術, 系統不需加裝後置喇叭, 便可提供杜比 Pro Logic 的效果。您將會完全陶醉在逼真的音效當中。

輕巧纖薄的設計

注重輕巧纖薄的設計可以節省空間, 任何地方均可放置。

螢幕中圖片顯示

螢幕中圖片顯示是主圖像中的一個小視窗, 讓您可以主電視螢幕上觀看數據 / 圖形資訊。這樣, 您就可以同時觀看數據 / 圖形資訊和電視節目。

PC 輸入

PC 輸入讓您將電視機與電腦連接, 將電視機當作個人電腦顯示器使用。

HDMI 輸入

HDMI 可將非壓縮數位 RGB 訊號, 由來源直接傳送至螢幕。由於不用將數位訊號轉換成類比訊號, 因此可以產生完美無瑕的影像。歸功於良好的訊號品質, 閃爍現象得以減少, 畫質也更加清晰。透過與來源裝置之間的智慧型連線, HDMI 可提供最高的輸出解析度。HDMI 輸入訊號能完全反向兼容於 DVI 來源, 但包含了數位音訊。HDMI 使用 HDCP 複製保護功能。

Stereo system					Transmission system					
NICAM DK	2CS BG	NICAM I	NICAM BG	NICAM LL'	PAL BG	PAL DK	PAL I	SECAM BG	SECAM DK	SECAM LL'
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



發行日期 2007-12-07

版本: 5.0

12 NC: 8670 000 21912
EAN: 87 10895 89264 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com