

Philips  
professzionális LCD TV

32"-es  
LCD  
HD Ready

32HF7875



## Példátlanul interaktív Hospitality TV

### Philips LCD TV és SmartCard bővítőaljzat

A stílusos, energiatakarékos, beépített SmartCard hellyel rendelkező Hospitality TV cégünk legjobb rongálásbiztos, interaktív megoldása. Vendégeinek nagyszerű látványban lehet része, opcionálisan a fürdőszobában is hallgathatnak zenét, valamint személyre szabott üdvözlő üzenetet kaphatnak.

#### **Legalacsonyabb üzemeltetési költség**

- Vezeték nélküli SmartLoader a gyors másoláshoz
- Csatornabeállító menü zárolása
- Külső hangszóró-csatlakozó és extra tápellátás

#### **Fenntartható és biztonságos**

- Smart Power az energiamegtakarítás érdekében
- Környezetbarát kialakítás és lángálló ház

#### **Beépített, jövőbe mutató rendszermegoldás**

- Biztonsági záras SmartCard nyílás
- Távoli szoftverfrissítés

#### **Kiváló vizuális élmény és a vendégek maximális kényelme**

- Üdvözlő üzenet a képernyőn
- Beépített órakijelző ébresztővel és üzenetkijelzővel
- Forgóállvány lopásgátlóval
- A Pixel Plus HD jobb felbontást, mélységet és tisztaságot nyújt

# PHILIPS

# Fénypontok

## Távoli szoftverfrissítés

A hotelspecifikus TV-szoftvereket távolról is frissítheti a jogosult szolgáltató.

## Beépített SmartCard foglalat

A beépített SmartCard foglalat révén a televízió külső alkalmazáskártyák segítségével új funkciókkal egészíthető ki, anélkül hogy ehhez külön beltéri egységre és további külső csatlakozókra lenne szükség. A TV (az UART és RS232 protokollokat támogató) Serial Xpress™ vezérlőn és a SmartPlug Control csatolón keresztül külső dekóderekhez, és minden nagyobb interaktív szolgáltató beltéri egységeihez csatlakoztatható.

## Vezeték nélküli SmartLoader

Ezzel a funkcióval az összes beprogramozott beállítás egyszerűen és vezeték nélkül átmásolható egy másik TV-re kevesebb, mint egy perc alatt. Így a TV-k egyformán lesznek beállítva, és jelentősen csökken a telepítési idő, valamint a költségek.

## Külső hangszóró és tápellátás

A TV-készülék erősítéssel ellátott audiocsatlakozója lehetővé teszi a külső hangszóró egyszerű felszerelését (például fürdőszobába); nincs szükség külön befektetésre. Az extra beépített tápegység jóvoltából nincs szükség külön tápellátásra az interaktív rendszer ellátásához. Önálló használat esetén a külön tápegység ki is kapcsolható – ez energiatakarékos megoldás.

## Csatornabeállító menü zárolása

Megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a csatorna- és konfigurációs beállításokhoz, ezzel a legnagyobb kényelmet biztosítja a vendégeknek, és kiküszöböli az újraprogramozási költségeket.

## Pixel Plus HD



A Pixel Plus HD képfeldolgozási technológia élénk, természetes és valóságos látványt biztosít a néző számára. Az eredmény hihetetlen részletességű és mélységű, élethű kép, bármilyen HD forrásból.

## Beépített órajelző

A beépített órajelző, amely egyben ébresztőóra is, feleslegessé teszi más órák használatát a helyiségben kábelekkal és csatlakozókkal. A pontos idő szinkronizálása automatikusan, a teletexten keresztül történik, a kijelzés fényereje és az ébresztés hangereje beállítható, a vendégek kényelmét szolgálva.

## Üdvözlő üzenet

A TV-készülék bekapcsolásakor a képernyőn üdvözlő üzenet jelenik meg

## Forgóállvány

Az LCD TV-hez forgóállvány tartozik, így a vendégek beállíthatják a TV-készülék a szoba bármelyik pontjáról való megtekintéshez. Az állvány asztalhoz vagy más bútordarabhoz rögzíthető, így jobban védve van lopás ellen.

## SmartPower



A háttérvilágítás fényereje vezérelhető és előre beállítható a rendszerrel, ez akár 50%-kal is csökkentheti az energiafelhasználást, ami jelentős költségmegtakarítást eredményezhet.

## Környezetbarát kialakítás

A fenntarthatóság a Philips üzleti felfogásának elválaszthatatlan része. A Philips TV-készülékek tervezése az EcoDesign elvek mentén történik: ezek célja a környezetre gyakorolt káros hatás csökkentése a kisebb fogyasztás, a veszélyes anyagok mellőzése, a kisebb súly, a hatékonyabb csomagolás, illetve a nagyobb mértékű újrafelhasználhatóság révén. A Philips TV-k háza lángálló anyagból készül. Független tűzvédelmi cégek vizsgálatai azt mutatják, hogy míg a TV-készülékek lánggal érintkezve olykor növelik a külső források miatt kialakuló tűz intenzitását, a Philips TV-készülékek nem növelik azt.

# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Képfórmula: 16:9, Széles képernyő
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 32 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 81 cm
- Panel felbontása: 1366 x 768p
- Fényerő: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Képjávitás: 3D fésűszűrő, 3/2 - 2/2 mozgáslebotás, Active Control, Contrast Plus, Dinamikus kontrasztjavítás, Digitális zajcsökkentés, Fogazott vonal elnyomása, Progresszív pásztázás, Színátmenet-jávitás, Fényerősségátmenet-jávitó, Pixel Plus HD
- Kontrasztarány (tipikus): 1500:1
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dinamikus képernyőkontraszt: 7500:1
- Válaszidő (tipikus): 8 ms
- Megtekintési szög tartomány (vízszintes): 178 fok
- Megtekintési szög tartomány (függőleges): 178 fok
- Képernyő minőségének javítása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő

## Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz
- Video formátumok: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Programozható csatornák száma: 125
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
- Hangolóegység kijelzője: PLL

## Kényelem

- Könnyen telepíthető: Fejlett hotel üzemmód, Finomhangolás, Programnév, Vezeték nélküli Smart Loading, Billentyűzár feloldása, Biztonságos menü-hozzáférés
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), Smart Picture, Smart Sound
- Óra: Elalváskapcsoló, Ébresztőóra, Beépített LCD órajelző
- Fejlesztett órafunkciók: Szinkron idő PDC/TXT útján
- Kényelem: Szállodavendég funkciók, Kezdő csatorna, Hangerő-korlátozás, Üdvözlő üzenet, Üzenetjelző
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, 7 széles képernyős üzemmód
- Teletext: 1000 oldalas Hypertext
- Egyéb kényelmi jellemzők: Kensington zár, Átalakítható fogyasztói TV-vé
- Frissíthető firmware: Teljes TV-szoftver távoli frissítése, Teljes TV-szoftver helyi frissítése
- Teletext nyelvek: Cirill betűs, Kelet-európai, Nyugat-európai

## Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 10 W
- Hangrendszer: Nicam Stereo, Sztereó
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Incredible Surround

## Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

## Csatlakoztathatóság

- Csatlakoztathatóság javítása: RJ12 csatlakozó, RJ45 csatlakozó, Külső hangszóró csatlakozó, HM-csatlakozás, Kiegészítő tápegység (12 V / 1 W), SmartCard Xpress egységhez felkészített, Gyors infravörös áthurkolás, Soros Xpress interfész, SmartPlug Xpress interfész, Bekapcsoláskor aktív Scart, SmartCard bővíthetőség
- Scart csatlakozók száma: 2
- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
- Ext 2 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, S-video be
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Fejhallgató-kimenet, VGA PC-bemenet
- Ext 3: Audió L/R bemenet, CVBS be, S-video be
- Ext 4: Audió L/R bemenet, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

## Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Energiafogyasztás: 150 W
- SmartPower kiemelt mód: 70 W
- SmartPower takarékos mód: 118 W
- Aktív készenléti fogyasztás: 19 W
- Passzív készenléti fogyasztás: 2 W
- SmartPower közepes mód: 90 W

## Környezetvédelmi adatok

- Biztonság: Lángálló ház

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Garancialevél, Hálózati tápkábel, Forgóállvány lopásgátlóval
- Opcionális tartozékok: Vezeték nélküli SmartLoader 22AV1135, Az RC2573GR távvezérlő beállítása, RC2886 (távvezérlő)

## Méret

- Készülék szélessége: 805 mm
- Készülék magassága: 546 mm
- Készülék mélysége: 112 mm
- Termék tömege: 14,91 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 805 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 610 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 210 mm
- Termék tömege (+állvány): 17,78 kg
- Doboz szélessége: 877 mm
- Doboz magassága: 641 mm
- Doboz mélysége: 267 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 21 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 200 x 100 mm



Kiadás dátuma  
2024-04-04

Verzió: 5.0.5

EAN: 87 12581 32864 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)