

# PHILIPS



Profesionálny  
televízor

EasySuite



24HFL3014

## Majte veci pod kontrolou

Používa nástroj CMND

Tento samostatný profesionálny televízor za prijateľnú cenu vám ukáže viac. Vďaka intuitívnemu riešeniu CMND môžete ľahko aktivovať a riadiť pripojené displeje. Využite výhody vyplývajúce z jednoduchej a rýchlej inštalácie a jednoducho programovateľnej uvítacej stránky na obrazovke.

### Cenovo výhodné riešenie

- 3-ročná záruka s možnosťou predĺženia na 5 rokov
- Podpora zákazníkov vo viacerých jazykoch

### Jednoduché nastavenie. POKROČILÝ výkon

- Okamžité úvodné USB klonovanie. Rýchla konfigurácia televízorov Pro
- Kompatibilné so službou MyChoice. Zabudované riešenie sledovania plateného obsahu
- Zmiešaná kanálová mapa na kombinovanie analógových a digitálnych kanálov
- Automatické prehrávanie cez USB. Hudba, filmy a ďalšie
- CMND & Control: údržba vašich televízorov bez námahy
- Zviditeľnite sa. Označte používateľské rozhranie televízora svojim logom

### Udržateľné a bezpečné

- Nízka spotreba energie

# Hlavné prvky

## CMND & Control

Systém CMND & Control vám umožňuje inštaláciu a nastavovanie televízorov na diaľku, z jedného miesta bez toho, aby ste museli navštíviť niektorú izbu. Aktualizujte a spravujte všetky svoje obrazovky s minimálnou námahou bez toho, aby ste museli rušiť svojich hostí.

## Zabudované riešenie sledovania plateného obsahu

Ponúkajte sledovanie plateného obsahu od verzie kompletnej ponuky kanálov po zvolenie si prémiového obsahu. Služba MyChoice je riešenie, ktoré umožňuje prístup k platenému obsahu použitím kódu alebo karty.

## Pridanie značky na používateľské rozhranie

Váš televízor Philips Professional sa pýši prehľadným používateľským rozhraním (UI) s jednoduchou navigáciou, ktoré si môžete prispôsobiť vlastnou značkou. Na panel vyhľadávania ľahko pridáte svoje logo a farby a zviditeľníte tak svoju značku.

## Okamžité úvodné USB klonovanie.

Umožňuje jednoducho kopírovať všetky naprogramované nastavenia a nastavenia programovania kanálov z jedného TV prijímača do druhých TV prijímačov za menej ako minútu.

Funkcia zaisťuje rovnaké nastavenie medzi TV prijímačmi a značne znižuje čas a náklady potrebné na inštaláciu.

## Zmiešaná kanálová mapa

Jeden integrovaný zoznam kanálov pre digitálne a analógové kanály. Toto umožňuje hostom bezproblémové prepínanie medzi analógovými a digitálnymi kanálmi.

## Automatické prehrávanie cez USB.

Pripojte kľúč USB, digitálny fotoaparát, prehrávač mp3 alebo iné multimedálne zariadenie k portu USB na televízore a prehrávajte fotografie, videá a hudbu pomocou jednoduchého prehľadávača obsahu priamo na obrazovke.

# Technické údaje

## Obraz/Displej

Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch):

24 palec

Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 60 cm

Displej: LED televízor s rozlíšením HD, E-LED

Rozlíšenie panela: 1366 x 768p

Jas: 250 cd/m<sup>2</sup>

Uhol zobrazenia: 178° (H) / 178° (V)

## Tuner/Prijem/Vysielanie

Digitálna TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (rozlíšenie až 1080p a 60 fps)

Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM

Analógové TV vysielanie: PAL, SECAM

## Vlastnosti

Jednoduché použitie: Štýl obrazu, Štýl zvuku,

Formát obrazu, Samostatné ovládanie hlasitosti

Digitálne služby: 8d EPG, Now&Next, MHEG,

Teletext, Titulky

Lokálne blokovanie: Vypínač (naboku)

## Hotelové funkcie

Hotelový režim: Zamknutie menu, Zamknutie inštaláčného menu, Obmedzenie hlasitosti,

Zamknutie ovládania joysticku

Režim väzenia: Režim vysokého zabezpečenia,

Uzamknutie titulkov/TXT/MHEG/USB/EPG

Časovač: Časovač vypnutia, Alarm spustenia,

Spustenie na kanáli, Prebúdzacie zvuky

Ovládanie zapnutia: Kanál, Vlastnosť, Štýl

obrazu, Formát obrazu, Štýl zvuku, Hlasitosť,

Jazyk ponuky

Proti krádeži: Ochrana proti krádeži batérie,

Kensington uzamknutie

Ovládanie výkonu: Ekologické/rýchle spustenie

Vaša značka: Uvítacie logo, Prispôsobiteľná

domovská obrazovka

Hodiny: Tlačidlo RC svietiace v tme, Hodiny na

obrazovke

Klonovanie a aktualizácia firmvéru: Instant

Initial Cloning, Cez USB/RF

CMND & Control: Diaľková správa cez RF, Správa

skupín televízorov, Editor off-line nastavení,

Offline kanálový editor

Ovládanie: Blokovanie automatickej aktualizácie

kanálov

Generovanie výnosov: MyChoice

Jazyky: Výber jazyka hosťom

Diaľkové ovládanie: Pripravené na zväzok káblov,

Rozpoznanie slabej batérie, Zámka dvierok na

batériu RC, Tlačidlo hodín svietiace

v tme

Kanály: Kombinovaný zoznam, Offline kanálový

editor

## Funkcie pre zdravotnícke zariadenia

Ovládanie: Skupinové diaľkové ovládanie, Diaľkové ovládanie vhodné do zdravotníckych zariadení

Vybavenie a vlastnosti: Slúchadlový výstup,

Nezávislé stíšenie hlavného reproduktora,

Zisťovanie slúchadiel

Bezpečnosť: Dvojité izolácia triedy II,

Samozhasínacie charakteristiky

## Multimédiá

Podporované prehrávanie videa: Formáty:

H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4,

WMV9/VC1, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC,

Kontajnery: AVI, MKV

Podporované hudobné formáty: MP3, AAC,

WAV, WMA (v2 až v9.2)

Podporované formáty titulkov: SRT, ASS, SMI,

SSA SUB, TXT

Podporované obrazové formáty: BMP, JPG, PNG,

GIF

Podp. rozlíšenie videa pri USB: do 1920 x

1080p @ 60 Hz

Multimediálne pripojenia: USB

# Technické údaje

## Audio

Výkon zvukového výstupu: 6 (2x3) W

Reproduktory: 2,0, Smerom nadol

Zvukové vlastnosti: systém AVL, Dynamické basy, Incredible Surround, Dolby MS10

## Príkion

Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V, 50 – 60 Hz

Okolité teplota: 0 °C až 40 °C

Spotr. energie v pohotovostnom stave: <math>\leq 0,3\text{ W}</math>

Trieda energetického štítku: E

Energetický štítok Európskej únie: 17 W

Funkcie úspory energie: Režim Eko, Časovač automatického vypnutia

Registračné číslo EPREL: 339397

## Príslušenstvo

Pribalené: Stojan s nožičkami po okrajoch, Dve batérie AAA, Napájací kábel, Záručný list, Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami, Diaľkové ovládanie 22AV1903A/12

Voliteľný: Easy RC 22AV1601B/12, Diaľkové ovládanie vhodné do zdravotníckych zariadení 22AV1604B/12, Nastavenie RC 22AV9574A/12

## Pripojiteľnosť naboku

Zásuvka rozhrania Common Interface: CI+ 1.3.2

Slúchadlový výstup: Minikonektor

USB1: USB 2.0

## Pripojiteľnosť vzadu

Scart: CVBS, RGB

DVI zvukový vstup: Minikonektor

Anténa: IEC-75

HDMI1: ARC, HDMI 1.4

Digitálny zvukový výstup: Optický

VGA vstup: 15-pinový D-sub

HDMI2: HDMI 1.4

## Vylepšenie pripojiteľnosti

EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným dotykcom, Pohotovostný režim systému, RC priechod, systémové ovládanie zvuku

HDMI: ARC (HDMI1)

Scart: Zapnutie cez rozhranie scart

## Dizajn

Farba: Čierna

## Rozmery

Šírka prístroja: 560 mm

Výška prístroja: 336 mm

Hĺbka prístroja: 35/45 mm

Hmotnosť výrobku: 3,1 kg

Šírka zostavy (so stojanom): 560 mm

Výška zostavy (so stojanom): 336 mm

Hĺbka zostavy (so stojanom): 124 mm

Hmotnosť produktu (+ stojan): 3.2 kg

Kompatibilné s nástennými držiakmi: M4, 75 x 75 mm

