



Philips
LCD-TV för proffsbruk

22" system

LCD inbyggd digital

22HFL5550D



För nöjda gäster

Philips interaktiva digital-TV för hotellmiljöer

Den här moderna och energieffektiva TV-apparaten för hotellmiljöer är fullt förberedd för interaktivitet. Dina gäster kan ansluta sina egna enheter, lyssna på musik i badrummet och få ett skräddarsytt välkomstmeddelande.

Systemförberedd och framtidssäkrad

- SmartCard Xpress-boxkompatibel för interaktiva system
- Fjärruppradering av programvara
- HD Ready med inbyggd DVB-T-mottagare

Olika gästupplevelser

- Inbyggd klocka med väckarklocka och meddelandesignal
- USB-kontakt för enkel, omedelbar uppspelning av multimedia
- Med PC-ingången kan du också använda din TV som en datorskärm
- Philips anslutningspanel är kompatibel så att gästenheter kan anslutas

Lägsta totala ägandekostnad

- USB-kloning av alla inställningar för snabb installation
- Extern högtalaranslutning

Tålrig och säker

- SmartPower för energieffektivitet
- Miljövänlig design och flamsäkert hölje

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Bild/visning

- **Diagonal skärmstorlek:** 22 tum / 56 cm
- **Bildförhållande:** Widescreen
- **Displayskrämtyp:** LCD WXGA aktiv matris TFT
- **Skärmupplösning:** 1 680 x 1 050p
- **Ljusstyrka:** 300 cd/m²
- **Kontrastförhållande (medel):** 1000:1
- **Dynamisk skärmkontrast:** 30000:1
- **Svarstid (medel):** 5 ms
- **Betraktningvinkel (h / v):** 170 / 160 grader
- **Skärmförbättring:** Antireflexbehandlad skärm
- **Bildförbättring:** 3:2-2:2 filmdetektering, 3D-kamfilter, Active Control, Black Stretch, Blue Stretch, Färgförbättring, CTI (Color Transient Improvement), Digital brusreducering, LTI (Luminance Transient Improver), Rörelseanpassad de-interlacing, Progressive Scan, Automatisk hudtonskorrigerig, Dynamisk kontrastförbättring, White stretch, Green Stretch, Pixel Plus HD

Bildskärmsupplösningar som stöds

Videoformat	
Upplösning	Uppdateringsintervall
480i	60 Hz
480 bpkt	60 Hz
576i	50 Hz
576 bpkt	50 Hz
1080i	50, 60Hz
720p	50, 60Hz
Datorformat	
Upplösning	Uppdateringsintervall
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1 280 x 1024	60 Hz
1366 x 768	60 Hz

Mottagare/mottagning/sändning

- **Antenningång:** 75 ohm koaxial (IEC75)
- **Antal förinställda kanaler:** 250
- **Radioband:** Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- **Mottagarpanel:** PLL
- **TV system (TV-system):** PAL I, PAL B/G, PAL D/K, Secam B/G, Secam D/K, Secam L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- **Videouppspelning:** PAL, Secam, NTSC
- **DVB:** DVB, markbunden *

Ljud

- **Uteffekt (RMS):** 2 x 5 W
- **Ljudsystem:** Mono, Stereo, Nicam-stereo, BBE, Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital
- **Ljutförbättring:** Automatisk ljudnivåutjämning, Incredible Surround, Smart Sound
- **Equalizer:** 5-bands

Högtalare

- **Inbyggda högtalare:** 2

Anslutningar

- **Antal SCART-kablar:** 2
- **Ext 1-SCART:** Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB
- **Ext 2 SCART:** Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång
- **Ext 3:** Audio L+R-ingång, YPbPr
- **Ext 4:** HDMI v1.3
- **Ext 5:** HDMI v1.3
- **Ext 6:** HDMI v1.3
- **Främre anslutningar/sidoanslutningar:** Audio L+R-ingång, CVBS-ingång, S-videoingång, USB 2.0, HDMI v1.3
- **Andra anslutningar:** Analog ljudutgång vänster/höger, S/PDIF-utgång (koaxial), Hörlur ut, PC-ingång VGA, Common Interface
- **Förbättrade anslutningsfunktioner:** Seriellt Xpress-gränssnitt, SmartPlug Xpress-gränssnitt, RJ12-anslutning, RJ45-anslutning, SmartCard Xpress-box-klar, Snabb IR-genomkoppling, HM-

Link, Extern högtalaranslutning, Start via scart, USB2.0

Bekvämlighet

- **Enkel installation:** Avancerat hotelläge, Fininställning, PLL digital kanalväljare, Programnamn, Kloning av TV-inställningar via USB, Låsning av installationsmenyn, Säkerhetsmeny, Låsning av knappsats
- **Lättanvänd:** AVL (automatisk ljudnivåutjämning), 1 kanallista, analog/digital, Smart Picture, Smart Sound
- **Bekvämt:** Hotel Guest-funktioner, Automatisk start, Välkomstmeddelande, Meddelandeindikator, Startkanal, Volymbegränsning, Snabb start
- **Interaktiva hotellfunktioner:** Kompatibel med anslutningspanel
- **Fängseläge:** Text-TV och MHEG avaktiverat
- **Klocka:** Integrerad klocka på LCD-skärmen, Insomningsfunktion, Väckarklocka
- **Klocka:** Synkroniserad tid via TXT/DVB
- **Text-TV:** 1000-sidors Smart Text
- **Text-TV-språk:** Västeuropeisk, Östeuropeisk, Kyrillisk
- **Elektronisk programguide:** Now + Next EPG
- **Bildformatsjustering:** 4:3, Helskärm, Förstora film till 14:9, Förstora film till 16:9, Widescreen, Zooma underrubrik, Superzoom, Autoformat
- **Uppgraderingsbar, inbyggd programvara:** Lokal uppgrad. av hela TV-programvaran, Fjärruppgradera prog.vara för hotell-TV, Programvara kan uppgraderas via USB
- **Annan bekvämlighet:** Kensington-läs

Hälsovård

- **Kontroll:** Multifjärrkontroll
- **Bekvämlighet:** Hörlur ut, Oberoende ljud av-funktion för huvudhögtalare
- **Säkerhet:** Dubbel isolering, klass II

Multimedietillämpningar

- **Multimedieanslutningar:** USB
- **Uppspelningsformat:** MP3, JPEG-stillbilder, Bildspelsfiler (.alb)

Miljöpolicy

- **Säkerhet:** Flamsäkert hölje
- **SmartPower**

Effekt

- **Nätström:** 220-240 V, 50/60 Hz
- **Strömförbrukning:** 55 W
- **Passiv förbrukning i vänteläge:** 1,2 W
- **Strömförbrukning i standby-läge:** < 2 W (med klocka)
- **Aktiv förbrukning i vänteläge:** 20 W
- **Omgivningstemperatur:** 5 °C till 35 °C

Mått

- **Utrustningens mått (B x H x D):** 534 x 397 x 71 mm
- **Apparatstorlek med stativ (B x H x D):** 534 x 442 x 181 mm
- **Lådans mått (B x H x D):** 580 x 510 x 137 mm
- **Produktvikt:** 5,5 kg
- **Produktvikt (+stativ):** 6 kg
- **Vikt inkl. förpackning:** 7,77 kg
- **Kabinettets färg:** Svart
- **VESA-fäste för väggmontering:** 100 x 100 mm

Tillbehör

- **Tillbehör som medföljer:** Nätkabel, Vridbart bordsstativ, Garantibevis
- **Extra tillbehör:** Ställ in fjärrkontrollen RC2573GR, Gästfjärrkontroll 22AV1105, Väggmontering (lutning) 22AV3100/I0, Smart-card XP Box SBB103U/I0, XP Box, strömförsörjning SBP103A



Produktfördelar

SmartCard Xpress-box

SmartCard Xpress-boxen (tillval) kan monteras på baksidan av TV:n och gör det möjligt att använda avkodare och programkort från tredje part tillsammans med TV:n och på så sätt lägga till funktioner i TV:n. TV kan också anslutas till externa avkodare och digitaldekodrar från alla större leverantörer av interaktiva system, via Serial Xpress-kontrollgränssnittet (med funktioner för UART- och RS232-protokoll) och SmartPlug-kontrollgränssnittet.

USB-kloning

Gör det möjligt att enkelt kopiera alla programmerings- och kanalprogrammeringsinställningar från en TV till andra på mindre än en minut. Funktionen säkerställer enhetlighet mellan TV-apparater och minskar installationstiden och -kostnaderna betydligt.

Inbyggd klocka

Den inbyggda klockan, som dessutom är en väckarklocka, gör att du slipper lägga ned tid och pengar på en ytterligare klocka med kablar och anslutningar i rummet. Automatisk tidssynkronisering via text-TV och bibehållna alarminställningar vid kortare strömavbrott gör att gästernas komfort ökar ytterligare.

USB-multimedieuppspelning

Med den här Philips TV:n kan gäster ansluta ett USB-minne och direktuppspela multimedieinnehåll. De format som kan användas är MP3, bildspelsfiler (.alb) och JPEG-stillbilder.

PC-ingång

Med PC-ingången kan du ansluta din TV till en dator och använda TV:n som en datorskärm.

Extern högtalaranslutning

Anslutning för förstärkt ljud för enkel installation av externa högtalare (t.ex. i badrummet), så att du inte behöver investera i extern utrustning.

Kompatibel med anslutningspanel

Den här TV:n fungerar smidigt med Philips anslutningspaneler. Gästen kan enkelt ansluta en dator, MP3-spelare, DVD-spelare, videokamera och andra enheter. Funktionen för autoavkänning gör att anslutningspanelen och TV:n växlar automatiskt så att innehållet från den anslutna gästenheten visas.

SmartPower

Bakgrundsbelysningens intensitet kan styras och förinställas av systemet så att strömförbrukningen kan minskas med upp till 50 %, vilket avsevärt sänker energikostnaderna.

Miljövänlig design

Tålighet är sammanvävt med det sätt som Philips gör affärer på. Philips TV-apparater är designade och tillverkade enligt våra EcoDesign-principer som har som mål att minska den totala miljöpåverkan, med hjälp av lägre strömförbrukning, borttagning av farliga ämnen, lägre vikt, effektivare förpackning och bättre återvinningsegenskaper. Philips TV-apparater är även inneslutna i flamsäkert material. Oberoende tester som gjorts av brandkårsväsendet har visat att även om TV-apparater ibland kan intensifiera bränder som orsakats av yttre källor bidrar inte Philips TV-apparater till att öka branden.



Publiceringsdatum
2009-02-01

Version: 2.2.12

12 NC: 8670 000 41577
EAN: 87 12581 43716 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Fråga din Philips-kontakt om du vill ha information om i vilka länder DVB-T fungerar.