

Philips
profesyonel flat TV

15 inç
LCD

15HF8442



System Prepared Flat TV

Özel olarak ev içi eğlence için tasarlanmış

Ev içi eğlence sisteminiz için sınıfının en iyisi performansı sunan şık tasarımlı bir TV. 3. şahıs etkileşim servislerinin kolay entegre olmasını sağlayan opsiyonel bir SmartCardXPress kutusu.

Gelişmiş otel özellikleri ve gelecekteki gelişmelerle uyumluluk

- Kanal Açma Programlaması
- Güvenlik Menüsü Erişimi
- Ön Kontrol Kilitleme
- Ses kısıtlaması
- Ekranda karşılama mesajı
- Dahili FM radyo
- Hızlı kopyalama için Wireless SmartLoader

Canlı, doğal ve jilet keskinliğinde görüntüler

- Yüksek çözünürlükte LCD XGA ekran, çözünürlük 1024 x 768p
- Crystal Clear (Kristal Netlik) III gelişmiş kalitede doğal görüntüler verir
- 2D Tarama Filtresi, resimleri netleştirerek daha ince ayrıntı sağlar

Hazırlanmış Etkileşimli Sistem, Geleceğe Uyumlu

- Opsiyonel Ekstra Güç Kaynağı (12V)
- Seri Xpress™ Kontrol arayüzü

PHILIPS

Özellikler

Kablosuz SmartLoader

Tüm program ayarlarının bir dakikadan kısa bir sürede TV setleri arasında kolayca ve kablosuz olarak kopyalanmasını sağlar. Bu özellik, TV setleri arasında uyum sağlar ve kurulum süresini ve maliyetini önemli ölçüde düşürür.

Karşılama mesajı

TV seti her açıldığında ekranda bir karşılama mesajı görüntülenir.

Ses kısıtlaması

Bu özellik, TV'nin çalışabileceği ses seviyesi aralığını önceden belirleyerek sesin çok fazla açılmasını ve komşuların yüksek sestten rahatsız olmasını engeller.

Ön Kontrol Kilitleme

TV fonksiyonlarına izinsiz erişimi engeller

Kanal Açma Programlaması

Televizyon açıldığında önceden belirlenmiş bir kanal gösterimine olanak sağlaması sayesinde reklam veya bilgi kanalları için idealdir.

Güvenlik Menüsü Erişimi

Özel bir kod veya master uzaktan kumanda üzerinden tesisat ve konfigürasyon ayarlarına koşulsuz erişim sağlar

Dahili FM radyo

Entegre FM tuner, radyo alıcılarına fazladan bir yatırım yapmadan konuklarınıza daha büyük bir rahatlık sağlar.

SmartCard Xpress Kutusu

İsteğe bağlı SmartCard Xpress Kutusu, TV setinin arka tarafına monte edilebilir ve üçüncü parti şifre çözümlerini ve uygulama kartlarının TV ile arayüz oluşturmalarını sağlayarak yeni işlevler kazandırır. Televizyon, Seri Xpress Kontrol Arayüzü (UART ve RS232 protokollerini desteklemektedir) ve SmartPlug Kontrol arayüzü üzerinden, önde gelen tüm etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekorderleri ve setüstü kutularına da bağlanabilir.

Seri Xpress™ Kontrolü

Seri Xpress™ Kontrol arayüzü, tüm büyük eğlence servisleri ile uyumludur. Protokoller harici çözümlerle, set üstü kutularla ve PC tabanlı çözümlerle TV bağlantısı sağlar. UART ve RS232 protokolleri desteği.

Opsiyonel Ekstra Güç Kaynağı (12V)

(Opsiyonel) Ekstra Güç kaynağı, TV seti kapalıyken Genişletme Yuvası, Saat Göstergesi ve Uyandırma Alarımının çalışmasını sağlar.

Üst sürümlere geçiş olanağı

Üst sürümlere geçiş olanağı sağlayan yazılım mimarisi, TV'nin geleceğe uyumlu olduğunu ve yeni teknolojilere ve gelişmelere uyumlu olacağını garantiler ve yatırımınızı korumaya almış olur.

Crystal Clear (Kristal Netlik) III

Crystal Clear (Kristal Netlik) III, daha iyi bir görüntü elde etmek için tüm gelişmeleri bir araya getirir. Her zaman en doğal görünen renkleri elde edebilmeniz için bir 2D Tarama filtresi, Dinamik kontrast, Mavi yayma ve Yeşil gelişimlerini içerir.

LCD XGA ekran, 1024 x 768p

Teknolojinin son ürünü olan LCD teknolojisine sahip bu XGA ekran, 1024 x 768p piksel değerinde son derece gelişmiş bir geniş ekran HD çözünürlüğüne sahiptir. Optimum parlaklık ve üstün renk kalitesi ile birlikte, proressive scan özelliği sayesinde titreşimsiz görüntüler üretir. Bu canlı ve net görüntü, inanılmaz bir izleme deneyimi yaşatacak.

2D Combfilter (tarama filtresi)

2D tarama filtresi, resim çözünürlüğünü artırmak ve bozulmayı en aza indirmek için, ikisini ayrı olarak işlemek üzere video sinyallerindeki renk ve parlaklık bilgilerini ayırır.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 4:3
- Çapraz ekran boyutu (inç): 15 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 39 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1024 x 768p
- Parlaklık: 450 cd/m²
- Görüntü geliştirme: Aşamalı Tarama, Keskinlik Ayarı, 2D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol, Dijital Parazit Azaltma, Crystal Clear III, Renk Geçiş İyileştirme
- Kontrast oranı (tipik): 400:1
- Ekran tipi: LCD XGA Aktif Matris TFT
- Tepki süresi (tipik): 16 ms
- İzleme açısı (yatay): 130 derece
- İzleme açısı (dikey): 100 derece
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radio bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF, FM
- TV sistemi: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Kanal Hafıza Sayısı: 127
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- Radio Ekranı: PLL

Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: İnce Ayar, PLL Dijital Ayar, Program Adı
- Kullanım Kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), Akıllı Görüntü, Akıllı Ses, FM Radyo, Ekran Menüsü
- Saat: Uyku Zamanlayıcısı
- Uzaktan Kumanda: TV
- Uzaktan kumanda tipi: RC2886
- Teletext: 10 sayfa Akıllı Metin

- VESA Montaj: 100 x 100 mm
- Teletext geliştirmeleri: En beğenilen 4 sayfa

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2X2W
- Ses Sistemi: Nicam Stereo
- Ses Geliştirme: Akıllı Ses
- Müzik Gücü: 8 W

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

Bağlantı

- Bağlantı Geliştirmeleri: RJ12 konektörü, RJ45 konektörü
- Ön / Yan bağlantılar: Ses girişi, Kulaklık Çıkışı, S-video girişi, CVBS girişi
- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, RGB
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, FM Anteni, VGA PC Girişi

Güç

- Şebeke elektriği: AC 90V - 240V 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Güç tüketimi: 32 W W
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 3 W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Masa üstü stand, Uzaktan Kumanda, Güç kablosu, Kullanım Kılavuzu

Boyutlar

- Ürün ağırlığı: 5,8 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 7,5 kg
- Keskin renk: Gümüş
- Ürün boyutları (GxDxY): 467x308x80
- Dış karton boyutları GxDxY: 543x480x198
- Yükseklik (tabanla birlikte): 357 mm
- Derinlik (tabanla birlikte): 178 mm



Yayın tarihi 2024-04-05

Sürüm: 8.0.11

EAN: 87 10895 82859 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com