

Philips  
TV LCD professionale

32"  
LCD  
HD Ready

32HF7875



## Il televisore interattivo ideale per il settore alberghiero

### TV LCD Philips e slot per SmartCard

Questo televisore per il settore alberghiero, elegante ed ecologico, con slot per SmartCard integrato è il massimo in termini di tecnologia antimanomissione. I tuoi ospiti potranno godere l'ottima qualità video e la filodiffusione opzionale della musica in bagno e un messaggio di benvenuto personalizzato.

#### **Soluzione con il costo di possesso complessivo più basso**

- Wireless SmartLoader per la copia veloce
- Blocco del Menu installazione
- Connettore altoparlanti e alimentazione extra esterni

#### **Sicurezza e sostenibilità**

- SmartPower per il risparmio di energia
- Design ecologico e rivestimento ignifugo

#### **Soluzione di sistema integrata a prova di futuro**

- Slot per SmartCard a prova di manomissione
- Aggiornamento remoto del software

#### **Immagini di qualità superiore e comfort per gli ospiti**

- Messaggio di benvenuto sul display
- Display con orologio integrato con sveglia e messaggio
- Piedistallo girevole con antifurto
- Dettagli, approfondimenti e chiarezza su Pixel Plus HD

# PHILIPS

## In evidenza

### Aggiornamento remoto del software

Il software del televisore che controlla le funzionalità specifiche per il settore alberghiero può essere aggiornato a distanza, mediante un provider del sistema autorizzato.

### Alloggiamento per SmartCard integrato

L'alloggiamento integrato per SmartCard permette ad altri fornitori di aggiungere nuove funzionalità al televisore senza dover disporre di decoder esterni o di collegamenti esterni. Il televisore può anche essere collegato a decoder esterni e ricevitori dei più comuni fornitori di sistemi interattivi, tramite le interfacce SerialXpress Control (che supporta i protocolli UART e RS232) e SmartPlug Control.

### Wireless SmartLoader

Consente di copiare in modalità wireless tutte le impostazioni di programmazione da un televisore ad altri televisori in meno di un minuto. Questa funzione assicura uniformità tra i televisori e riduce significativamente i tempi di installazione e i costi.

### Altoparlanti e alimentazione esterni

Il televisore è dotato di un connettore audio amplificato per installare facilmente gli altoparlanti esterni (ad esempio in bagno), evitando di dovere ricorrere a investimenti per attrezzature esterne. L'alimentazione extra integrata previene la necessità di reperire una fonte di alimentazione separata necessaria a un sistema interattivo. In caso di non utilizzo delle funzionalità interattive, l'alimentazione extra può essere disattivata per risparmiare energia.

### Blocco del Menu installazione

Previene l'accesso non autorizzato alle impostazioni di installazione e configurazione, per la massima semplicità d'uso e per evitare costi di riprogrammazione non necessari.

### Pixel Plus HD



Pixel Plus HD è una tecnologia di elaborazione delle immagini che consente allo spettatore di vedere contenuti dai colori vivaci, naturali e realistici. In questo modo si ottengono immagini nitidissime con dettagli sorprendenti e profondità da qualsiasi sorgente HD.

### Display con orologio integrato

Il display con orologio integrato, che è anche dotato di sveglia, elimina il bisogno e i costi legati all'acquisto di una sveglia aggiuntiva con cavi e collegamenti all'interno della stanza. La sincronizzazione automatica dell'ora tramite teletext e il salvataggio delle impostazioni di allarme in caso di piccoli black out permettono di migliorare ulteriormente il comfort degli ospiti.

### Messaggio di benvenuto

Messaggio di benvenuto visualizzato sullo schermo ogni volta che viene acceso il televisore.

### Piedistallo girevole

Questo televisore LCD è dotato di supporto girevole che consente ai tuoi ospiti di regolarlo per poterlo guardare da qualunque punto della stanza. Il supporto può essere fissato a un tavolo o a un mobile per fornire un'ulteriore protezione contro il furto.

### SmartPower



L'intensità della retroilluminazione può essere regolata e preimpostata dal sistema che è in grado di ridurre il consumo energetico del 50% e assicurare un notevole risparmio sui costi di elettricità.

### Design ecologico

La sostenibilità è parte integrante della filosofia di Philips. I televisori Philips sono progettati e prodotti secondo i nostri principi di EcoDesign mirati a ridurre l'impatto ambientale globale, attraverso minori consumi energetici, eliminazione delle sostanze pericolose, pesi ridotti, confezioni più funzionali e più riciclabili. I televisori Philips sono inoltre dotati di uno speciale rivestimento ignifugo. Test indipendenti condotti da esperti dei servizi antincendio hanno dimostrato che, mentre i televisori possono a volte aggravare un incendio causato da fonti esterne, ciò non accade con i televisori Philips.

# Specifiche

## Immagine/Display

- Formato: 16:9, Widescreen
- Dim. diagonale schermo (pollici): 32 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 81 cm
- Risoluzione del display: 1.366 x 768 p
- Luminosità: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Miglioramento dell'immagine: Combfilter 3D, Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Active Control, funzione Contrast Plus, Miglioramento contrasto dinamico, Riduzione digitale del rumore, Soppressione delle linee tratteggiate, Scansione progressiva, Color Transient Improvement, LTI (Luminance Transient Improver), Pixel Plus HD
- Fattore di contrasto (tipico): 1500:1
- Tipo di display: TFT LCD WXGA Active Matrix
- Contrasto schermo: 7500:1
- Tempo di risposta (tipico): 8 ms
- Angolo visuale (orizzontale): 178 gradi
- Angolo visuale (verticale): 178 gradi
- Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso

## Risoluzione del display supportata

- Formati per computer: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60Hz
- Formati video: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Numero canali preimpostati: 125
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
- Display sintonizzatore: PLL

## Funzioni utili

- Facilità di installazione: Modalità avanzata Hotel,

- Sintonia fine, Nome del programma, Wireless Smart Loading, Blocco della tastiera, Accesso al menu sicurezza
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), Smart Picture, Smart Sound
- Orologio: Spegnimento automatico, Orologio sveglia, Display LCD orologio integrato
- Orologio migliorato: Tempo sincronizzazione con PDC/TXT
- Comfort: Funzioni per hotel, Canale di accensione, Limitazione del volume, Messaggio di benvenuto, Indicatore messaggi
- Regolazioni formato schermo: 4:3, 7 modalità Widescreen
- Televideo: 1000 pagine Hypertext
- Altra convenienza: Blocco Kensington, Consumer TV convertibile
- Firmware aggiornabile: Software per l'aggiornamento remoto del televisore dell'albergo, Software completo per l'aggiornamento locale del televisore
- Lingue televideo: Cirillico, Europa orientale, Europa occidentale

## Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 10 W
- Sistema audio: Nicam Stereo, Stereo
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Incredible Surround

## Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

## Connettività

- Connettività migliorata: Connettore RJ12, Connettore RJ45, Connettore altoparlanti esterni, HM-Link, Alimentazione extra opzionale 12 V/1 W, SmartCard Xpress inclusa, Loop through fast Infrared, Interfaccia Xpress seriale, Interfaccia SmartPlug Xpress, Accensione tramite scart, Allargamento espansione per SmartCard

- Numero di SCART: 2
- EXT 1 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, RGB
- EXT 2 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, Ingresso S-video
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, Uscita cuffia, Ingresso PC VGA
- Ext 3: Ingresso audio L/R, Ingresso CVBS, Ingresso S-video
- Ext 4: Ingresso audio L/R, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

## Assorbimento

- Tensione di rete: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 ° C a 40 ° C
- Consumo energetico: 150 W
- Modalità SmartPower alta: 70 W
- Modalità SmartPower bassa: 118 W
- Consumo in standby attivo: 19 W
- Consumo in standby passivo: 2 W
- Modalità SmartPower media: 90 W

## Specifiche ecologiche

- Sicurezza: Rivestimento ignifugo

## Accessori

- Accessori inclusi: Foglio di garanzia, Cavo alimentazione, Piedistallo girevole con antifurto
- Accessori opzionali: Wireless SmartLoader 22AV1135, Configurazione telecomando RC2573GR, RC2886 (telecomando)

## Dimensioni (lpxa)

- Larghezza set: 805 mm
- Altezza set: 546 mm
- Profondità set: 112 mm
- Peso del prodotto: 14,91 Kg
- Larghezza set (con supporto): 805 mm
- Altezza set (con supporto): 610 mm
- Profondità set (con supporto): 210 mm

TV LCD professionale  
32" LCD, HD Ready

32HF7875/10

# Specifiche

- Peso prodotto (+ supporto): 17.78 Kg
- Larghezza confezione: 877 mm
- Altezza confezione: 641 mm
- Profondità confezione: 267 mm
- Peso incluso imballaggio: 21 Kg
- Compatibile con montaggio a parete: 200 x 100 mm



Data di rilascio  
2024-04-04

Versione: 5.0.5

EAN: 87 12581 32864 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)