



Philips  
Professionelt LCD-TV

20"  
LCD  
integreret digitalt

20HF5335D



## Avanceret design med enestående værdi

### Philips digitale LCD-TV til hotelbranchen

Med dette moderne og energibesparende TV til hotelbranchen kan du nyde fordelene ved digitalt TV og være helt klar til fremtiden. Dine gæster vil få en varm velkomst og en fantastisk billedoplevelse.

#### **Mest rentabel**

- Smartloader™ til hurtig kopiering
- Låsning af installationsmenu
- Kompatibel med VESA-beslag

#### **Bæredygtig og sikker**

- Lavt strømforbrug
- Miljøvenligt design og brandhæmmende kabinet

#### **Avancerede hotelfunktioner og fremtidssikret**

- Velkomstmeddelelse på skærmen
- Integreret DVB-T-tuner til digitalt TV og radio
- HDCP-beskyttelse af indhold

#### **Fantastisk videooplevelse og giver gæsterne komfort**

- Digital Crystal Clear giver levende, biografagtige billeder.
- Incredible Surround™ - forbedret lydoplevelse.

# PHILIPS

# Vigtigste nyheder

## Velkomstmeldelse

En velkomstmeldelse vises på skærmen, hver gang der tændes for TV'et.

## Integreret DVB-T-tuner

Den integrerede DVB-T-tuner giver dig mulighed for at modtage digitale, jordbaserede TV-kanaler, ud over de eksisterende analoge kanaler. Den giver også dine gæster mulighed for at lytte til digitale radiostationer med lyd af høj kvalitet uden ekstra investeringer i radiomodtagere.

## HDCP

Afspilning af HDCP-beskyttet indhold understøttes for både SD- og HD-indhold. HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) er et kopibeskyttelsessystem, som bidrager til at standse uautoriseret kopiering af kopibeskyttet indhold (som f.eks. film og koncerter).

## SmartLoader™

Med denne funktion kan du på mindre end ét minut kopiere TV-indstillinger og programmering af analoge kanaler fra et TV-apparat til et andet. Funktionen sikrer ensartethed på dine TV-apparater og

reducerer installationstiden og omkostningerne væsentligt.

## Låsning af installationsmenu

Forhindrer uautoriseret adgang til installations- og konfigurationsindstillinger, og sikrer dermed størst mulig komfort for gæsterne. Desuden undgås unødvendige omkostninger til omprogrammering.

## VESA-beslag

En ensartet branchestandard for væg/loftsmontage angivet af Video Electronics Standards Association. Det giver stor fleksibilitet i forhold til monteringen og stor valgfrihed i forbindelse med monteringsbeslag.

## Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en signalbehandlingsteknologi, der digitalt justerer og forbedrer billedkvaliteten ved at optimere kontrast-, farve- og skarphedsniveauer, så du kan nyde levende, biografagtige billeder.

## Incredible Surround™

Incredible Surround™ er en lydbehandlingsteknologi, der øger den virtuelle afstand mellem de to højttalere og skaber en

mere intens oplevelse. Incredible Surround™ giver dine gæster mulighed for at opleve total surround med større dybde og bredde i lyden, uden brug af flere højttalere.

## Lavt strømforbrug

Philips-TV er designet til at minimere strømforbruget. Dette vil ikke bare mindske indvirkningen på miljøet, men også føre til lavere driftsomkostninger.

## Miljøvenligt design

Bæredygtighed er en væsentlig del af Philips' måde at gøre forretning på. Philips-TV er designet og fremstillet i overensstemmelse med vores EcoDesign-principper, som har til formål at minimere den samlede indvirkning på miljøet gennem et lavt strømforbrug, fjernelse af skadelige stoffer, lavere vægt, mere effektiv emballage og større genanvendelighed. Philips-TV har også et specielt kabinet fremstillet af brandhæmmende materiale. Uafhængige test udført af brandfolk har vist, at mens TV nogle gange kan gøre brande, der er opstået som følge af ydre årsager, mere voldsomme, vil Philips-TV ikke forværre branden.

# Specifikationer

## Billede/display

- Billedformat: 4:3
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 20 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 51 cm
- Panelopløsning: 640 x 480 pixel
- Lysstyrke: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastforhold (typisk): 800:1
- Billedforbedring: 3D-kamfilter, 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, Aktiv kontrol, Contrast Plus, Dynamisk kontrastforbedring, Digital støjreduktion, Undertrykkelse af takket linje, Progressiv scanning, Farvetransientsforbedring, Forbedring af luminans transient, Digital Crystal Clear, Justering af skarphed
- Skærmtype: LCD VGA Active Matrix TFT
- Dynamisk skærmkontrast: 4000:1
- Svartid (typisk): 25 ms
- Betragtningvinkel (vandret): 178 °
- Betragtningvinkel (lodret): 178 °
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm

## Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 x 480, 60, 75 Hz, 720 x 400 pixel ved 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz
- Videoformater: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh

## Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Digital TV: DVB-T \*
- Faste kanaler: 100
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM
- Tunerskærm: PLL

## Komfort

- Nem installation: Navngivning af automatisk programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Finindstilling, Programnavn, Sortering, Kopiering af TV-indstillinger, Tastaturlås, Adgang til menuen Sikkerhed
- Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Nem digital/analog omskiftning, Sidestyling
- Komfort: Hotelgæst-funktioner, Startkanal, Begrænsning af lydstyrke, Velkomstmmeddelelse
- Skærmformat-justeringer: 16:9 komprimeret, 4:3, 4:3 udvidelse
- Fjernbetjening: batterityverisikring, registrering af lavt batteriniveau
- Fjernbetjeningstype: RC19335038/01 (RC2890)
- Tekst-TV: 1000 siders hypertext
- Andet udstyr: Kensington-lås, Kan konverteres til forbruger-TV

- Tekst-TV-funktioner: 4 favoritsider, Linje med programoplysninger
- Tekst-TV-sprog: Kyrillisk, Østeuropæisk, Vesteuropæisk

## Lyd

- Equalizer: 7-bånds
- Udgangseffekt (RMS): 2 x 5 W
- Lydsystem: NICAM stereo, Stereo
- Lydforbedring: Dynamisk basforbedring, Automatisk lydniveau, Incredible Surround

## Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2

## Tilslutningsmuligheder

- Antal Scart: 2
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- Ext 2 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, S-Video-indgang
- Andre tilslutninger: Common Interface, Hovedtelefonudgang
- Ext 3: Audio L/R ind, CVBS-indgang, S-Video-indgang
- Ext 4: Audio L/R ind, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

## Strøm

- Lysnet: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-40°C
- Strømforbrug: 58 W
- Standby-strømforbrug: <1 W

## Miljøspecifikationer

- Sikkerhed: Brandhæmmende kabinet

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Garantibevis, Netledning, Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening, Bordstand
- Ekstra tilbehør: SmartLoader 22AV1135

## Mål

- Bredde: 495 mm
- Højde: 419 mm
- Dybde: 88 mm
- Produktvægt: 6,8 kg
- Bredde (med stand): 495 mm
- Højde (med stand): 467 mm
- Dybde (med stand): 185 mm
- Produktvægt (+ stand): 8,8 kg
- Bredde (emballage): 602 mm
- Højde (emballage): 202 mm
- Dybde (emballage): 552 mm
- Vægt inkl. emballage: 10,6 kg
- Kan monteres på en væg: 100 x 100 mm



Udgivelsesdato  
2024-03-31

Version: 3.0.11

EAN: 87 12581 33584 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)