

飞利浦 1000 series 具有数码晶彩技术的 LED 背光源技术的液晶 电视

**42 英寸** 全高清 (1920×1080<sub>P</sub>)

42PFL1335

# 享受美好的电视之夜

飞利浦以优惠的价格提供高品质液晶电视

### 音质不凡

• 可增强音响享受的超宽环绕声

### 便捷的连接

• USB 连接让您可以欣赏丰富的多媒体内容

### 上佳画质

- 数码晶彩技术提供鲜艳的影院级图像
- 全高清液晶显示屏,1920x1080
- LED 技术确保色彩鲜艳自然



#### 图片/显示

- 宽高比: 16:9 宽屏幕
- 屏幕对角线尺寸: 42 英寸 / 107 厘米
- 显示屏类型: 主动式矩阵液晶显示, 全高清
- 面板分辨率: 1920×1080
- 画面效果增强: 2D/3D 降噪, 3/2 2/2 移动下拉 , 3D 梳状滤波器, 数码降噪, 清晰度调节, 720p 50/60 赫兹处理
- 屏幕增强: 抗反射镀膜玻璃

#### 支持的显示分辨率

• 电脑格式

分辨率 刷新率  $640 \times 480$ 60 赫兹 800 x 600 60 赫兹  $1024 \times 768$ 60 赫兹  $1360 \times 768$ 60 赫兹  $1920 \times 1080$ 60 赫兹 1280 x 1024 60 赫兹

• 视频格式

分辨率 刷新率 480i 60 赫兹 480p 60 赫兹 576i 50 赫兹 576p 50 赫兹 720p 50、60赫兹 1080 50、60赫兹 1080p 50、60 赫兹

### 声音

- 输出功率 (RMS): 2x8W
- 声音系统: 单声道, 立体声
- 音效增强: 自动音量调衡, 超宽环绕立体声

#### 便利性

- 时钟: 定时关机
- 便于安装:自动存储,微调,PLL 数字调谐
- 易于使用: 灵智图像, 灵智声音, 自动音量调衡 , EasyLink, 屏幕显示 , 侧控
- 屏幕显示语言: 英语, 简体中文
- 遥控器: 电视遥控器
- 屏幕格式调整: 4:3, 宽银幕, 全屏, 电脑扩展

• 儿童保护: 儿童锁 + 父母端控件

• 连接增强: 捷联技术

#### 多媒体应用

- 多媒体连接: USB
- 播放格式: 照片 (JPEG), MP3, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4

### 调谐器/接收/发送

- 天线输入: 75 欧姆 (IEC 类)(背面)
- 预设频道数: 200 • 调谐波段: UHF, VHF
- 电视制式: PAL B/G, PAL D/K, PAL I
- · 视频播放: PAL, NTSC

### 连接

- 电视天线: 75 欧姆(IEC 类)(背面)
- HDMI 1: HDMI v1.3
- 分量视频 1: YPbPr + L/R 音频 (背面)
- AV 1: CVBS 带 L+R 音频(背面)
- USB: USB 2.0 x 2
- HDMI 2: HDMI v1.3
- HDMI 3: HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): 系统待机 , EasyLink, 单键式播放 , 系统信息 (菜单语言)
- PC: 3.5 毫米电脑音频输入 x1, D-Sub x1
- AV 2: CVBS 带 L+R 音频 (旁边)
- AV OUT: 音频 L/R 输出(背面), 视频 L/R 输出

#### 电源

- 环境温度: 0° C至 40° C
- 主电源: 220 伏; 50 赫兹
- 功耗: 98 瓦
- 待机功耗 : < 0.5 瓦

#### 尺寸

• 兼容的墙架: VESA 300x200 毫米

- 随附的附件: 2 节 AAA 电池, 电源线, 遥控器,
- 桌架,用户手册,保修单,快速入门指南
- 用户手册: 简体中文

## 产品亮点

**超宽环绕立体声** 超宽环绕声是飞利浦的音响技术,可显著放大声 场, 使您沉浸在音响世界。超宽环绕声采用先进 的电子相移技术,混合来自左右两侧的声音,从 而扩展两个扬声器之间的虚拟距离。这种更宽的 传播空间大大增强了立体声效果,并产生更自然 的声音维度。超宽环绕声使您无需使用附加扬声 器即可体验更深沉、更宽广的全方位环绕声。

**数码晶彩技术** 数码晶彩技术是一种画面创新技术,这种技术采 用数码方式通过优化对比度、色彩和清晰度,从 而调节和优化画面质量。看起来就像逼真的影院 级图像.

USB(多媒体) 您可以通过 USB 连接器访问大多数 USB 闪存盘 (USB 存储类设备)中的 JPEG 照片、MP3 音乐和一些特定格式的视频文件。您只需将 USB 插入 电视侧面的插槽,借助易用的屏幕浏览器访问多 媒体内容。您现在可以轻松地欣赏和分享视频、 照片和音乐了!

LED 技术 白色 LED 属固态元件,能够更迅速地达到充分、 恒定的亮度,缩短亮起时间。 LED 中不含汞物 质,因此有利于环保的回收和处理过程。 LED 可 实现更佳的 LCD 背光亮度控制,从而能达到非 常高的对比度。由于整个屏幕的亮度非常均衡, 它还能提供非凡的色彩再现。





发行日期 2019-06-22

版本: 7.1.1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改,恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

12 NC: 8670 001 00458 EAN: 69 52897 20127 2

www.philips.com