



Philips
廚房座檯濾水器

99.99% 除菌率
濾網使用壽命特長
3 公升 / 分鐘 高流量

WP3887

隨時享用清純的飲用水

配備超長使用壽命的 Micro X-Clean 濾網

精密型濾水器可以殺菌，並去除可溶性鉛化合物、化學物質、雜質和異味。

潔淨清水

- 多重過濾系統為你帶來潔淨、安全和可口的飲用水。

輕鬆備製

- 大型濾網設計，效果更出色
- 高流量可實現高達每分鐘 3 公升的水流量
- 設定旋轉噴嘴為直流或花灑式
- Quick Fit 水龍頭轉接器安裝簡單

PHILIPS

規格

淨化系統

- 氯氣濾除率: 是
- 除菌: 99.99%
- 去除可溶解鉛: 是
- 去除 VOC: 是
- 去除渾濁物質: 是
- 去除殺蟲劑 (CAT): 是

濾芯規格

- 主要濾材: 粒狀活性炭 GAC, 空心纖維薄膜
- 濾網使用壽命: 15,000 公升或約 12 個月

輸入水條件

- 入水溫度: 5-35 ° C

- 入水水壓: 0.7-3.5 Bar
- 最低入水水溫: < 50 ° C

一般規格

- 更換濾芯: WP3983/01
- 水流量: 3 公升 / 分鐘
- 配件: QuickFit 水龍頭轉接器
- 用水選擇: 經過濾的水流, 經過過濾的水霧, 未經過濾的水流, 未經過濾的水霧

原產地

- 濾水器: 日本
- 替換濾網: 日本

產品特點

Micro X-clean 濾芯

多重過濾系統配備高科技聚?中空絲膜, 能清除 99.99% 的細菌, 以及微細粒狀活性炭可去除有害氯化物 (三氯乙烯、四氯乙烯) 及有害的工業污染物 (2-MIB), 例如揮發性有機化合物以及農業污染物 (殺蟲劑 CAT), 亦可以去除來自自來水的難聞氯氣、臭味和異味。濾水器更配備一個離子交換器, 可去除有害的可溶解鉛。

濾網使用壽命特長

正常家庭消耗下, 壽命達 1 年* (15,000 公升)。

3 公升 / 分鐘 高流量

這款小巧濾水器可實現每分鐘高達 3 公升的水流量*, 與一般未經過濾的水流量幾乎沒有分別。只要搖擺及轉動旋轉噴嘴, 即可調整水流方向, 並選擇直流或花灑式出水。

方便易用

360° 旋轉出水管咀, 讓您充分利用過濾水的出水方式。

安裝簡易

產品配備多達八個度身打造的 Quick Fit 水龍頭轉接器, 確保適用於所有類型的廚房水龍頭。您可使用任何一款轉接器輕鬆安裝。



出版日期 2023-03-02

版本: 2.2.1

EAN: 87 10103 73130 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 除菌率根據 JIS S 3201:2010 (家庭濾水器測試方法) 而定
* 1 年每天約 20 公升 (實際壽命取決於當地水質及水壓而定)
* 每分鐘 3 公升: 根據 100kPa 水壓、20°C 水溫而定
* 濾網壽命因應當地水質及家庭消耗水量而有所不同。建議適時更換濾網, 確保達到理想的濾水效果。