



Philips
Επαγγελματική
τηλεόραση LCD

26"
LCD
ενσωματωμένη ψηφιακή
τεχνολογία

26HF5335D



Προηγμένος σχεδιασμός σε εκπληκτική τιμή

Ψηφιακή Hospitality LCD TV της Philips

Με αυτή τη μοντέρνα HD Ready Hospitality TV με εξοικονόμηση ενέργειας μπορείτε να απολαύσετε τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής τηλεόρασης και να είστε πλήρως προετοιμασμένοι για το μέλλον. Οι καλεσμένοι σας θα απολαύσουν ένα ζεστό καλωσόρισμα και μια υπέροχη εμπειρία τηλεθέασης.

Το καλύτερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας

- SmartLoader για fast cloning
- Κλειδί μενού εγκατάστασης
- Με δυνατότητα ανάρτησης VESA

Οικολογικό

- Πράσινο λογότυπο για χαμηλή κατανάλωση ισχύος
- Οικολογικός σχεδιασμός και φλογεπιβραδυντικό περίβλημα

Προηγμένες λειτουργίες ξενοδοχείου και διαχρονικότητα

- Μήνυμα υποδοχής στην οθόνη
- Ενσωματωμένος δέκτης DVB-T για ψηφιακή τηλεόραση και ραδιόφωνο

Εξαιρετική εμπειρία προβολής και άνεση για τους φιλοξενούμενους

- Digital Crystal Clear για πιο ζωντανές κινηματογραφικές εικόνες
- Περιστρεφόμενη βάση με αντικλεπτική πρόβλεψη

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Μήνυμα υποδοχής

Εμφανίζεται χαιρετισμός υποδοχής κάθε φορά που ενεργοποιείτε την τηλεόραση.

Ενσωματωμένος δέκτης DVB-T

Ο ενσωματωμένος δέκτης DVB-T επιτρέπει τη λήψη ψηφιακών καναλιών επίγειου τηλεοπτικού σήματος, εκτός των αναλογικών. Επιτρέπει επίσης στους επισκέπτες να ακούνε ψηφιακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς με ήχο υψηλής ποιότητας χωρίς να απαιτείται αγορά ραδιοφωνικών δεκτών.

Digital Crystal Clear

Το Digital Crystal Clear αποτελεί μια τεχνολογία επεξεργασίας που ρυθμίζει και βελτιώνει ψηφιακά την ποιότητα της εικόνας βελτιστοποιώντας τα επίπεδα αντίθεσης, χρώματος και ευκρίνειας.

Περιστρεφόμενη βάση

Αυτή η LCD TV διαθέτει περιστρεφόμενη βάση ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να παρακολουθούν από οποιοδήποτε σημείο του δωματίου. Η βάση μπορεί να ασφαλίσει σε κάποιο τραπέζι ή έπιπλο αποτρέποντας την κλοπή της.

Smartloader

Σας δίνει τη δυνατότητα να αντιγράφετε τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης και του προγραμματισμού αναλογικών καναλιών από μία τηλεόραση σε άλλες μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Η λειτουργία διασφαλίζει την ομοιογένεια μεταξύ των τηλεοράσεων και μειώνει το χρόνο και το κόστος εγκατάστασης.

Κλειδωμα μενού εγκατάστασης

Αποτρέπει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις ρυθμίσεις εγκατάστασης και διαμόρφωσης, διασφαλίζοντας μέγιστη άνεση για τους φιλοξενούμενους και αποτρέποντας περιττά έξοδα επαναπρογραμματισμού.

Ανάρτηση VESA

Ένα ενιαίο βιομηχανικό πρότυπο για την τοποθέτηση εξοπλισμού σε τοίχο/οροφή που έχει θεσπιστεί από την Ένωση Ηλεκτρονικών Βίντεο (Video Electronics Standards Association). Παρέχει μεγάλη ευελιξία στις δυνατότητες ανάρτησης και ευρεία επιλογή στα στηρίγματα ανάρτησης.

Πράσινο λογότυπο

Η Philips εκχωρεί το πράσινο λογότυπο στα προϊόντα εκείνα που είναι εξαιρετικά φιλικά

και ασφαλή για το περιβάλλον και σας διαβεβαιώνει ότι κάνετε τη σωστή περιβαλλοντική επιλογή. Το υλικό κατασκευής αυτής της Hospitality TV βασίζεται σε ένα καταναλωτικό μοντέλο τηλεόρασης που έχει πιστοποιηθεί από εξωτερικούς ελεγκτές ότι καταναλώνει (πάνω από) τουλάχιστον 10% λιγότερη ισχύ από άλλα προϊόντα της αγοράς που ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Η μικρότερη κατανάλωση ισχύος μειώνει όχι μόνο τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον αλλά και το κόστος λειτουργίας (επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/sustainability)

Οικολογικός σχεδιασμός

Οι τηλεοράσεις της Philips κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αρχές EcoDesign οι οποίες στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των συνολικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, μέσω χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, απομάκρυνσης επικίνδυνων ουσιών, μικρότερου βάρους, πρακτικότερης συσκευασίας και μεγαλύτερης δυνατότητας ανακύκλωσης. Οι τηλεοράσεις της Philips διαθέτουν επίσης ειδικό περίβλημα με φλογεπιβραδυντικό υλικό. Ανεξάρτητοι έλεγχοι από πυροσβεστικές υπηρεσίες έδειξαν ότι οι τηλεοράσεις της Philips δεν συμβάλλουν στη φωτιά.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: 16:9, Ευρεία οθόνη
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 26 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 66 εκ.
- Ανάλυση οθόνης: 1366 x 768p
- Φωτεινότητα: 500 cd/m²
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 700:1
- Βελτίωση εικόνας: Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D, 3/2-2/2 pull down, Active Control, Contrast Plus, Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης, Digital Noise Reduction, Jagged Line Suppression, Προοδευτική σάρωση, Digital Crystal Clear
- Τύπος οθόνης: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 3500:1
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 8 ms
- Γωνία προβολής (Οριζόντια): 178 μοίρες
- Γωνία προβολής (Κατακόρυφη): 178 μοίρες
- Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντιανακλαστική επικάλυψη

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Φορμά H/Y: 640 x 480, 60, 72, 75, 85Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85Hz
- Φορμά βίντεο: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720 p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Ψηφιακή τηλεόραση: Επίγειος δέκτης DVB *
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 100
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM
- Οθόνη δέκτη: PLL

Άνεση

- Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματη ονομασία προγραμμάτων, Αυτόματη ρύθμιση καναλιών, Σύστημα αυτόματου συντονισμού (ATS), Αυτοστογε, Μικροσυντονισμός, Ονομασία προγράμματος, Ταξινόμηση, Cloning των ρυθμίσεων της τηλεόρασης, Κλειδίωμα πληκτρολογίου, Πρόσβαση σε μενού ασφαλείας
- Ευκολία στη χρήση: Αυτόμ. διατήρηση έντασης (AVL), Πλαϊνό χειριστήριο, Εύκολη εναλλαγή ψηφ./αναλ. λειτ.
- Άνεση: Λειτουργίες "Hotel Guest", Switch on Channel, Περιορισμός έντασης ήχου, Μήνυμα υποδοχής
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: 4:3, Επέκταση ταινίας σε 14:9, Διεύρυνση 16:9, Ζουμ υποτίτλων, Super Zoom, Ευρεία οθόνη
- Τηλεχειριστήριο: αντικλεπτική προστασία μπαταρίας, ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας
- Τύπος τηλεχειριστηρίου: RC19335038/01 (RC2890)
- Teletext: Hypertext 1000 σελίδων
- Άλλη ευκολία: Κλειδαριά Kensington, Μετατροπή σε καταναλωτική τηλεόραση
- Βελτιώσεις Teletext: Γραμμή πληροφόρησης

- προγράμματος, 4 αγαπημένες σελίδες
- Γλώσσες Teletext: Κυριλλική, Ανατολικής Ευρώπης, Δυτικής Ευρώπης

Ήχος

- Ισοσταθμιστ: 7 ζώνες
- Ισχύς (RMS): 2 x 10W
- Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό Nicam, Στερεοφωνικός
- Ενίσχυση ήχου: Δυναμική βελτίωση μπάσων, Auto Volume Leveler, Incredible Surround

Ηχεία

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2

Συνδεσιμότητα

- Αριθμός σκαρτ: 2
- Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος CVBS, RGB
- 2 εξωτερικά scart: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος CVBS, Είσοδος S-Video
- Άλλες συνδέσεις: Common Interface, Έξοδος ακουστικών
- 3 εξ.: Είσοδος ήχου L/R, Είσοδος CVBS, Είσοδος S-Video
- Ext 4: Είσοδος ήχου L/R, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220 - 240V, 50/60Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C
- Κατανάλωση ρεύματος: 120 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: ≤ 1 W

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος

- Ασφάλεια: Φλογεπιβραδυντικό περίβλημα

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Φυλλάδιο εγγύησης, Καλώδιο ρεύματος, Τηλεχειριστήριο, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Επιτραπέζια περιστρεφόμενη βάση
- Προαιρετικά αξεσουάρ: SmartLoader 22AV1135

Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 682 μμ
- Ύψος συσκευής: 472 μμ
- Βάθος συσκευής: 114 μμ
- Βάρος προϊόντος: 12 κ.
- Πλάτος συσκευής (με τη βάση): 682 μμ
- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 537 μμ
- Βάθος συσκευής (με τη βάση): 200 μμ
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 15 κ.
- Πλάτος κιβωτίου: 836 μμ
- Ύψος κιβωτίου: 212 μμ
- Βάθος κιβωτίου: 592 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 18 κ.
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο: 200 x 100 χιλ.



Ημερομηνία έκδοσης
2024-03-31

Έκδοση: 6.0.9

EAN: 87 12581 32866 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com