

# PHILIPS



TV profissional

EasySuite



24HFL3014

## Assuma o controle

Com CMND

Mostre mais com uma TV profissional independente econômica. A solução intuitiva CMND simplifica a implantação e o gerenciamento de monitores conectados. Beneficie-se de uma instalação simples e rápida e de uma página de boas-vindas na tela que é fácil de programar.

### Solução econômica

- 3 anos de garantia, extensível a 5 anos
- Central de Atendimento ao Cliente em vários idiomas

### Configuração simples. Desempenho AVANÇADO

- Clonagem inicial via USB instantânea. Configure TVs profissionais rapidamente
- O MyChoice é compatível. Solução pay-to-view integrada
- Mapa de canais mistos para combinar canais analógicos e digitais
- Reprodução automática via USB. Músicas, filmes e muito mais
- CMND and Control: a manutenção de suas TVs sem nenhum esforço
- Seja notado. Estampe a interface do usuário da TV com o seu logotipo

### Sustentável e seguro

- Baixo consumo de energia

# Destques

## **CMND&Controle**

Com o CMND and Control você configura e instala suas TVs remotamente a partir de uma localização central, sem a necessidade de ir a nenhuma sala. Atualize e gerencie todos os seus monitores com o mínimo de esforço e sem precisar incomodar seus hóspedes.

## **Solução pay-to-view integrada**

Oferta de conteúdo pay-to-view em qualquer situação, desde o pagamento para acesso a todos os canais, a conteúdo premium selecionado. O MyChoice é uma solução

integrada que permite aos telespectadores acessarem canais pay-per-view por meio de um código ou um cartão.

## **Marcas na interface do usuário**

A TV professional Philips oferece uma interface de usuário (IU) clara e fácil de navegar, que pode ser personalizada com a sua marca. Adicione o seu logotipo ou plano de fundo personalizado ao menu para aumentar a visibilidade da sua marca.

## **Clonagem inicial via USB instantânea.**

Tem a habilidade de copiar facilmente todas as configurações de programação e de canais de uma TV para outra em menos de um minuto.

Esse recurso garante uniformidade entre as TVs e reduz consideravelmente o tempo e os custos da instalação.

## **Mapa de canais mistos**

Uma lista de canais integrada para canais digitais e analógicos. Isso permite que o cliente alterne facilmente entre canais analógicos e digitais.

## **Reprodução automática via USB.**

Divirta-se com seus amigos. Conecte seu pen drive USB, câmera digital, MP3 player ou outro dispositivo multimídia à porta USB de sua TV para ver fotos, assistir a vídeos e ouvir música usando o prático navegador na tela.

# Especificações

## Imagem/tela

**Medida diagonal da tela (polegadas):**

24 polegadas

**Medida diagonal da tela (mm):** 60 cm

**Visor:** TV LED HD, E-LED

**Resolução de imagem:** 1366 x 768p

**Brilho:** 250 cd/m<sup>2</sup>

**Ângulo de visão:** 178° (A) / 178° (V)

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

**TV Digital:** DVB-T/T2/C, HEVC FHD (até 1080p60)

**Reprodução de vídeo:** NTSC, PAL, SECAM

**TV analógica:** PAL, SECAM

## Recursos

**Fácil de usar:** Estilo de imagem, Estilo de som,

Formato da imagem, Controle de volume

independente

**Serviços digitais:** 8d EPG, Agora&Próximo, MHEG,

Teletexto, Legendas

**Controle local:** Botão liga/desliga (lateral)

## Recursos Hospitality

**Modo hotel:** Bloqueio de menu, Bloquear menu

de instalação, Limitação de volume, Bloqueio de

controle de joystick

**Modo Prison:** modo segurança alta, Bloqueio de

TXT/MHEG/USB/EPG/Legenda

**Timer:** Timer desl. aut., Alarme do despertador,

Alarme com canal, Alarme com sons

**Ativar controle:** Canal, Destaque, Estilo de

imagem, Formato da imagem, Estilo de som,

Volume, Idioma do menu

**Antifurto:** Proteção antirroubo de bateria, Trava

Kensington

**Controle de alimentação:** Inicialização

rápida/sustentável

**Sua marca:** Logotipo de boas-vindas, Tela inicial

personalizável

**Relógio:** Botão RC que brilha no escuro, Relógio

na tela

**Clonagem e atualização do firmware:** Clonagem

inicial instantânea, Via USB/RF

**CMND&Controle:** Gerenciamento remoto por RF,

Gerenciamento de grupo de TV, Editor de

configuração off-line, Editor de canais off-line

**Controlar:** Bloqueio de atualização automática

de canais

**Geração de receita:** MyChoice

**Idiomas:** Controle de idioma para hóspedes

**Controle remoto:** Alça do cabo pronto para uso,

Detecção de bateria fraca, Trava da porta da

bateria do controle remoto, Botão relógio que

brilha no escuro

**Canais:** Lista combinada, Editor de canais off-line

## Recursos de saúde

**Controlar:** Vários controles remotos, Compatível

com RC de saúde

**Conforto:** Saída para fone de ouvido, Alto-

falante principal independente no modo mudo,

Detecção de fones de ouvido

**Segurança:** Isolamento duplo classe II, Resistente

a chamas

## Multimídia

**Suporte à reprodução de vídeo:** Formatos:

H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4,

WMV9/VC1, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC,

Contêineres: AVI, MKV

**Suporte a formatos de música:** MP3, AAC, WAV,

WMA (v2 a v9.2)

**Suporte a formatos de legenda:** SRT, ASS, SMI,

SSA SUB, TXT

**Suporte a formatos de imagem:** BMP, JPG, PNG,

GIF

**Resolução de vídeo compatível na USB:** até 1920

x 1080p a 60 Hz

**Conexões multimídia:** USB

# Especificações

## Áudio

Potência de saída de som: 6 (2x3) W

Alto-falantes: 2,0, Na parte de baixo

Recursos sonoros: AVL, Graves dinâmicos, Incredible surround, Dolby MS10

## Lig/Desl

Alimentação: CA 220 a 240 V; 50 a 60 Hz

Temperatura ambiente: 0 °C a 40 °C

Consumo de energia no modo de espera: <math>\leq 0,3</math> W

Classe do rótulo de energia: E

Etiqueta de consumo de energia da UE: 17 W

Recursos de economia de energia: Modo econômico, Timer de desligamento automático

Número de registro do EPREL: 339397

## Acessórios

Conteúdo: Suporte Edge, Duas pilhas AAA, Cabo de energia, Folheto de garantia, Folheto com informações legais e de segurança, Controle remoto 22AV1903A/12

Opcional: Controle remoto Easy 22AV1601B/12, Controle remoto Healthcare 22AV1604B/12, RC de configuração RC 22AV9574A/12

## Conectividade lateral

Slot de interface comum: CI+ 1.3.2

Saída para fone de ouvido: Minitomada

USB1: USB 2.0

## Conectividade traseira

Scart: CVBS, RGB

Entrada de áudio DVI: Minitomada

Antena LNA: IEC-75

HDMI1: ARC, HDMI 1.4

Saída de áudio digital: Óptica

Entrada p/ VGA: D-Sub de 15 pinos

HDMI2: HDMI 1.4

## Recursos de conectividade

EasyLink (HDMI CEC): Reprodução com um toque, Modo de espera do sistema, Passagem RC, controle de áudio do sistema

HDMI: ARC (HDMI1)

Scart: Utiliza padrão Scart

## Design

Cor: Preto

## Dimensões

Largura do aparelho: 560 mm

Altura do aparelho: 336 mm

Profundidade do aparelho: 35/45 mm

Peso do produto: 3.1 kg

Largura do aparelho (com base): 560 mm

Altura do aparelho (com base): 336 mm

Profundidade do aparelho (com base): 124 mm

Peso do produto (+base): 3.2 kg

Suporte para instalação em parede: M4, 75 x 75 mm

