

PHILIPS



TV ammattikäyttöön

19" HeartLine

Android™-järjestelmällä



19HFL5214W

Ammattilaistason sairaalatelevisio

Vakiovarusteena Chromecast™.

Käytettävissä Chromecast™, Google Play™ Store ja paljon muuta. Android™-sairaalatelevisio on tarkoitettu yksityiskäyttöön terveydenhoitoympäristössä, ja siinä yhdistyvät intuitiiviset toiminnot ja sairaalatason muotoilu.

Suunniteltu terveydenhoitotiloihin. Tarkoitettu potilaille.

- Sisäänrakennettu Chromecast. Lähetä sisältöä suurelle näytölle
- Helppo puhdistaa. Vahva etulasi. Suojaava reuna
- Helppokäyttöinen. Sisäänrakennettu taustavalaistu kosketusohjaus.
- Galvaanisesti eristetty kuulokeliitäntä
- Google Play -kauppa. Etsi. Katso. Toista
- Antimikrobinen kotelo ehkäisee bakteerien kasvua
- Lukuvalo. Potilaille on vapaus lukea päivisin tai öisin.

Nopea asennus. Täydellinen hallinta.

- AppControl. Asenna ja hallitse sovelluksia etäyhteydellä turvallisesti
- CMND & Control. Käytä, päivitä, ylläpidä
- Lääketieteellisen tason virtalähde
- Sisäänrakennettu maksukanavavalmius
- Lisävarusteena saatava pitkä DC-virtajohto seinäkiinnitysvartta varten

Kohokohdat

Sisäänrakennettu Chromecast

Lähetä elokuvia, esityksiä ja muuta sisältöä langattomasti äylaitteista (matkapuhelimet, kannettavat, tabletit) Android-pohjaiseen Philipsin ammattilaistason televisioon. Chromecast on ammattikäyttöön sopiva edullinen ja turvallinen ratkaisu, joka ei edellytä lisälaitteita. Napauttamalla äylaitteen Chromecast-kuvaketta käyttäjät voivat suoratoistaa sisältöä tuhansista lähettämistä tukevista sovelluksista, jolloin äylaitte korvaa kaukosäätimen.

Google Play Store

Google Play -kauppa on käytettävissä yhdellä kosketuksella, joten voit lisätä helposti sovelluksia, pelejä, musiikkia ja elokuvia Philipsin ammattilaistason televisioon.

Vahva etulasi

Vahvistettu etulasi on tasainen, jolloin sen puhdistaminen on helppoa. Lasi hylkii vettä ja sormenjälkiä ja sen tasaiset painikkeet estävät bakteerien pääsemisen pieniin rakoihin. Sisäänrakennettu kosketussäädin voidaan helposti irrottaa puhdistusta varten TV:n takana olevasta painikkeesta.

Helppokäyttöinen.

Philips Professional Healthcare -TV:n etupaneelissa on kiinteä kosketusohjaus. Olennaiset näppäimet on sijoitettu

tarkoituksenmukaisesti, ja niihin syttyy valo, kun potilas koskettaa niitä – tämä varmistaa helpon käytön.

Lukuvalo.

Anna potilaille mahdollisuus lukea päivällä tai yöllä. Lukuvalo on sijoitettu tarkoituksenmukaisesti Philips Professional Healthcare -TV:n alareunan alle. Valoa säädetään etupaneelin kosketuspainikkeella, joka vilkkuu käden tai sormen ollessa sen lähellä.

Eristetyt kuulokkeet

Galvaaninen eristys takaa turvallisimman mahdollisen yhteyden potilaan kuulokkeiden ja Philips Professional Healthcare -TV:n välillä. Kuulokkeista ei kulje minkäänlaista virtaa ympäröiviin sähkölaitteisiin. Tämä suojaa sekä potilasta että herkkiä tutkimuslaitteita.

CMND & Control

Käytä näyttöverkkoa paikallisen LAN- tai RF-yhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida tuloja, päivittää ohjelmistoja ja tarkkailla näyttöjen tilaa välittämättä televisioiden määrästä.

AppControl

Ota Philipsin ammattilaistason televisioihin asennetut sovellukset keskitetysti hallintaan. AppControl-toiminnolla voit asentaa, poistaa ja

hallita valittujen televisioiden tai koko verkoston sovelluksia. Voit tarjota vierailijoille ja asiakkaille yksilöllisen kokemuksen televisioiden määrästä riippumatta.

Sisäänrakennettu maksukanavavalmius

Tarjota maksukanavia missä tahansa tilanteessa täydellisestä maksukanavavalikoimasta valikoituun laatusisältöön. MyChoice on integroitu valmius, joka mahdollistaa katsojan pääsyn maksukanaville koodin tai maksukortin avulla.

Lääketieteellisen tason virtalähde

Tämä Philips Professional Healthcare televisio sisältää virtalähteen, joka on sekä EN/IEC 60601-1- että EN/IEC 60601-1-2-standardien mukainen.

Antimikrobinen kotelo

Bakteerit ovat yhä suurempi maailmanlaajuinen ongelma sairaaloissa ja kliinisissä ympäristöissä, sillä ne voivat aiheuttaa hengenvaarallisia tulehduksia. Philips CareSuite -televisiot ovat vastaus tähän haasteeseen näytön kotelon sisältämän, JIS Z2801 -testin läpäisseen antibakteerisen lisäaineen ansiosta. Kotelon suojakerros takaa hoitohenkilöiden ja potilaiden hyvinvoinnin, sillä se ehkäisee tavallisimpien mikrobien, kuten stafylokokkien, kolibakteerien ja Klebsiella pneumoniae -bakteerien, kasvua.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

Ruudun halkaisija (tuuma): 19 tuumaa

Ruudun halkaisija (cm): 47 cm

Näyttö: HD-LED-TV

Näytön resoluutio: 1 366 x 768

Kirkkaus: 200 cd/m²

Katselukulma (vaaka): 45/45 astetta

Katselukulma (pysty): 25/40 astetta

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/C, HEVC FHD

(enintään 1080p60)

Analoginen TV: PAL

IP-toisto: Multicast, Unicast, HLS, OTT-palvelut

Android TV

käyttöjärjestelmä: Android TV™ 9 (Pie)

Esiasennetut sovellukset: Netflix*, YouTube,

Google Play Kauppa*, Google Play Movies,

Google Play Games, YouTube Music

Muistin koko (Flash): 16 Gt*

Hospitality-toiminnot

Hotellitila: Äänenvoimakkuuden rajoitus,

Käynnistysasetusten hallinta, Asennusvalikon

lukitus, Valikon lukitus, Paikallinen ohjauksen

lukitus, Vankilatila

Virranhallinta: Pikakäynnistystila, Automaattinen käynnistys, Automaattinen virrankatkaisu

Tuo brändisi esiin: Mukautettava aloitusnäyttö, Mukautettava tervetulo-ovellus, Sijainnin nimi (Geonames-tunnus), CMND&Create, Mukautettu näkymä (HTML&APK)

CMND&Control: Erillinen kanavaeditori, Erillinen asetuseditori, IP/RF-etähallinta, Televisioiden hallinta ryhmissä, Paikalliset päivitykset USB-liitännän kautta, Välitön ensiasennuskloonaus

Ohjaus: AppControl, JEDI Native Android TV -hallinta, JSON API television hallintaan – JAPIT, Serial Xpress -protokolla, Crestron Connected, Sauvaohjain

Vuorovaikutteinen DRM: VSecure, Playready Smoothstreaming, Securemedia

Tulojen hankinta: MyChoice

CMND&Check-In: Vieraan nimi, Vieraan kieli, Viestit, Bill on TV, Pikakassa

Jakaminen: Sisäänrakennettu Chromecast, Suojattu jakaminen, Verkossa hallittava jakaminen

Käyttömukavuus: Google Assistant*, Google-tilille kirjautuminen, Sääennuste, Yli 40 tuettua valikkokieltä, Kello virrankatkaisutilassa, Theme TV, Herätyskello, Uniajastin

Terveystoiminnot

Ohjaus: Monitoimikaukosäädin, Voidaan yhdistää hoitajakutsujärjestelmään, Valaistut kosketuspainikkeet

Käyttömukavuus: Lukuvalo, Etäisyyden tunnistin, TV-kahva, TalkBack-toiminto, Riippumaton pääkaiuttimen mykistys, Lukitustoiminto puhdistuksen ajaksi

Turvallisuus: Karkaistua lasia, Kaksoiseristys II-luokka, Paloturvallinen, Kuulokelähdön galvaaninen eristys, IEC/EN60601-1

Hygieeninen: Sormenjalkia hylkivä etulasi, Vettähylkivä pinnoite, Sileä takakansi, JISZ2801Antimikrobinen kotelo

EMC: IEC/EN60601-1-2

Multimedia

Videotoiston tuki: Tiedostomuodot:

H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, VP9

Äänitiedostojen tuki: MP3, AAC, WAV, WMA (v2–v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10)

Tekstitysmuotojen tuki: SRT, SMI, teksti

Kuvatiedostojen tuki: JPG, PNG, BMP, GIF

Videoresoluutiotuki USB-liitännän kautta: jopa 1920 x 1080p / 60 Hz

Tekniset tiedot

Audio

Äänen lähtöteho: 5 (2 x 2,5) W

Kylpyhuonekaiutinjälähtö: 1,5 W, Mono, 8 ohmia

Kaiuttimet: 2,0, Suuntaus alaspäin

Äänentoisto-ominaisuudet: DTS-HD, Dolby

Atmos -yhteensopiva, Dolby MS12D, AC-4, DTS

Studio Sound

Virta

Ympäristön lämpötila: 0–40 °C

Tulo: 12 V DC

Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Ulkoinen virtalähde: 50–60 Hz, AC 100–240 V

Energiatehokkuusluokka: E

EU:n energiatehokkuusmerkintä: 14 W

Virransäästöominaisuudet: Eco-tila

EPREL-rekisteröintinumero: 964360

Lisätarvikkeet

Mukana: Verkkolaite, DC-virtajohto 1,5 m,

Virtajohto, Takuuvihko, Laki- ja turvallisuusseite

Valinnainen: DC-virtajohto 3 m 22AV1965A/12,

Easy-kaucosäädin 22AV1601B/12, Healthcare-

kaucosäädin 22AV1604B/12, Hygieeninen

kaucosäädin 22AV2204A, Määrityskaucosäädin

22AV9574A/12

Langattomat liitännät

Langaton lähiverkko: 802.11 ac, Wi-Fi-Direct

Liitännät sivulla

Kuulokelähtö: Miniliitin

USB1: USB 2.0

Liitännät takana

Kylpyhuonekaiutinjälähtö: Miniliitin

Ulkoinen ohjaus: RJ-48

Antenni: IEC-75

HDMI1: HDMI 1.4

Ethernet (LAN): RJ-45

Liittimiin tehdyt parannukset

RJ48: IR (tulo/lähtö), Serial Xpress -liitäntä

EasyLink (HDMI CEC): Toisto yhdellä painikkeella,

Valmiustila, RC-siirto, äänentoiston hallinta

HDMI: ARC (kaikki liitännät), Automaattinen

tulon valinta

Muotoilu

Väri: Valkoinen

Mitat

Laitteen paino: 3,45 kg

Sopii seinätelineeseen: 75 x 75 mm, M4

Mitat (ilman kahvaa): (WxHxD)

469x326x39/49 mm

Tuotteen paino (kahva mukaan luettuna): 3.8 kg

