

Philips  
Profesyonel LCD TV

32 inç  
LCD  
HD Teknolojisine Hazır

32HF5445



## Çok yönlü ve etkileşimli konaklama TV

### Philips HD Ready LCD TV

Bu şık ve enerji tasarrufu sağlayan Otel TV, tümüyle etkileşimli olacak biçimde hazırlanmıştır. Konuklarınız, isteğe bağlı olarak geliştirilebilen banyo müziği ve özel tasarlanmış karşılama mesajı ile mükemmel bir izleme deneyimi yaşayacaktır.

#### En uygun maliyet

- Hızlı kopyalama için Wireless SmartLoader
- Kurulum menüsü kilitleme
- Harici hoparlör konektörü ve ek güç kaynağı

#### Sistem için hazır ve gelecek için uyumlu

- Etkileşimli sistemler için SmartCard Xpress Kutusu
- Uzaktan yazılım yükseltme

#### Sürdürülebilir ve güvenli

- Enerji tasarrufu için SmartPower
- Çevre dostu tasarım ve ateşe dayanıklı muhafaza

#### Konuklarınız için mükemmel bir izleme deneyimi ve rahatlık

- Ekranda karşılama mesajı
- Hırsız korumalı dönebilen stand
- Daha çok detay, derinlik ve netlik için Pixel Plus HD

# PHILIPS

## Özellikler

### Uzaktan yazılım yükseltme

Otellere özgü özellikleri kontrol eden TV yazılımı, sertifikalı bir sistem sağlayıcısı üzerinden uzaktan yükseltilebilir.

### SmartCard Xpress Kutusu

İsteğe bağlı SmartCard Xpress Kutusu, TV setinin arka tarafına monte edilebilir ve üçüncü parti şifre çözücülerin ve uygulama kartlarının TV ile arayüz oluşturmasını sağlayarak yeni işlevler kazandırır. Televizyon, Seri Xpress Kontrol Arayüzü (UART ve RS232 protokollerini desteklemektedir) ve SmartPlug Kontrol arayüzü üzerinden, önde gelen tüm etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekorderleri ve setüstü kutularına da bağlanabilir.

### Pixel Plus HD



Pixel Plus HD, izleyicilerin canlı, doğal ve gerçek içerik izlemesini sağlayan bir görüntü işleme teknolojisidir. Sonuç, her türlü HD kaynağından inanılmaz ayrıntı ve derinlikle, gerçek yaşamla aynı mükemmellikte bir görüntüdür.

### Karşılama mesajı

TV seti her açıldığında ekranda bir karşılama mesajı görüntülenir.

### Dönebilen stand

Bu LCD TV'de, konuklarınızın ayarlayarak odanın her yerinden TV izlemelerini sağlayan bir dönebilen stand bulunmaktadır. Stand, hırsızlığa karşı güvenlik sağlamak amacıyla bir masaya veya mobilyaya sabitlenebilir.

### Wireless SmartLoader

Tüm program ayarlarının bir dakikadan kısa bir sürede TV setleri arasında kolayca ve kablosuz olarak kopyalanmasını sağlar. Bu özellik, TV setleri arasında uyum sağlar ve kurulum süresini ve maliyetini önemli ölçüde düşürür.

### Harici hoparlör ve güç kaynağı

TV'de, harici hoparlörlerin (örneğin banyolar için olanlar) kolayca takılabilmesi için güçlendirilmiş bir ses konektörü yuvası vardır; bu, harici donanım için harcama yapma gereğini ortadan kaldırır. Entegre ek güç kaynağı, etkileşimli bir sistem için gereken ayrı güç kaynağı gereksinimini ortadan kaldırır. Bağımsız kullanım durumunda ek güç kaynağı, enerji tasarrufu yapmak için kapatılabilir.

### Kurulum menüsü kilitleme

Konuklarınızın rahat etmesini sağlamak ve yeniden programlama maliyetlerini önlemek

için, kurulum ve yapılandırma ayarlarına izinsiz erişimi engeller.

### SmartPower



Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

### Çevre dostu tasarım

Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünleşmiş bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zarar minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.

# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9, Geniş Ekran
- Çapraz ekran boyutu (inç): 32 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 81 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1366 x 768p
- Parlaklık: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrast oranı (tipik): 1500:1
- Görüntü geliştirme: 3D Combfilter (tarama filtresi), 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, Aktif Kontrol, Artı Kontrast, Dinamik kontrast geliştirme, Dijital Parazit Azaltma, Titreşimli Satır Giderme, Aşamalı Tarama, Renk Geçişi İyileştirme, Işık Geçiş İyileştiricisi, Pixel Plus HD
- Ekran tipi: LCD WXGA Aktif Matris TFT
- Dinamik ekran kontrastı: 7500:1
- Tepki süresi (tipik): 8 ms
- İzleme açısı (yatay): 178 derece
- İzleme açısı (dikey): 178 derece
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz
- Video Formatları: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radio bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Kanal Hafıza Sayısı: 125
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- Radio Ekranı: PLL

## Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Gelişmiş Otel Modu, İnce Ayar, Program Adı, Kablosuz Akıllı Yükleme, Klavye kilitleme, Güvenlik menüsü erişimi
- Kullanım Kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), Akıllı Görüntü, Akıllı Ses
- Comfort: Otel özellikleri, Uyku zamanlayıcısı, Kanal açma, Ses kısıtlaması, Karşılama mesajı
- Ekran Format Ayarları: 4:3, 7 Geniş Ekran Modu
- Uzaktan Kumanda: pil hırsız koruması, zayıf pil algılama
- Uzaktan kumanda tipi: RC2886
- Teletext: 1000 sayfa Yardımlı Metin
- Diğer kolaylıklar: Tüketici TV'sine dönüştürülebilir, Kensington kilidi
- Yükseltilebilir belenim: Uzaktan yükseltilebilir otel TV yazılımı, Yerel olarak yükseltilebilir tam TV yazılımı
- Teletext dilleri: Kiril, Doğu Avrupa, Batı Avrupa

## Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 10 W

- Ses Sistemi: Nicam Stereo, Stereo
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Incredible Surround

## Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

## Bağlantı

- Bağlantı Geliştirmeleri: RJ12 konektörü, RJ45 konektörü, Harici Hoparlör konektörü, HM-Link, Ek Güç kaynağı 12V/1W, SmartCard Xpress kutusuna hazır, Hızlı Kızılötesi loop through, Seri Xpress arayüzü, SmartPlug Xpress Arayüzü, Güç açık scart girişi
- Scart sayısı: 2
- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, RGB
- Ext 2 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, S-video girişi
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, Kulaklık çıkışı, VGA PC Girişi
- Ext 3: Sol/Sağ Ses girişi, CVBS girişi, S-video girişi
- Ext 4: Sol/Sağ Ses girişi, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

## Güç

- Şebeke elektrliği: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Güç tüketimi: 150 W
- SmartPower yüksek mod: 70 W
- SmartPower düşük mod: 118 W
- Aktif bekleme tüketimi: 19 W
- Pasif bekleme tüketimi: 2 W
- SmartPower orta mod: 90 W

## Çevre Dostu Teknik Özellikler

- Güvenlik: Ateşe dayanıklı muhafaza

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Garanti Belgesi, Güç kablosu, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, Hırsız korumalı dönebilir stand
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Wireless SmartLoader 22AV1135, Uzaktan Kurulum RC2573GR

## Boyutlar

- Set Genişliği: 805 mm
- Set Yüksekliği: 546 mm
- Set Derinliği: 112 mm
- Ürün ağırlığı: 14,6 kg
- Set genişliği (stant ile): 805 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 610 mm
- Set derinliği (stant ile): 210 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 17,47 kg
- Kutu genişliği: 877 mm
- Kutu yüksekliği: 641 mm
- Kutu derinliği: 267 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 20,7 kg
- Duvara montaja uyumlu: 200 x 100 mm



Yayın tarihi 2024-04-05

Sürüm: 5.0.6

EAN: 87 12581 32863 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)