



Philips
Televizor LCD profesional

32" Pro+
LCD digital integrat

32HFL3350D



Confort superior al oaspeților

Televizor LCD digital Philips cu ceas, pentru industria hotelieră

Acest televizor modern pentru industria hotelieră oferă confort superior oaspeților în cameră și poate permite oaspeților să își conecteze propriile dispozitive. Deoarece este pregătit pentru HD și digital, vă pregătește pentru viitor și poate oferi oaspeților cele mai recente servicii digitale.

Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare

- Mesaj de întâmpinare pe ecran
- Programarea canalului de pornire
- Pregătit HD cu tuner DVB-T integrat

Diferențierea experienței oaspeților

- Limitarea volumului
- Afișaj pentru ceas integrat cu alarmă de trezire și mesaje
- O singură listă de canale combinată pentru canalele analogice și digitale
- Telecomandă pentru industria hotelieră ușor de utilizat
- Compatibilitate cu panoul de conectivitate Philips pentru ca oaspeții să se bucure de dispozitivele proprii

Cel mai scăzut cost total de proprietate

- Clonare USB a tuturor setărilor pentru instalare rapidă
- Compatibil cu set-top box

Viabil și sigur

- Design ecologic și carcasă ignifugă

PHILIPS
sense and simplicity

Repere

Mesaj de întâmpinare

Un mesaj de întâmpinare este afișat de fiecare dată când este pornit televizorul.

Programarea canalului de pornire

Perfect pentru difuzarea în interior a reclamelor sau a canalelor de informații, permițând afișarea unui canal predefinit la pornirea televizorului.

Pregătit HD cu tuner DVB-T

Oaspeții dumneavoastră se vor bucura de calitatea excepțională a imaginilor cu un semnal TV de înaltă definiție și sunteți pregătiți pentru surse HD, precum set top box HDTV. Televizorul este capabil să accepte semnale analogice YPbPr, precum și semnalele digitale necomprimate de cea mai înaltă calitate prin DVI sau HDMI. Semnalele digitale vor suporta protecția contra copierii HDCP. Cu ajutorul tunerului integrat DVB-T, televizorul poate oferi canale digitale terestre, pe lângă canalele analogice existente. De asemenea, le permite oaspeților să asculte posturi de radio digitale la calitate deosebită fără să mai investiți în receptoare radio.

Afișaj pentru ceas integrat

Afișajul pentru ceas integrat, care funcționează și ca alarmă de trezire, elimină necesitatea investiției într-un ceas suplimentar care să înmulțească numărul cablurilor din încăperea. Sincronizarea automată a orei prin teletext și păstrarea setărilor pentru alarmă în timpul

căderilor scurte de tensiune măresc și mai mult confortul oaspeților

O singură listă de canale combinată

O singură listă de canale combinată pentru canalele analogice și digitale - Aceasta permite oaspetelui să comute fără niciun efort între canalele analogice și digitale.

Telecomandă pentru industria hotelieră

Acest televizor este livrat cu o telecomandă elegantă care este proiectată special pentru utilizarea în industria hotelieră. Pentru o experiență a utilizării ușoare, numai butoanele și funcțiile esențiale sunt oferite pentru oaspeți. Suplimentar, funcția de verificare a bateriei și dispozitivele antifurt pentru baterii sunt caracteristici care pot contribui la operațiunile eficiente din hotel.

Limitarea volumului

Această caracteristică predefinește intervalul de volum în care poate funcționa televizorul, prevenind reglajele excesive ale volumului și evitând astfel deranjarea vecinilor.

Compatibilitate cu panoul de conectivitate

Acest televizor funcționează perfect integrat cu panourile de conectivitate Philips. Oaspetele se poate conecta ușor și se poate bucura de materialele media de pe PC, MP3 player, DVD player, cameră video și diverse alte dispozitive. Datorită sensibilității automate

panoul de conectivitate și televizorul se comută automat pentru vizualizarea conținutului dispozitivului oaspete conectat.

Clonare USB

Asigură capacitatea de a copia ușor și fără cabluri toate setările și canalele programate de la un televizor la altele în mai puțin de un minut. Caracteristica asigură uniformitatea între televizoare și reduce semnificativ timpul și costurile de instalare.

Compatibil cu set-top box

Acest televizor pentru hotel poate fi conectat la un set-top box, oferind energie pe scart și protocolul Serial Express Lite.

Design ecologic

Viabilitatea este parte integrantă din concepția Philips asupra activităților sale. Televizoarele Philips sunt proiectate și produse conform principiilor noastre EcoDesign orientate către minimizarea impactului general asupra mediului, prin diminuarea consumului de energie, îndepărtarea substanțelor periculoase, micșorarea greutateii, ambalarea mai eficientă și gradul sporit de reciclare. De asemenea, televizoarele Philips au o carcasă specială, confecționată dintr-un material ignifug. Testele independente realizate de pompieri au arătat că, în timp ce televizoarele pot intensifica uneori incendiile provocate de surse externe, televizoarele Philips nu contribuie la propagarea acestora.



Specificații

Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran: 32 inch / 81 cm
- Raport lungime/lățime: 16:9, Ecran lat
- Tip ecran: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Rezoluție panou: 1366 x 768p
- Luminositate: 500 cd/m²
- Raport contrast (uzual): 1200:1
- Contrast dinamic al ecranului: 30000:1
- Timp de răspuns (uzual): 5 ms
- Unghi de vizionare (O / V): 176 / 176 grad
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex
- Caracteristici superioare imagine: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Control activ, Black stretch, Blue stretch, Caracteristici superioare culoare, Digital Noise Reduction, De-interlacing pt. cadre în mișcare, Scanare progresivă, Corecție automată a culorii pielii, Îmbunătățire dinamică a contrastului, White stretch, Green stretch, Pixel Plus HD

Rezoluție de afișare acceptată

Formate video

Rezoluție	Rată de reîmprospătare
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
1080i	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz

Formate pentru calculator

Rezoluție	Rată de reîmprospătare
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1366 x 768	60 Hz

Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Număr de canale presetate: 250
- Benzi pentru tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Afișare tuner: PLL
- Sistem TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Redare video: PAL, SECAM, NTSC
- DVB: DVB terestru *

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 15 W
- Sistem audio: Mono, Stereo, Nicam Stereo, Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital, BBE
- Caracteristici superioare sunet: Echilibrare automată a volumului, Incredible Surround, Smart Sound
- Egalizator: 5 benzi

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

Conectivitate

- Număr de mufe SCART: 2
- Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS,

RGB

- Ext 2 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS
- Ext 3: Intrare audio S/D, YPbPr
- Ext 4: HDMI v1.3
- Ext 5: HDMI v1.3
- Ext 6: HDMI v1.3
- Conexiuni frontale/laterale: Intrare audio S/D, Intrare CVBS, Intrare S-video, USB 2.0, HDMI v1.3
- Alte conexiuni: Ieșire audio analogică S/D, Ieșire SP/DIF (coaxial), Interfață comună
- Caract. de conectivitate superioare: Interfață serială Xpress, Conexiune infraroșu rapidă, în buclă, Pornire prin scart, USB2.0

Confort

- Ușor de instalat: Mod avansat Hotel, Reglare fină, Reglaj digital PLL, Nume program, Clonare a setărilor TV prin USB, Blocarea meniului de instalare, Acces la meniul de securitate, Blocarea tastaturii
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, 1 listă de canale analogică/digitală, Smart Picture, Smart Sound
- Confort: Caracteristici Hotel Guest, Pornire automată, Lansare rapidă, Mesaj de întâmpinare, Indicator pentru mesaje, Canal de pornire, Limitarea volumului
- Funcții hoteliere interactive: Compatibilitate cu panoul de conectivitate
- Mod închisoare: Dezactivare teletext și MHEG
- Ceas: Afișaj LCD pentru ceas, integrat, Cronometru oprire, Ceas deșteptător
- Caracteristici superioare ceas: Sincronizare oră prin TXT/DVB
- Teletext: Smart Text (1000 pagini)
- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de programe Now + Next
- Ajustări format ecran: 4:3, Full-screen, Extindere film 14:9, Extindere film 16:9, Ecran lat, Zoom subtitrare, Super zoom, Format automat
- Tip telecomandă: 22AV1104/10 (RC6)
- Telecomandă: detectare a descărcării bateriei, protecție antifurt pentru baterie
- Posibilitate de upgrade al firmware-ului: Firmware actualizabil prin USB
- Alte avantaje: Blocare Kensington

Asistență medicală

- Control: Telecomandă multifuncțională, Comandă actuală prin conexiune IR
- Siguranță: Clasa II izolație dublă

Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: USB
- Formate de redare: MP3, Imagini statice JPEG, Fișiere prezentare (.alb)

Specificații pentru protecția mediului

- Siguranță: Carcasă ignifugă

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 100 - 240V, 50/60Hz
- Consum de energie: 130 W

- Consum în standby: < 1,2 W
- Temperatură ambiantă: 5° C - 40° C

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 819 x 518 x 92 mm
- Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 819 x 579 x 220 mm
- Dimensiuni carcasă (L x Î x A): 918 x 629 x 255 mm
- Greutate produs: 13 kg
- Greutate produs (+ stativ): 16 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 19 kg
- Culoare carcasă: Negru
- Sistem de montare compatibil VESA: 200 x 300 mm

Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, Baterii pentru telecomandă, Cablu de alimentare, Suport rotativ pentru masă, Certificat de garanție
- Accesorii opționale: Configurare telecomandă RC2573GR, Suport de perete (încinabil) 22AV3200/10



Data apariției 2009-11-13

Versiune: 3.5.8

12 NC: 8670 000 42183
EAN: 87 12581 44258 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Pentru informații despre țările înscrise la DVB-T adresați-vă persoanei de contact de la Philips.