



Philips  
Professional LCD-TV met  
Pixel Plus HD

**32 inch**

LCD met geïntegreerde digitale  
tuner

**32HF5335D**



Een geavanceerd ontwerp met een uitstekende kwaliteit

## Digitale Philips Hospitality LCD-TV

Met deze moderne en energiezuinige HD ready Hospitality TV geniet u van de voordelen van digitale televisie en bent u volledig voorbereid op de toekomst. Uw gasten genieten van een warm welkom en een geweldige kijkervaring.

### **Geavanceerde hotelfuncties en toekomstbestendig**

- Welkomstbericht op het scherm
- Geïntegreerde DVB-T-tuner voor digitale TV en radio

### **Geweldige kijkervaring en aangenaam comfort**

- Pixel Plus HD voor meer details, diepte en helderheid
- Incredible Surround™ voor nog beter audioplezier
- Draaivoet met antidiefstalvoorziening

### **Optimaal rendement op uw investering**

- SmartLoader voor een snelle duplicatie
- Vergrendeling installatiemenu
- Geschikt voor VESA-montage

### **Duurzaam en veilig**

- Green-logo voor een laag energieverbruik
- Milieuvriendelijk ontwerp en vlamvertragende behuizing

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Kenmerken

### Welkomstbericht

Telkens wanneer de TV wordt ingeschakeld, wordt er een welkomstbericht weergegeven.

### Geïntegreerde DVB-T-tuner

Met de geïntegreerde DVB-T-tuner kunt u naast de bestaande analoge kanalen ook Digital Terrestrial TV-kanalen ontvangen. Ook kunnen uw gasten luisteren naar digitale radiostations met een hoge geluidskwaliteit, zonder dat u extra radioreceivers hoeft aan te schaffen.

### Pixel Plus HD

Pixel Plus HD is een beeldverwerkingstechnologie waarmee de kijker inhoud kan bekijken die levendig, natuurlijk en echt is. Het resultaat is een superscherp beeld met ongelooflijk veel details en diepte bij elke HD-bron.

### SmartLoader

U kunt in minder dan een minuut TV-instellingen en analoge programmeringsinstellingen van het ene naar het andere TV-toestel kopiëren. De functie zorgt voor uniformiteit tussen TV-toestellen

en vermindert de tijd en kosten die de installatie met zich meebrengt aanzienlijk.

### Vergrendeling installatiemenu

Hiermee wordt niet-geautoriseerde toegang tot installatie- en configuratie-instellingen voorkomen zodat maximaal gebruiksgemak voor de gast kan worden gegarandeerd en onnodige kosten voor het opnieuw programmeren kunnen worden voorkomen.

### VESA-montage

De VESA (Video Electronics Standards Association) heeft een industriestandaard opgesteld voor het ophangen van apparatuur aan muren en plafonds. Dit biedt een grote flexibiliteit in montagemogelijkheden en een enorme keus in montagesteunen.

### Green-logo

Philips kent het Green-logo toe aan de milieuvriendelijkste en veiligste producten. U kunt er dus zeker van zijn dat u de juiste, milieuvriendelijke keus maakt. De hardware van deze hotel-TV is gebaseerd op een TV-model voor consumenten, dat door externe auditoren is onderzocht. Ze kwamen tot de

conclusie dat deze TV ten minste 10% energiezuiniger is dan andere producten die in deze productcategorie te verkrijgen zijn. Een efficiënter energieverbruik is niet alleen beter voor het milieu, maar zorgt ook voor lagere gebruikskosten (zie [www.philips.com/sustainability](http://www.philips.com/sustainability)).

### Milieuvriendelijk ontwerp

Duurzaamheid is het kernwoord bij Philips. De TV's van het bedrijf worden ontworpen en geproduceerd volgens onze EcoDesign-principes, waarbij we ons richten op milieuvriendelijke producten. Om dit te bereiken, verwijderen we gevaarlijke stoffen en zorgen we voor een lager energieverbruik, een lager gewicht, een efficiëntere verpakking en een betere recycling. Daarnaast hebben Philips-TV's ook een speciale behuizing die is gemaakt van vlambestendig materiaal. Onafhankelijke testen door brandweerkorpsen hebben aangetoond dat TV's soms branden die zijn veroorzaakt door externe bronnen kunnen verergeren, maar een Philips-TV doet dat niet.

# Specificaties

## Beeld/scherm

- Schermdiameter: 32 inch / 81 cm
- Beeldformaat: 16:9, Breedbeeld
- Schermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Schermresolutie: 1366 x 768p
- Helderheid: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Contrastverhouding (normaal): 800:1
- Dynamisch schermcontrast: 4000:1
- Kijkhoek (h / v): 178 / 178 graad
- Responstijd (normaal): 8 ms
- Beeldverbetering: 3D-combifilter, 3:2/2:2 motion pull-down, Active Control, Contrast Plus, Dynamisch-contrastverbetering, Digital Noise Reduction, Onderdrukking van gekartelde lijnen, Progressive Scan, Color Transient Improvement, Luminance Transient Improver, Pixel Plus HD
- Schermverbetering: Scherm met anti-reflectiecoating

## Ondersteunde beeldschermresolutie

### Videoformaten

Resolutie	Herhalingsfrequentie
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh

### Computerformaten

Resolutie	Herhalingsfrequentie
640 x 480	60, 72, 75, 85 Hz
800 x 600	60, 72, 75, 85 Hz
1024 x 768	60, 70, 75, 85 Hz

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
- Aantal voorkeurzenders: 100
- Tunerbereik: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Tunerweergave: PLL
- Telesysteem: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Videoweergave: NTSC, PAL, SECAM
- DVB: DVB Terrestrial\*

## Geluid

- Geluidssysteem: NICAM Stereo, Stereo
- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 10 W
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Enhancement, Automatische volumeregelaar, Incredible Surround
- Equalizer: 7-bands

## Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 2

## Connectiviteit

- Aantal SCARTS: 2
- Ext. 1 SCART: Audio L/R, CVBS in/uit, RGB
- Ext. 2 SCART: Audio L/R, CVBS in/uit, S-Video in
- Ext. 3: Audio L/R in, CVBS in, S-Video in
- Ext. 4: Audio L/R in, YPbPr

- Ext. 5: HDMI
- Ext. 6: HDMI
- Andere aansluitingen: Common Interface, Hoofdtelefoon uit

## Gemak

- Comfort: Hotelgastfuncties, Kanaal voor inschakeling, Volumebeperking, Welkomstbericht
- Gemakkelijk te installeren: Automatische programmanamen, Automatische zenderinstelling, Automatisch tuningsysteem (ATS), Automatisch opslaan, Fijnafstemming, Programmanaam, Sorteren, TV-instellingen dupliceren, Toetsenbordvergrendeling, Beveiligde toegang tot het menu
- Gebruiksgemak: Automatische volumeregelaar (AVL), Zijbediening, Schakelen tussen digitaal en analoog
- Aanpassingen van beeldformaat: 4:3, Filmmodus 14:9, Filmmodus 16:9, Ondertitelzoom, Superzoom, Breedbeeld
- Teletekst: 1000 pagina's Hypertext
- Teleteksttalen: Cyrillisch, Oost-Europees, West-Europees
- Teletekstverbeteringen: Programma-informatieregel, 4 favoriete pagina's
- Afstandsbediening: antidiestafbeveiliging op batterijen, laag batterijniveau
- Type afstandsbediening: RC19335038/01 (RC2890)
- Andere handige opties: Kensington-slot, Om te zetten naar TV voor consumenten

## Vermogen

- Netspanning: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Energieverbruik: 140 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W
- Omgevingstemperatuur: 5 °C tot 40 °C

## Afmetingen

- Kleur van de behuizing: Zwarte behuizing met decoratieve voorzijde van High Gloss (zwart)
- Afmetingen van set (B x H x D): 805 x 546 x 115 mm
- Afmetingen apparaat (met standaard) (B x H x D): 805 x 609 x 210 mm
- Afmetingen van doos (B x H x D): 877 x 641 x 267 mm
- Gewicht: 15,5 kg
- Gewicht (incl. standaard): 17,5 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 20,5 kg
- Compatibel met VESA-wandmontagesysteem: 200 x 100 mm

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Garantiekaart, Netsnoer, Afstandsbediening, Batterijen voor afstandsbediening, Draaibare tafelfstandaard
- Optionele accessoires: SmartLoader 22AV1135

## Ecologische specificaties

- Veiligheid: Behuizing van vlamvertragend materiaal



Publicatiedatum  
2011-08-04

Versie: 6.0.11

12 NC: 8670 000 28849  
EAN: 87 12581 32867 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)