



Philips
TV LCD professionale

22" System

LCD con decoder integrato

22HFL5550D

Conquista i tuoi ospiti

TV digitale interattivo Philips per il settore alberghiero

Questo TV moderno ed ecologico è perfettamente pronto per l'interattività. Gli ospiti possono collegare i propri dispositivi, ascoltare la musica in bagno e impostare un messaggio di benvenuto personalizzato.

Predisposto per il sistema e a prova di futuro

- Unità SmartCard Xpress compatibile con i sistemi interattivi
- Aggiornamento remoto del software
- HD Ready con sintonizzatore DVB-T integrato

Differenzia l'esperienza dei tuoi ospiti

- Display con orologio integrato con sveglia e messaggio
- Connettore USB per una riproduzione multimediale facile e immediata
- L'ingresso PC consente di utilizzare il televisore come monitor del PC
- Compatibile con Philips Connectivity Panel per utilizzare i dispositivi ospite

Soluzione con il costo di possesso complessivo più basso

- Copia USB di tutte le impostazioni, per un'installazione veloce
- Connettore altoparlanti esterni

Sicurezza e sostenibilità

- SmartPower per il risparmio di energia
- Design ecologico e rivestimento ignifugo

PHILIPS
sense and simplicity

In evidenza

Unità SmartCard Xpress

L'unità SmartCard Xpress opzionale può essere montata sul retro del televisore e consente ai decoder e alle schede per applicazioni di altri rivenditori di instaurare un'interfaccia con il televisore per aggiungere nuove funzionalità. Il televisore può anche essere collegato a decoder esterni e ricevitori dei più comuni fornitori di sistemi interattivi, tramite le interfacce Serial Xpress Control (che supporta i protocolli UART e RS232) e SmartPlug Control.

Copia USB

Consente di copiare in modalità wireless tutte le impostazioni di programmazione e dei canali da un televisore ad altri televisori in meno di un minuto. Questa funzione assicura uniformità tra i televisori e riduce significativamente i tempi di installazione e i costi.

Display con orologio integrato

Il display con orologio integrato, che è anche dotato di sveglia, elimina il bisogno e i costi legati all'acquisto di una sveglia aggiuntiva con cavi e collegamenti all'interno della stanza. La sincronizzazione automatica dell'ora tramite teletext e il salvataggio delle impostazioni di allarme in caso di piccoli black out permettono di migliorare ulteriormente il comfort degli ospiti.

Riproduzione USB multimediale

Il televisore Philips consente agli ospiti di collegare un chiave USB stick per un facile collegamento e ascolto istantaneo di contenuti multimediali. I formati che possono essere riprodotti sono file MP3, file per presentazioni (.alb) e immagini fisse JPEG.

Ingresso PC

Tramite l'ingresso PC, è possibile connettere il televisore a un computer e utilizzarlo come monitor del PC.

Connettore altoparlanti esterni

Connettore audio amplificato per una facile installazione degli altoparlanti esterni, ad esempio nelle stanze da bagno, al fine di evitare ulteriori investimenti in apparecchiature esterne.

Compatibile con Connectivity Panel

Questo TV si integra perfettamente con i Connectivity Panel di Philips. L'ospite può collegare e utilizzare i contenuti multimediali provenienti da PC, lettore MP3, lettore DVD, videocamera e tanti altri dispositivi. Grazie all'autorilevamento, il Connectivity Panel e il TV passano automaticamente a visualizzare il contenuto proveniente dal dispositivo dell'ospite.

SmartPower

L'intensità della retroilluminazione può essere regolata e preimpostata dal sistema che è in grado di ridurre il consumo energetico del 50% e assicurare un notevole risparmio sui costi di elettricità.

Design ecologico

La sostenibilità è parte integrante della filosofia di Philips. I televisori Philips sono progettati e prodotti secondo i nostri principi di EcoDesign mirati a ridurre l'impatto ambientale globale, attraverso minori consumi energetici, eliminazione delle sostanze pericolose, pesi ridotti, confezioni più funzionali e più riciclabili. I televisori Philips sono inoltre dotati di uno speciale rivestimento ignifugo. Test indipendenti condotti da esperti dei servizi antincendio hanno dimostrato che, mentre i televisori possono a volte aggravare un incendio causato da fonti esterne, ciò non accade con i televisori Philips.



Specifiche

Immagine/Display

- Dim. diagonale schermo: 22 pollici / 56 cm
- Formato: Widescreen
- Tipo di display: TFT LCD WXGA Active Matrix
- Risoluzione del pannello: 1680 x 1050p
- Luminosità: 300 cd/m²
- Fattore di contrasto (tipico): 1000:1
- Contrasto schermo: 30000:1
- Tempo di risposta (tipico): 5 msec
- Angolo visuale (o / v): 170 / 160 grado
- Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso
- Miglioramento dell'immagine: Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, Active Control, Black Stretch, Blue Stretch, Colore migliorato, Color Transient Improvement, Riduzione digitale del rumore, LTI (Luminance Transient Improver), Deinterlacc. + funzione adatt. mov., Scansione progressiva, Autocorrezione del colore della pelle, Dynamic contrast enhancement, Espansione bianco, Green stretch, Pixel Plus HD

Risoluzione display supportata

Formati video

Risoluzione	Velocità di aggiornamento
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz

576p 50 Hz

1080i	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz

Formati per computer

Risoluzione	Velocità di aggiornamento
640 x 480	60Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Numero canali preimpostati: 250
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- Display sintonizzatore: PLL
- sistema TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Riproduzione video: PAL, SECAM, NTSC
- DVB: DVB terrestre *

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 5 W
- Sistema audio: Mono, Stereo, Nicam Stereo, BBE, Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Incredible Surround, Smart Sound
- Equalizzatore: 5 bande

Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

Connettività

- Numero di SCART: 2
- EXT 1 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, RGB

- EXT 2 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS
- Ext 3: Ingresso audio L/R, YPbPr
- Ext 4: HDMI v1.3
- Ext 5: HDMI v1.3
- Ext 6: HDMI v1.3
- Collegamenti frontali / laterali: Ingresso audio L/R, Ingresso CVBS, Ingresso S-video, USB 2.0, HDMI v1.3
- Altri collegamenti: Uscita audio analogica sinistra/destra, Uscita S/PDIF (coassiale), Uscita cuffia, Ingresso PC VGA, Interfaccia standard
- Connettività migliorata: Interfaccia Xpress seriale, Interfaccia SmartPlug Xpress, Connettore RJ12, Connettore RJ45, SmartCard Xpress inclusa, Loop through fast Infrared, HM-Link, Connettore altoparlanti esterni, Accensione tramite scart, USB 2.0

Funzioni utili

- Facilità di installazione: Modalità avanzata Hotel, Sintonia fine, Sintonia digitale PLL, Nome del programma, Copia delle impostazioni TV tramite USB, Blocco del Menu installazione, Accesso al menu sicurezza, Blocco della tastiera
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), 1 elenco canali analogico/digitale, Smart Picture, Smart Sound
- naturale: Funzioni per hotel, Accensione automatica, Messaggio di benvenuto, Indicatore messaggi, Canale di accensione, Limitazione del volume, Avvio rapido
- Funzioni interattive per hotel: Compatibile con Connectivity Panel
- Modalità carcere: Televideo e MHEG disattivati
- Orologio: Display LCD orologio integrato, Spegnimento automatico, Orologio sveglia
- Orologio migliorato: Tempo sincronizzazione con TXT/DVB
- Televideo: 1000 pagine Smart Text
- Lingue televideo: Europa occidentale, Europa orientale, Cirillico
- Guida elettronica ai programmi: EPG corrente + successiva
- Regolazioni formato schermo: 4:3, Schermo intero, Espansione filmato 14:9, Espansione filmato 16:9, Widescreen, Zoom sottotitoli, Super Zoom, Auto Format
- Firmware aggiornabile: Software completo per l'aggiornamento locale del televisore, Software per l'aggiornamento remoto del televisore dell'albergo, Firmware aggiornabile tramite USB
- Altra convenienza: blocco Kensington

Salute

- attivo: Telecomando multiplo
- Funzioni utili: Uscita cuffia, Disattivazione indipendente audio altoparlante principale
- Sicurezza: Doppio isolamento, Classe II

Applicazioni multimediali

- Collegamenti multimediali: USB
- Formati di riproduzione: MP3, Fermo immagine JPEG, File Slideshow (.alb)

Specifiche ecologiche

- Sicurezza: Rivestimento ignifugo
- SmartPower

Alimentazione

- Tensione di rete: 220-240V, 50/60Hz
- Consumo energetico: 55 W
- Consumo in standby passivo: 1,2 W
- Consumo energetico in stand-by: < 2 W (con orologio)
- Consumo in standby attivo: 20 W
- Temperatura ambiente: Da 5 a 35 °C

Dimensioni

- Dimensioni set (L x A x P): 534 x 397 x 92 mm
- Dimensioni apparecchio con supporto (L x A x P): 534 x 442 x 181 mm
- Dimensioni confezione (L x A x P): 580 x 510 x 137 mm
- Peso del prodotto: 6 Kg
- Peso prodotto (+ supporto): 6,5 Kg
- Peso incluso imballaggio: 7,77 Kg
- Cabinet a colori: Nera
- Compatibile con montaggio a parete VESA: 100 x 100 mm

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo alimentazione, Piedistallo da tavolo girevole, Foglio di garanzia
- Accessori opzionali: Configurazione telecomando RC2573GR, Telecomando ospite 22AV1105, Montaggio a parete (inclinazione) 22AV3100/10, XP Box per Smart Card SBB103U/10, Alimentazione XP Box SBP103A



Data di rilascio
2009-03-24

Versione: 3.2.12

12 NC: 8670 000 41577
EAN: 87 12581 43716 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

** Per informazioni sui paesi che supportano il sistema DVB-T contattare il proprio agente Philips.