

PHILIPS

Elektrisch scheerapparaat met SkinIQ, nat en droog

Shaver S9000 Prestige

Op huidniveau

NanoTech Dual Precision-mesjes

Hydro SkinGlide-coating

UltraFlex-ophangingssysteem



SP9885/35



Ultieme gladheid, ongekend comfortabel

Onze dichtste scheerbeurt, zelfs op een baard van 7 dagen

Ervaar het beste scheerapparaat van Philips voor een ultiem gladde en comfortabele scheerbeurt. De zelfslippende mesjes en de verbeterde Power Adapt-sensor, die de haardichtheid 500x per seconde leest en de snelheid van het scheren hierop aanpast, zorgen voor een efficiënte en makkelijke scheerbeurt. Bovendien vermindert de beschermende SkinGlide-coating op de scheerkop huidirritatie, voor een comfortabel en glad resultaat.

SkinIQ-technologie

- Glijdt 50% soepeler*** dankzij Hydro SkinGlide-coating
- Ultieme snelheid en efficiëntie met de digitale motor met snelle rotatie

Premium ervaring

- Grondige reiniging in slechts 1 minuut met Quick Cleaning Pod
- Handig op te laden met draadloze Qi-pad
- Gemaakt om lang mee te gaan: Levensduur motor en batterijen van 7 jaar
- Kies voor handig droog of verfrissend nat scheren
- U kunt uw scheerbeurt naar uw voorkeur aanpassen met de persoonlijke comfortinstellingen
- Digitaal display met intuïtieve pictogrammen voor gebruiksgemak
- Opzetbare baardstyler met 5 lengtestanden
- Gemaakt met aandacht voor u en de planeet
- Opklikbare neustrimmer voor neus- en oorhaar
- 60 minuten draadloos scheren na volledig opladen

Ultiem glad scheren met ons elektrisch scheerapparaat

Kenmerken

Lift & Cut-systeem



Onze gepatenteerde, unieke Lift & Cut roterende scheersysteem tilt het haar voorzichtig uit de wortel voordat het precies op huidniveau wordt afgeknipt (tot 0,00 mm van de huid) zonder dat de mesjes je huid zelfs maar aanraken.

NanoTech Dual Precision-mesjes



De roterende scheerapparaten van Philips zijn speciaal ontworpen om zich aan te passen aan uw natuurlijke haargroei en scheren alle haartjes, in welke richting ze ook groeien, dankzij de 360 graden roterende mesjes. Met tot 165.000 scheerbewegingen per minuut scheren de NanoTech Dual Precision-mesjes tot wel 25% meer haar per beweging**.

UltraFlex-ophangingsysteem



Het UltraFlex-ophangingsysteem met volledig flexibele scheerhoofden volgen de contouren van uw gezicht en pakken ook moeilijke haren mee voor een uitzonderlijk glad en comfortabel scheerresultaat.

Hydro SkinGlide-coating



Onze beste beschermende coating zit tussen de scheerhoofden en uw huid. Gemaakt van maximaal 500.000 Microtech-kralen met hydrofiele eigenschappen per vierkante centimeter, waardoor het apparaat 50%*** soepeler over de huid glijdt voor maximaal huidcomfort.

Levensduur motor en batterijen: 7 jaar



Onze scheermotor en batterij zijn ontworpen voor duurzaamheid met 7 jaar levensduur van de motor & batterij, met langdurige kracht voor een krachtige scheerbeurt. Onze zelfslijpende mesjes blijven 2 jaar als nieuw.

Power Adapt-sensor



Het elektrische scheerapparaat heeft een intelligente gezichtshaarsensor die de hardichtheid 500 keer per seconde meet. De technologie past het scheervermogen automatisch aan voor moeiteloos en zacht scheren

Digitale motor met snelle rotatie



Supersnelle rotaties voor maximale efficiëntie. Onze meest geavanceerde digitale motor met snelle rotatie zorgt voor een nauwkeurig scheerresultaat, ongeacht de gezichtscontouren of de hardichtheid.

Persoonlijke comfortinstellingen



Stel de snelheid van uw scheerapparaat in op laag, gemiddeld of hoog met de persoonlijke comfortinstellingen. Pas uw scheerroutine aan uw eigen huid en voorkeuren aan.

Draadloze Quick Clean Pod



Met de krachtige schoonmaakpod reinigt u uw scheerapparaat grondig in slechts 1 minuut, zodat het langer optimaal blijft presteren. De pod is 10x effectiever dan reiniging met water****. Het is de kleinste schoonmaakpod ter wereld, zodat u het apparaat eenvoudig kunt opbergen en overal kunt gebruiken.

Specificaties

Accessoires

SmartClick: Baardstyler, Neustrimmer

Etui: Luxe etui

Quick Clean Pod: Ja, 1 cassette meegeleverd

Vermogen

Opladen: Qi-oplaadpad, Volledig opladen in 3 uur, Snel opladen in 18 min.

Gebruikstijd: 60 minuten

Batterijtype: Li-ion

Ontwerp

Kleur: Helder chroom

Afwerking: Tijdloze elegantie

Handvat: Ergonomische grip en gebruik

Service

Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar vervangen met SH91

2 jaar garantie

Scheerresultaten

Contourvolgend: UltraFlex-ophangingsysteem

Scheersysteem: NanoTech Dual Precision-mesjes, Hydro SkinGlide-coating

SkinIQ-technologie: Digitale motor met snelle rotatie, Power Adapt-sensor, Persoonlijke comfortinstellingen

Gebruiksgemak

Reiniging: Draadloze Quick Clean Pod, Open met één druk op de knop, Volledig wasbaar

Nat & droog: Nat en droog te gebruiken

Display: Batterijniveau-indicator in %

Prestaties

Levensduur motor en batterij: 7 jaar

