

Philips
Televizor LCD profesional

32"
LCD
digital integrat

32HF5335D



Design avansat și valoare excepțională

Televizor LCD digital Philips pentru industria hotelieră

Cu acest televizor compatibil HD, modern și economic, destinat industriei hoteliere, vă veți bucura de avantajele televiziunii digitale și veți fi pe deplin pregătiți pentru viitor. Oaspeții dvs. vor beneficia de o primire călduroasă și de o vizionare excelentă.

Cel mai scăzut cost total de proprietate

- SmartLoader wireless pentru clonare rapidă
- Blocarea meniului de instalare
- Compatibil montare VESA

Viabil și sigur

- Logoul Verde pentru consum redus de energie
- Design ecologic și carcasă ignifugă

Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare

- Mesaj de întâmpinare pe ecran
- Tuner DVB-T integrat pentru televiziune și radio digitale

Experiență de vizionare excelentă și confort maxim

- Incredible Surround™ pentru o experiență audio de excepție
- Stativ pivotant cu dispozitiv antifurt
- Tehnologie Pixel Plus HD pentru detalii mai fine, profunzime și claritate

PHILIPS

Repere

Mesaj de întâmpinare

Un mesaj de întâmpinare este afișat de fiecare dată când este pornit televizorul.

Tuner DVB-T integrat

Pe lângă canalele analogice existente, tunerul DVB-T integrat vă permite să recepționați canale TV digitale terestre. De asemenea, le permite oaspeților să asculte posturi de radio digitale la calitate deosebită fără să mai investiți în receptoare radio.

Pixel Plus HD



Pixel Plus HD este o tehnologie de procesare a imaginii care permite vizionarea de imagini intense, naturale și realiste. Rezultatele sunt imagini extraordinar de naturale, cu detalii și adâncime incredibile, din orice sursă HD.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ este o tehnologie de procesare audio care extinde distanța virtuală dintre cele două boxe și creează o experiență mai captivantă. Incredible Surround™ le permite oaspeților să se bucure de un sunet

surround total cu o adâncime și o amplitudine mai mari, fără a utiliza alte boxe.

Stativ pivotant

Acest televizor LCD este însoțit de un stativ pivotant care le permite oaspeților să regleze televizorul astfel încât să poată urmări acțiunea din orice colț al camerei. Ca măsură suplimentară de protecție împotriva furtului, stativul poate fi fixat de o masă sau de un alt corp de mobilier.

SmartLoader

Asigură capacitatea de a copia setările și canalele analogice programate de la un televizor la altele în mai puțin de un minut. Funcția asigură uniformitatea între televizoare și reduce semnificativ timpul și costurile de instalare.

Blocarea meniului de instalare

Previne accesul neautorizat la setările de instalare și configurare, pentru a asigura un confort maxim oaspeților și pentru a evita costurile de reprogramare necesare.

Montare VESA

Un standard industrial universal pentru echipamente cu montare pe perete/plafon emis de Video Electronics Standards Association. Acesta oferă o flexibilitate sporită pentru posibilitățile de montare și o gamă vastă de dispozitive de montare pe perete.

Logoul Verde

Philips atribuie logoul Verde celor mai ecologice și sigure produse ale sale, pentru se asigura că faceți alegerea potrivită din punct de vedere ecologic. Componenta hardware a acestui televizor pentru industria hotelieră se bazează pe un televizor obișnuit, care a fost certificat de auditori externi ca fiind (mai mult decât) cu cel puțin 10% mai eficient energetic decât alte produse de pe piață din categoria sa. Eficiența energetică mai bună nu reduce doar impactul asupra mediului, ci diminuează și costurile de utilizare (vezi www.philips.com/sustainability)

Design ecologic

Viabilitatea este parte integrantă din concepția Philips asupra activităților sale. Televizoarele Philips sunt proiectate și produse conform principiilor noastre de Design Ecologic orientate către minimizarea impactului general asupra mediului, prin diminuarea consumului de energie, îndepărtarea substanțelor periculoase, micșorarea greutateii, ambalarea mai eficientă și gradul sporit de reciclare. De asemenea, televizoarele Philips au o carcasă specială, confecționată dintr-un material ignifug. Testele independente realizate de pompieri au arătat că, în timp ce televizoarele pot intensifica uneori incendiile provocate de surse externe, televizoarele Philips nu contribuie la propagarea acestora.

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9, Ecran lat
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 32 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 81 cm
- Rezoluție panou: 1366 x 768p
- Luminozitate: 500 cd/m²
- Raport de contrast (nominal): 800:1
- Îmbunătățiri ale imaginii: Filtru 3D de tip pieptene, Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Control activ, Contrast Plus, Îmbunătățire dinamică a contrastului, Digital Noise Reduction, Eliminare linii distorsionate, Scanare progresivă, Caracteristici sup. tranziție culori, Luminance Transient Improver, Pixel Plus HD
- Tip ecran: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Contrast dinamic al ecranului: 4000:1
- Timp de răspuns (nominal): 8 ms
- Unghi de vizionare (orizontal): 178 grad
- Unghi de vizionare (vertical): 178 grad
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex

Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz
- Formate video: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- TV digital: DVB terestru *
- Număr de canale presetate: 100
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- Afișare tuner: PLL

Confort

- Ușor de instalat: Denumire automată a programelor, Instalare automată a canalelor (ACI), Sistem de reglare automată (ATS), Memorare automată, Reglare fină, Nume program, Sortare, Clonarea setărilor televizorului, Blocarea tastaturii, Acces la meniul de securitate
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, Control lateral, Comutare ușoară Digital/Analogic
- Confort: Caracteristici Hotel Guest, Canal de pornire, Limitarea volumului, Mesaj de întâmpinare
- Ajustări format ecran: 4:3, Extindere film 14:9, Extindere film 16:9, Zoom subtitrare, Super zoom, Ecran lat
- Telecomandă: protecție antifurt pentru baterie, detectare a descărcării bateriei
- Tip telecomandă: RC19335038/01 (RC2890)
- Teletext: Hipertext - 1000 pagini
- Alte avantaje: Blocare Kensington, Poate fi folosit

ca televizor obișnuit

- Caracteristici superioare teletext: Linie de informații program, 4 pagini favorite
- Limbi teletext: Chirilic, Europa de est, Europa de vest

Sunet

- Egalizator: 7 benzi
- Putere de ieșire (RMS): 2 x 10 W
- Sistem audio: Nicam Stereo, Stereo
- Îmbunătățirea sunetului: Dynamic Bass Enhancement, Egalizator automat pentru volum, Incredible Surround

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

Conectivitate

- Număr de mufe SCART: 2
- Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, RGB
- Ext 2 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, Intrare S-video
- Alte conexiuni: Interfață comună, Ieșire căști
- Ext 3: Intrare audio S/D, Intrare CVBS, Intrare S-video
- Ext 4: Intrare audio S/D, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatură ambient: 5° C - 40° C
- Consum de energie: 140 W
- Consum în standby: < 1 W

Specificații pentru protecția mediului

- Siguranță: Carcasă ignifugă

Accesorii

- Accesorii incluse: Certificat de garanție, Cablu de alimentare, Telecomandă, Baterii pentru telecomandă, Suport rotativ pentru masă
- Accesorii opționale: SmartLoader 22AV1135

Dimensiuni

- Lățime aparat: 805 mm
- Înălțime aparat: 546 mm
- Adâncime aparat: 115 mm
- Greutate produs: 15.5 kg
- Lățime aparat (cu suport): 805 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 609 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 210 mm
- Greutate produs (+ suport): 17.5 kg
- Lățime cutie: 877 mm
- Înălțime cutie: 641 mm
- Adâncime cutie: 267 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 20,5 kg
- Compatibil cu suport de perete: 200 x 100 mm



Data apariției 2024-03-19

Versiune: 6.0.11

EAN: 87 12581 32867 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com