



Philips
정수 필터 피처

정밀 여과

GAC + 이온교환수지
여과된 물을 담은 1.5L 물탱크

AWP2900

보다 쉬운 정수

정밀 여과 시스템으로 납과 염소 제거

여러 단계의 정밀 여과 시스템으로 이 정수 필터 피처는 VOC, 제초제를 감소시키며, 최대 99%의 염소와 납을 제거하여 건강하고 맛 좋은 식수를 제공합니다. 또한 물의 경도를 낮춰줍니다.

더욱 청결한 물

- 납, 살충제, VOC 및 염소를 효과적으로 제거

보다 쉽게

- 방진 뚜껑으로 물을 신선하고 깨끗하게 유지합니다.
- 소지 및 운반이 편리한 인체공학적 핸들
- 사용 후 일체형 필터를 간편하게 버림

PHILIPS

사양

필터 성능

- 박테리아 제거 : 해당 없음
- 염소 제거 : 가능, 최대 99%*
- 용해성 납 감소율 : 가능, 최대 99%*
- 물 경도 감소

필터 사양

- 메인 필터 매체 : 입상활성탄 /GAC, 이온교환수지
- 필터 용량 : 200L

투입 수질

- 투입 수온 : 5-38 ° C
- 투입 수압 : (대기) 0-1 바
- 투입 수질 : 수돗물

일반 사양

- 교체용 필터 카트리지가 : AWP200/AWP201
- 물 흐름 속도 : 분당 0.25L

원산지 국가

- 필터 : 중국
- 피처 : 중국

주요 제품

일체형 교체 필터

일체형 필터의 수명이 다 되면 간편하게 버릴 수 있습니다. 일체형 설계로 이차 오염을 방지합니다.

방진 뚜껑

방진 뚜껑은 물 배출구로 먼지가 유입되는 것을 방지하여 물을 신선하고 깨끗하게 유지합니다.

인체공학적 핸들

인체공학적 설계로 제작된 핸들은 잡기에 편리하여 피처를 운반하기 쉽습니다.

4 중 정밀 여과

부적포, 입상활성탄, 수지 및 추가 부적포층으로 구성된 4 중 필터 시스템이 살충제 성분, 화학 물질, 미세 플라스틱을 효과적으로 걸러주며 납과 염소를 99%* 까지 제거하여 건강하고 맛있는 식수를 제공합니다. 또한 물의 경도도 낮춰줍니다.



발행 일자 2023-11-01

버전 : 4.4.1

EAN: 48 97099 30002 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com

** 실험실 환경에서 국제 인증 시험 기관인 BV의 테스트 결과를 바탕으로 합니다. 필터 수명 종료 시에도 용해성 납 감소율은 88%에 달합니다.