

Philips
professzionális,
síkképernyős TV

23"
LCD
HD Ready

23HF5473



Optional set-up
remote

Síkképernyős televízió rendszer-előkészítéssel

Crystal Clear III funkcióval

A beépített ébresztőórás LCD TV élénk színekben ragyogó, borotvaéles képet kínál. Opcionális SmartCard XPress egységgel felkészíthető interaktív szolgáltatásokra és a szórakoztatásra a szobában.

Lélegzetelállító természeti képek

- HD Ready a HDTV jelek legjobb minőségű megjelenítése érdekében
- Crystal Clear III a kiváló minőségű, természetes képekért

Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás

- Bekapcsoláskor megjelenő csatorna
- Biztonságos menü hozzáférés
- Előlap vezérlőelemeinek zárolása
- Hangerő-korlátozás
- Üdvözlő üzenet a képernyőn
- Beépített órajelző ébresztővel és üzenetkijelzővel
- Beépített FM rádió
- Távirányító elemei kimerülésének érzékelése
- Külső hangszóró csatlakozó
- Vezeték nélküli SmartLoader a gyors másoláshoz

PHILIPS

Fénypontok

Beépített órajelző

A beépített órajelző, amely egyben ébresztőóra is, feleslegessé teszi más órák használatát a helyiségben kábelekkel és csatlakozókkal. A pontos idő szinkronizálása automatikusan, a teletexten keresztül történik, a kijelzés fényereje és az ébresztés hangereje beállítható, a vendégek kényelmét szolgálva.

Vezeték nélküli SmartLoader

Ezzel a funkcióval az összes beprogramozott beállítás egyszerűen és vezeték nélkül átmásolható egy másik TV-re kevesebb, mint egy perc alatt. Így a TV-k egyformán lesznek beállítva, és jelentősen csökken a telepítési idő, valamint a költségek.

Üdvözlő üzenet

A TV-készülék bekapcsolásakor a képernyőn üdvözlő üzenet jelenik meg.

Hangerő-korlátozás

Ez a funkció előre meghatározza azt a hangerőtartományt, amelyben a TV működhet, azaz nem lehet túlságosan felhangosítani, így nem zavarja a szomszédokat.

Előlap vezérlőelemeinek zárolása

Megakadályozza a TV-funkciók illetéktelen elérését

Bekapcsoláskor megjelenő csatorna

Kiváló házon belüli hirdetési és információs csatornák számára, mivel lehetővé teszi előre meghatározott csatorna megjelenítését, miközben a televízió be van kapcsolva.

Biztonságos menü hozzáférés

A telepítési és konfigurációs beállítások elérése speciális kódhoz vagy fő távirányítóhoz köthető.

Beépített FM rádió

A beépített FM rádióval a vendégek még jobban érezhetik magukat, és nem kell rádióvevőt vásárolniuk.

Akkumulátor töltésszint érzékelés

Ez a funkció jelzi, ha ki kell cserélni a távirányító akkumulátorait, így megelőzhetők a vendégek bejelentései, és a felesleges akkumulátorcsere.

Külső hangszóró csatlakozó

Erősített audiocsatlakozó külső, (például fürdőszobai) hangszórók csatlakoztatásához, így nincs szükség külső berendezés megvásárlására

SmartCard Xpress egység

Az opcionális SmartCard Xpress™ egység a tévékészülék hátlapjára szerelhető fel, és segítségével külső dekóderek és alkalmazáskártyák illeszthetők a televízióba, kiegészítve annak funkcióit. A TV (az UART és RS232 protokollokat támogató) Serial Xpress™ vezérlővel és a SmartPlug Control csatolóval külső dekóderekhez és minden nagyobb interaktív szolgáltató beltéri egységeihez csatlakoztatható.

Beép. kieg. tápegység

A beépített kiegészítő tápegység miatt nincs szükség külön áramforrásra az interaktív rendszerhez. Önálló használat esetén a kiegészítő tápegység az energiatakarékosság érdekében kikapcsolható.

Frissíthető szoftver

A frissíthető szoftver szerkezetének köszönhetően a televízió időálló, és kompatibilis marad az új technológiákkal és fejlesztésekkel, így biztos befektetést jelent.

Crystal Clear III

A Crystal Clear III a bővítések egész sorát nyújtja: 2D fésűs szűrő, dinamikus kontraszt, Blue stretch és Green enhancement, hogy mindig a lehető legtermészetesebb képeket kaphassa.

HD Ready



Élvezze a High Definition képek kivételes minőségét, és várja felkészülten a HDTV beltéri egység vagy Blu-ray Disc HD forrásokat. A HD Ready védett márkajegy, amely a progresszív pásztázást is meghaladó képminőséget jelöli. Megfelel az EICTA által felállított szigorú szabványoknak, és olyan HD képernyőt jelent, amely megjeleníti a High Definition jel felbontásának és képminőségének előnyeit. Univerzális csatlakozási lehetőségekkel rendelkezik analóg YPbPr, és tömörítetlen, HDCP támogatású DVI vagy HDMI digitális csatlakoztatáshoz. 720p és 1080i jelek megjelenítésére alkalmas 50 és 60 Hz képfrekvencia mellett.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfóratum: 16:9, Széles képernyő
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 23 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 58 cm
- Panel felbontása: 1366 x 768p
- Fényerő: 500 cd/m²
- Képjávitás: Progresszív pásztázás, 2D színélesítés, Élességállítás, Active Control, Crystal Clear III, Szinkiemelés
- Kontrasztarány (tipikus): 450:1
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Válaszidő (tipikus): 16 ms
- Megtekintési szögtartomány (vízszintes): 140 fok
- Megtekintési szögtartomány (függőleges): 125 fok
- Képernyő minőségének javítása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 1280 x 768, 60 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Video formátumok: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF, FM
- TV-rendszer: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Programozható csatornák száma: 125
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
- Hangolóegység kijelzője: PLL

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Programnév, Vezeték nélküli Smart Loading, Fejlett hotel üzemmód
- Egyszerű használat: Smart Picture, Smart Sound, FM rádió, Oldalsó kezelőszervek
- Óra: Elalváskapcsoló, Ébresztőóra, Beépített LCD órajelző
- Fejlesztett órafunkciók: Szinkron idő PDC/TXT útján
- Kényelem: Szállodavendég funkciók
- Képernyőformátum beállítás: automatikus formátum, 7 széles képernyős üzemmód
- Távvezérlő: TV
- Távvezérlő típusa: RC2886

- Teletext: 10 oldalas Smart Text
- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, francia, német
- VESA tartó: 100 x 100 mm
- Fejlesztett Teletext: gyorstext

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 5 W
- Hangrendszer: Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

Csatlakoztathatóság

- Csatlakoztathatóság javítása: RJ12 csatlakozó, RJ45 csatlakozó, Külső hangszóró csatlakozó, HM-csatlakozás, Kiegészítő tápegység (12 V / 1 W), SmartCard Xpress egységhez felkészített
- Scart csatlakozók száma: 1
- Elülső / oldalsó csatlakozók: S-video be, Audió L/R bemenet, CVBS be, Fejhallgató-kimenet
- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, DVI-I, PC audio be

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 90-240 V AC
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Energiafogyasztás: 92 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Asztali állvány, Hálózati tápkábel, Távvezérlő, Felhasználói kézikönyv
- Opcionális tartozékok: Vezeték nélküli SmartLoader 22AV1120, Az RC2573GR távvezérlő beállítása

Méretek

- Készülék szélessége: 716 mm
- Készülék magassága: 375 mm
- Készülék mélysége: 98 mm
- Doboz szélessége: 780 mm
- Doboz magassága: 551 mm
- Doboz mélysége: 210 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 11,3 kg
- Szélesség (talppal): 716 mm
- Magasság (talppal): 420 mm
- Mélység (talppal): 195 mm
- Készülék tömege: 8,8 kg



Kiadás dátuma
2024-04-04

Verzió: 5.0.6

EAN: 87 10895 89900 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com