

Philips
電子潔淨廁板

即時加熱
遙控器
IonShield 技術

AIB2211



用水清潔的效果是紙張無法實現的

具備 IonShield 技術

配備瞬間加熱系統，此智能潔淨廁板按需求持續提供潔淨溫水作清潔之用。IonShield 技術去除高達 99.9% 的細菌，讓座廁時刻安全衛生。

配備瞬間加熱系統，可持續提供溫水

- 按需求持續提供溫水作清潔之用

極緻舒適

- 後、前、兒童、移動模式和五個噴嘴位置
- 五級可調坐墊溫度，水溫 / 水壓
- 可調溫度的暖風風乾系統

確保潔淨

- 每次使用前後自動清潔噴嘴
- 前層濾網，去除水中雜質
- 坐墊和噴嘴具有抗菌保護
- IonShield 技術可減少高達 99.9%* 的細菌

設計容易使用

- 一個按鈕自動完成清潔程序
- 在黑暗中亦可輕易找到座廁位置

PHILIPS

規格

一般規格

- 加熱類型：即時加熱
- 潔淨廁板淨重量：4.6 kg
- 潔淨廁板總重量：6.2 kg
- 潔淨廁板產品尺寸：515(L)*392(W)*128(H) mm
- 潔淨廁板包裝尺寸：600(L)*510(W)*200(H) mm

主要參數

- 顏色：白色
- 標準功率：880W W
- 電壓及頻率：220V/50Hz

- 防水級別：IPX4
- 環境溫度：攝氏 0-40 度 ° C
- 入水溫度：攝氏 3-35 度 ° C
- 入水壓力：0.07-0.75Mpa

原產地

- 電子潔淨廁板：中國

服務

- 保養期：2 年

產品特點

IonShield 技術

IonShield 技術可有效減少廁板坐墊、噴嘴以及座廁周圍和內部高達 99.9% 的細菌，讓坐在座廁上的每一秒都衛生安全。在除臭效果上也有突出表現。

持續提供溫水

這款智能潔淨廁板採用即時加熱技術，可按需提供持續的溫水。無水箱系統可防止細菌滋生，確保清潔衛生。

多種清洗模式

空氣清洗將氣泡插入水流中，以實現更柔軟、更舒適的清洗體驗。後排提供更廣泛區域的徹底清潔，而前排則為女性提供溫和的清洗而設計。兒童模式降低水溫、水壓和坐墊溫度，保護孩子敏感的皮膚，而移動模式是透過水竿前後移動來提升清潔效果。最後是五級可調噴嘴位置，提供不同的角度，以實現卓越的清潔效能。

4 種溫度

暖風風乾系統可調節溫度設定，滿足不同需求，提升清潔體驗。

可編程的清洗設定

5 種坐墊溫度設定、5 種水溫和 5 種水壓設定，使家庭中的每個人都可以自訂他們的清潔程序，以獲得最佳的舒適感。

濾水的前層濾網

前層濾網能有效去除水中的泥沙、鐵鏽等雜質。防凍防爆結構，使用更方便。

自動清潔程式

不論您想使用複雜的多種潔淨廁板功能，還是您只想有一個簡單的例行程序，自動清洗過程會運行整個程序，並會自動運行後部、移動和暖風風乾程序。

抗菌坐墊和噴嘴

坐墊、蓋板和噴嘴均採用抗菌材料，抑制細菌滋生。

自動清洗噴嘴

為確保清潔，噴嘴每次使用前後都會自動清潔 2 秒。噴嘴易於拆卸以進行清潔。

夜間 LED

LED 燈照亮座廁，作為夜燈之用。



出版日期 2023-02-27

版本：1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 99.9% 消毒率經廣州市微生物研究所測試，報告編號 JD20210040。