

Philips  
RO 飲水機

無需安裝  
5合1 RO 過濾  
即時加熱  
觸控寬螢幕

ADD6915DG



## 比煮沸更好

不僅有 RO 過濾，且使用極為方便

配備即時加熱技術，這款 RO 飲水機可在瞬間提供各種不同溫度的飲用水。創新的 AquaShield 多合一 RO 過濾能去除 110 種可能存在於自來水中的有害物質

\*。

### 細心且方便實用的設計

- 旋轉式底座，使用方便
- 即插即用，無需安裝
- 長效過濾，可達 12 個月 \*\*\*

### 保證水質潔淨

- RO 過濾能去除 110 種有害物質 \*
- UV-LED 去除 99.9% 細菌 \*\*

### 輕鬆享用熱水

- 3 秒內按需提供新鮮熱水
- 7 種預設水溫，配合您不同需要
- 5 種預設出水量，配合您不同需要
- 觸控寬螢幕，方便操控

### 有助環保

- 每年節省 4,000 個即棄塑膠瓶 \*\*\*\*
- 無需重新煮滾；耗能更低

PHILIPS

# 規格

## 過濾效果

- 濾網型號：ADD550
- 去除氯氣：高達 99.9%
- 降低水質硬度：高達 99%
- 過濾水平：5 重過濾
- 消除細菌：高達 99.999%
- 減少殺蟲劑：高達 99.9%
- 精密濾芯：RO：0.0001  $\mu\text{m}$
- 減少鉛：高達 99.9%
- 消除病毒：高達 99.999%
- RO 膜產地：韓國
- 建議濾芯使用壽命：12 個月 \*\*\*
- 減少 PFOA：高達 99.9%
- 減少 PFOS：高達 99.9%

## 加熱效能

- 加熱功率：2200 瓦
- 加熱方法：即時加熱

## 一般規格

- 適用注水：市政自來水
- 水溫：室溫、45、55、65、75、85、95 °C
- 出水量：150、200、300、500、999 毫升
- 原水箱：4 公升
- 產品尺寸：232\*310\*430 毫米
- 旋轉底座：是
- UV 消毒：是
- 濾芯使用壽命指示燈：是
- 入水溫度：5-38 °C

# 產品特點

## 頂級 RO 過濾

創新的 AquaShield 多合一 RO 過濾能去除 110 種可能存在于自來水中的有害物質\*，提供與蒸餾類似的水質。

## UV-LED 消毒

UV-C LED 觸發光化學反應以破壞細菌的 DNA。它作為第二道防線，可消滅過濾水箱內高達 99.9%\*\* 的細菌，進一步保證水的清潔度。

## 3 秒內提供熱水

全賴即時加熱技術，供應新鮮的滾燙熱水只需數秒，溫度準確，隨您偏好，無需等待。

## 7 種預設水溫

精確控制水溫以滿足您的不同需求。無需等待冷卻至特定溫度。無論是咖啡、茶還是蜜糖水，您總能在幾秒鐘內製作出最喜歡的飲品。

## 5 種預設出水量

150 毫升、200 毫升、300 毫升、500 毫升及 999 毫升，您可以隨時調校至適合的出水量，以配合您喜愛的水杯或水壺。

## 觸控寬螢幕

優質設計，配備 LED 顯示屏。輕觸一下螢幕，即可輕鬆享受熱水與室溫水。

## 旋轉底座

旋轉式底座，便於從兩側出水或為水箱加水。

## 無需安裝

飲水機無需安裝。設計小巧，可放在家居任何地方。

## 極長使用壽命的過濾

多合一 RO 過濾的使用壽命長達 12 個月\*\*\*。您只需每年更換一次濾網，其餘時間即可安心享用乾淨的水源。

## 節省塑膠瓶

最好的包裝就是沒有包裝。不必再一身重擔，排隊買瓶裝水。飲水機隨時為您提供爽口純淨的飲用水。

## 節能

出水時立即加熱。不需額外耗能保暖或重新煮滾。您可享受純淨飲用水，世界可享節能效益。



出版日期 2024-10-12

版本：1.1.1

EAN: 48 95244 60390 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* 101 種物質由國際認證及測試機構 SGS/BV 在實驗室環境下進行測試，其餘 9 種物質由內部實驗室測試。  
\*\*\* 由國際認證及測試機構 BV 在實驗室環境下進行測試。  
\*\*\*\* 由內部實驗室進行測試。假設用量為每日 6 公升。  
\*\*\*\*\* 與 500 毫升瓶裝水比較。過濾容量高達 2000 升。