



Philips
Pemurni air keran

Micro Pure



WP3811

Air murni kini mudah didapat dengan filter Micro Pure

Pemurni air yang ringkas dan mudah dipasang, memberikan Anda air murni dengan menghilangkan bakteria, senyawa organik berbahaya, dan klorin, namun tetap mempertahankan semua mineral baik di dalam air dengan filter Micro Pure.

Air murni

- Menghilangkan semua bakteria, senyawa organik berbahaya, dan klorin

Mudah

- Aliran tinggi dengan laju maksimum 2 liter per menit
- Peringatan Pure Protect menunjukkan kapan filter harus diganti

So easy

- Adaptor keran Quick Fit untuk pemasangan mudah di keran Anda
- Mekanisme Quick Twist canggih untuk memudahkan penggantian filter

Keberlanjutan

- Performa maksimal tanpa memerlukan listrik

PHILIPS

Spesifikasi

Sistem pemurnian

- Penghilangan kekeruhan: 3000 liter atau sekitar 1 tahun
- Penghilangan bakteri: 99,99 %
- Penghilangan VOC
- Penghilangan klorin: >75 %

Spesifikasi desain

- Bahan: plastik
- Warna: putih
- Berat produk: 230 g
- Dimensi produk (P x L x T): 60 x 137 x 105 milimeter

Spesifikasi filter

- Masa pakai filter: 2400 L atau sekitar 8 bulan
- Komponen filter utama: Selaput serat berongga, butiran karbon aktif GAC

Kondisi air masuk

- Tekanan air masuk minimum: 0,7 bar

- Suhu air masuk maksimum: 50 °C
- Tekanan air masuk maksimum: 3,5 bar

Spesifikasi umum

- Aksesori: 8 adaptor dudukan keran QuickFit, peringatan Pure Protect Alert
- Kartrid filter pengganti: WP3911
- Pilihan air: semburan bersaring, semburan tak bersaring, aliran tak bersaring
- Laju aliran air: 2 l/mnt
- Laju aliran air: 5 °C

Keberlanjutan

- Kemasan: > 90% material daur ulang
- Manual pengguna: 100% kertas daur ulang

Negara asal

- Filter pengganti: Jepang
- Pemurni air: Jepang

Kelebihan Utama

Filter Micro Pure

Filter Micro Pure adalah sistem multi-filtrasi yang menghilangkan semua bakteri, kotoran, dan bau untuk air minum yang bersih, aman, dan nikmat. Terdiri dari selaput serat berongga dan berteknologi tinggi, yang berisi lebih dari 520 miliar pori-mikro untuk menghilangkan 99,99% bakteri dengan efisien, dan butiran karbon aktif yang menghilangkan klorin yang tak sedap, rasa tak sedap, dan bau. Filter ini juga mempertahankan semua mineral baik dalam air minum yang sangat penting bagi kesehatan manusia.

Peringatan Pure Protect

Peringatan Pure Protect yang canggih dengan kode warna sederhana membantu pengguna mengetahui kapan filter harus diganti: Bila membran berubah warna menjadi abu-abu gelap atau coklat kemerahan, filter harus diganti.

Aliran tinggi

Pemurni air ringkas ini memiliki laju aliran maksimum 2 liter per menit, yang akan membuat sedikit perubahan pada laju aliran normal air yang tidak difilter. Hanya dengan memutar tuas pemilih air, Anda juga bisa memilih aliran air atau semprotan air yang tidak difilter atau semprotan air yang difilter.

Adaptor keran Quick Fit

Pemurni air yang canggih ini dilengkapi sejumlah adaptor keran Quick Fit yang dibuat khusus, untuk membantu Anda memasang pemurni dengan mudah di keran. Sangat praktis dan simpel.

Penggantian filter Quick Twist

Mekanisme penggantian filter Quick Twist yang canggih membuat penggantian filter menjadi cepat, mudah, dan aman, menghadirkan kenyamanan dan kesederhanaan bagi pemurni air Anda.

Tanpa konsumsi energi

Dirancang untuk beroperasi tanpa listrik sekaligus menawarkan kinerja maksimal. Ramah lingkungan.



Tanggal dikeluarkan
2023-08-01

Versi: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com