



Philips
Csapra szerelhető
víztisztító

Micro Pure



WP3811

Egyszerűen előállítható tiszta víz

MicroPure szűrővel

Egyszerűen telepíthető, kompakt víztisztító, amely úgy tisztítja meg a vizet a baktériumoktól, a káros szerves vegyületektől és a klórtól, hogy közben a MicroPure szűrőnek köszönhetően megőrzi a vízben található jótékony ásványi anyagokat.

Tiszta víz

- Eltávolítja az összes baktériumot, káros szerves vegyületet és a klórt

Egyszerűen használható

- A nagy átfolyás percenként maximum 2 liter átáramlását teszi lehetővé
- A Pure Protect figyelmeztetésről leolvasható, ha eljött a szűrőcsere ideje

Egyszerű használat

- Quick Fit csaptoldatok az egyszerű felszereléshez
- Továbbfejlesztett Quick Twist mechanizmus az egyszerű szűrőcseréért

Fenntarthatóság

- Maximális teljesítmény áram nélkül

PHILIPS

Műszaki adatok

Tisztítórendszer

- Párolgó szerves vegyületek kiszűrése
- Zavarosság megszüntetése: 3000 liter vagy kb. 1 év
- Baktériumszűrés: 99,99 %
- Klórszűrés: > 75 %

Kivitelezési jellemzők

- Anyagok: műanyag
- Szín(ek): fehér
- Termék tömege: 230 g
- Termék méretei (ho x szé x ma): 60 x 137 x 105 mm

A szűrő műszaki adatai

- A szűrő fő alkotórészei: kapilláris membrán, szemcsés aktív szén (GAC)
- Szűrő élettartama: 2400 l vagy kb. 8 hónap

A bemenő vízre vonatkozó feltételek

- Min. bemeneti víznyomás: 0,7 bar

- Bemenő víz maximális hőmérséklete: 50 °C
- Max. bemeneti víznyomás: 3,5 bar

Általános műszaki adatok

- Tartozékok: 8 db, a készülék csapra szereléséhez használatos QuickFit adapter, PureProtect figyelmeztetés
- Csereszűrőbetét: WP3911
- Víz típus-kiválasztás: szűrt permet, szűretlen permet, szűretlen áramlás
- Víz áramlási sebesség: 2 l/min
- Víz áramlási sebesség: 5 °C

Fenntarthatóság

- Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag
- Felhasználói útmutató: 100% újrahasznosított papírból

Származási hely

- Víztisztító: Japán
- Csereszűrő: Japán

Fénypontok

Micro Pure szűrő

A Micro Pure szűrő olyan többszörös szűrőrendszer, mely kiszűri a vízből az összes baktériumot, szennyeződést és szagot. Az eredmény tiszta, biztonságosan fogyasztható és kellemesebb ízű ivóvíz. A rendszer összetevői: korszerű kapilláris membrán, mely több mint 520 milliárd mikropórusával a baktériumok 99,99%-át eltávolítja; szemcsés aktív szén, mely kiszűri a kellemetlen klórt, a rossz ízt és szagokat. A szűrő ugyanakkor átengedi az összes hasznos ásványi anyagot, melyek fontos szerepet játszanak az emberi egészség megőrzésében.

Pure Protect figyelmeztetés

A korszerű és logikus, színekódos Pure Protect figyelmeztetésről hihetetlenül egyszerűen leolvasható, hogy mikor jött el a szűrőcsere ideje: a membrán sötétzürkére vagy rozsdabarnára változik.

Nagy átfolyás

A kompakt víztisztító maximális vízárama 2 liter/perc, ami alig tér el a szűretlen víz normál áramlási sebességétől. A víz típus- és mód kiválasztó karral válthat a szűretlen áramlás vagy permet, illetve a szűrt permet között.

Quick Fit csaptoldatok

A korszerű víztisztítóhoz számos különböző méretű Quick Fit csaptoldal jár, melyek segítségével a készülék egyszerűen szerelhető fel a csapra. Valódi értelem és egyszerűség.

Quick Twist gyors szűrőcsere

A továbbfejlesztett Quick Twist szűrőcsere mechanizmusnak köszönhetően a szűrőcsere gyors, egyszerű és biztonságos, ami praktikumot és egyszerűséget kölcsönöz a víztisztítónak.

Nincs energiafogyasztás

Elektromos fogyasztás nélküli maximális teljesítményhez tervezve, a fenntarthatóság szellemében.



Kiadás dátuma
2023-08-01

Verzió: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com