

Philips  
Vorfilter

### Automatische Spülung

SUS 316L Edelstahlsieb  
4 t/Std. hohe Durchflussrate

AWP1835



## Hohe Durchflussrate durch intelligente Spülung

Mit automatischer Spülungstechnologie, Durchflussrate von bis zu 4 t/Std.

Dieser Vorfilter entfernt Verunreinigungen und schützt so Ihre Haushaltsgeräte. Außerdem verfügt er über eine automatische Spülungstechnologie, die regelmäßig automatisch spült.

Genießen Sie sauberes Wasser mit einer Durchflussrate von bis zu 4 t/Std.

#### **Bester Schutz**

- Entfernt effizient Rost, Spaltbildung und Algen
- Wasserdurchfluss von bis zu 4 t/Std. für die Anforderungen einer ganzen Familie

#### **Benutzerfreundliches Design**

- Innere Verunreinigungen sind durch das transparente Gehäuse sichtbar
- Echtzeitanzeige des Wasserdrucks
- Regelmäßige automatische Spülung, kein manuelles Spülen erforderlich

#### **Langlebige Verwendung**

- Der Innendruckwiderstand ist größer als 7 MPa
- Die Lebensdauer des 316L Edelstahlsiebs ist 4-mal länger als 304

# PHILIPS

Vorfilter  
Automatische Spülung SUS 316L Edelstahlsieb, 4 t/Std. hohe Durchflussrate

## Daten

### Bedingungen für verwendetes Wasser

- Qualität des verwendeten Wassers: Kommunales Leitungswasser

### Allgemeine Spezifikationen

- Nettogewicht: 1,6 kg
- Produktmaße: 141 x 103 x 277 mm mm
- Produktfarbe: Cool Gray
- Temperatur des verwendeten Wassers:

5–38 Grad Celsius

### Ursprungsland

- Vorfilter: China

### Service

- Garantiezeitraum: 2 Jahre

AWP1835/93

## Besonderheiten

### Einfache visuelle Überwachung

Überwachung des Filterzustandes des Netzes mit dem speziellen transparenten Gehäuse

### Hochfestes Filtergehäuse

Die hochfeste Gehäusestruktur mit einem maximalen Strahldruck von bis zu 7 MPa kann Druckschwankungen in der Wasserleitung effizient standhalten und Warmwasserbereiter, Waschmaschinen und Geschirrspüler vor Beschädigungen schützen.

### Präzisionsfilter

Effiziente Vorreinigung von Wasser mit einer Filterpräzision von 40 µm. Entfernt Rost, Sediment, Algen und andere Schadstoffe, schützt Rohre und Haushaltsgeräte, die Wasser verwenden.

### Edelstahlsieb

Die Filterlebensdauer beträgt bis zu 8 Jahre. Dank der verbesserten Spülstruktur ist eine effiziente Spülung und Pflege einfach.

### Hohe Durchflussrate

Der maximale Wasserdurchfluss beträgt bis zu 4 t/Std., was den Wasserbedarf des Haushaltes beim Waschen von Obst und Gemüse, beim Duschen und beim Wäschewaschen erfüllt.

### Mit Wasserdrucküberwachung

Echtzeitanzeige des aktuellen Wasserdrucks, Anpassung der Anforderungen durch den Benutzer

### Automatische Spülung

Sie kann auf eine zeitgesteuerte Spülung von 7, 15 oder 30 Tagen oder auf eine sofortige Spülung eingestellt werden, sodass Sie Ihre Hände frei haben und nicht regelmäßig manuell spülen müssen.



Ausstellungsdatum  
2023-11-01

Version: 2.2.1

EAN: 69 72748 50331 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)