



„Philips“ 6000 series  
Itin plonas 4K „Smart LED  
TV“ su 2 pusių „Ambilight“  
ir „Pixel Plus Ultra HD“

**139 cm (55 in)**

„4K Ultra HD LED“ televizorius  
„Dual Core“  
DVB-T/T2/C



**55PUT6201**

## Itin plonas 4K „Smart TV“ LED televizorius

su 2 pusių „Ambilight“

Mėgaukitės praktiška elegancija ir išmaniomis ryšio funkcijomis. „Philips“ 6200 serijos televizoriai išsiskiria 4K „Ultra HD“ kokybės vaizdu, kad matytumėte kiekvieną detalę. Integruota „Smart TV“ funkcija lengva naudotis ir tai puikus pasirinkimas norint mėgautis be rūpesčių.

### Išpūdingas lengvumas

- Ekranų apšvietimo funkcija „Ambilight“ amžiams pakeis televizoriaus žiūrėjimo būdą
- lengvumo pojūtį suteikiantis elegantiškas ir plonas aliuminio stovas

### Aistra vaizdo kokybei

- 4K „Ultra HD“ – raiška, kokios dar neteko matyti
- Pamatykite „Ultra HD“ kokybės vaizdą su „Pixel Plus Ultra HD“
- „Micro Dimming“ optimizuoja jūsų televizoriaus kontrastą
- Pritaikytas naujas HEVC standartas, kad galėtumėte mėgautis kokybišku 4K

### Su šiuo „Smart TV“ junkitės prie didesnio pasaulio

- „Smart TV“ – atraskite naują dar neištirtą pasaulį

# PHILIPS

# Ypatybės

## 4K „Ultra HD“

„Ultra HD“ televizorius atkuria keturis kartus detalesnį vaizdą nei įprasti „Full HD“ televizoriai. Atkuriantis daugiau nei 8 milijonų pikselių ir išsiskiriantis unikalia „Ultra Resolution“ konvertavimo technologija, šis televizorius leis jums mėgautis ryškesniais vaizdais, kad ir koks būtų originalus turinys. Mėgaukitės ryškesniu vaizdu, stipresniais pojūčiais, didesniu kontrastingumu, sklandžiais natūraliais judesiais ir neprikaištingu detalumu.

## „Pixel Plus Ultra HD“

Mėgaukitės išskirtiniu 4K „Ultra HD“ ryškumu, kurį jums dovanoja „Philips“ sukurtas „Pixel Plus Ultra HD“ modulis. Jis optimaliai sureguliuoja vaizdo kokybę, kad perteiktų tolygų, sklandų vaizdą su neįtikėtinomis detalėmis ir gyliu. Dėl atkuriamos tamsesnės

juodos ir ryškesnės baltos spalvos, galite mėgautis aiškiais 4K vaizdais.

## Smart TV



Įgykite išmanesnės patirties, nei žiūrėdami įprastą televizorių. Nuomokitės ir siųskitės filmus, vaizdo įrašus, žaidimus iš internetinių vaizdo įrašų parduotuvių. Su „Smart TV“ žiūrėkite mėgstamus televizijos kanalus internete ir mėgaukitės augančia internetinių programų pasiūla.

## „Micro Dimming“



Mūsų speciali programinė įranga analizuoja vaizdą 6 400 skirtingų zonų ir atitinkamai jį sureguliuoja, kad galėtumėte mėgautis neįtikėtinu kontrastu ir vaizdo kokybe stebėdami itin tikroviškus vaizdus.

## HEVC palaikymas 4K transliacijoms

Pritaikius naują HEVC (H.265) standartą galima mėgautis kokybiškais 4K raiškos transliacijomis.

# Specifikacijos

## „Ambilight“

- „Ambilight“ versija: 2 pusių

## Vaizdas / ekranas

- Ekranas: „4K Ultra HD LED“
- Ekranas ištiržainės dydis: 55 in / 139 cm
- Skiriamoji ekrano geba: 3 840x2 160
- Kraštinių santykis: 16:9
- Ryškumas: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Vaizdo išryškėjimas: „Pixel Plus Ultra HD“, „Micro Dimming“

## „Smart TV“ funkcijos

- Vartotojo sąveika: „MultiRoom“ klientas, SimplyShare, Sertifikuotas „Wi-Fi Miracast“\*
- Interaktyvioji televizija: HbbTV
- Programa: Pause TV, USB įrašymas\*
- „SmartTV“ programos\*: Internetinės vaizdo įrašų parduotuvės, Atvira interneto naršyklė, „Social TV“, Televizija pagal pageidavimą, „YouTube“
- Lengvas įdiegimas: Automatinis „Philips“ įrenginių aptikimas, Įrenginių prijungimo vedlys, Tinklo diegimo vedlys, Nustatymų vedlys
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos automatinio atnaujinimo vedlys, Mikroprogramos atnaujinimas per USB, Mikroprogramos atnaujinimas internete
- Ekranas formatai nustatymai: Žengti į priekį – Slinkti, Pagrindinis – Per visą ekraną, Talpinti ekrane, Padidinti, išplėtimai
- „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa\*: Programos, Kanalai, Valdymas, Dabar rodoma, TV gidas, Vaizdo įrašai pagal pageidavimą

## Garsas

- Išvesties galia (RMS): 16 W
- Garsumo gerinimas: „Incredible Surround“, Švarus garsas, Automatinis garso išlyginimas, Sumanusis garsas

## Prijungimo galimybė

- HDMI jungčių skaičius: 4
- YPbPr talpyklų skaičius: 1
- RGB/CVBS jungčių skaičius: 2
- USB jungčių skaičius: 3
- Bevielės jungtys: Integruota „Wi-Fi 11n 2x2“, „Wi-Fi Direct“
- Kitos jungtys: Antena IEC75, Bendroji sąjasa „Plus CI+“, Skaitmeninis garso išėjimas (optinis), Garso K / D įvestis, Garso įvestis (DVI), Ausinių išvestis, Paslaugos jungtis, „Ethernet“ LAN RJ-45
- HDMI funkcijos: Garso grįžtamasis kanalas
- „EasyLink“ HDMI-CEC: Perėjimas į nuotolinį valdymą, Sistemos garso valdymas, Sistemos budėjimas, „Pixel Plus“ sąjasa („Philips“)\*, Paleidimas vienu paspaudimu

## Multimedijos programos

- Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: Talpyklos: AVI,

- MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Subtitrų formatų palaikymas: .SML, .SRT, .SUB, .TXT, .AAS
- Muzikos atkūrimo formatai: AAC, MP3, WAV, WMA v2 iki v9, WMA-PRO (v9 ir v10)
- Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Palaikoma ekrano skiriamoji geba

- Kompiuterio įvestys, HDMI1/2: iki 4K UHD 3840 x 2160 esant 30 Hz, iki FHD 1920 x 1080 esant 60 Hz
- Kompiuterio įvestys, HDMI3/4: iki 4K UHD 3840 x 2160 esant 60 Hz
- Vaizdo įvestys, HDMI1/2: iki 4K UHD 3840 x 2160 esant 30 Hz, iki FHD 1920 x 1080 esant 60 Hz
- Vaizdo įvestys, HDMI3/4: iki 4K UHD 3840 x 2160 esant 60 Hz

## Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- MPEG palaikymas: MPEG2, MPEG4
- Vaizdo atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM
- TV programų gidas\*: 8 dienų elektroninis programų gidas
- Signalų stiprumo indikacija
- Teletekstas: 1000 puslapių hipertekstas
- Skaitmeninis televizorius: DVB-T/T2/C

## Maitinimas

- Elektros energija: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- Aplinkos temperatūra: 5–35 °C
- ES Energijos ženklavimo etiketės galia: 62 W
- Metinis energijos suvartojimas: 91 kWh
- Energijos ženklavimo etiketės klasė: A+
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,3 W
- Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties režimu: 0,3 W
- Energijos taupymo funkcijos: Automatinio išsijungimo laikmatis, Išjungti paveikslėlius (radijas)

## Matmenys

- Dėžutės matmenys (W x H x D): 1420 x 840 x 160 mm
- Rinkinio matmenys (W x H x D): 1239 x 725 x 88 mm
- Rinkinio matmenys su laikikliu (W x H x D): 1239 x 779 x 229 mm
- Gaminio svoris: 15,5 kg
- Gaminio svoris (su stovu): 15,5 kg
- Svoris su pakuote: 19,9 kg
- Tinka VESA sieninis stovas: 400 x 200mm

## Priedai

- Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, Saugos instrukcijos ir teisinė informacija, Stalnis stovas, 2 x AAA baterijos



Išleidimo data 2019-06-18

Versija: 6.2.1

12 NC: 8670 001 41385  
EAN: 87 18863 01061 7

© 2019 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

\* Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

\* Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijos“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinėse „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

\* („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.

\* „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę [www.philips.com/](http://www.philips.com/)

TVRemoteapp.

\* „Smart TV“ programos pasiūla priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).

\* USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti taikomi šalies ir kanalo ribojimai.

\* Suderinama priklausomai nuo „Wi-Fi Miracast“ sertifikavimo ir su „Android 4.2“ arba naujesne versija. Daugiau informacijos rasite savo įrenginio dokumentacijoje.