



Philips
profesyonel flat TV ve
Dijital Kristal Netlik

30"

LCD

30HF9442



System Prepared Flat TV

Özel olarak ev içi eğlence için tasarlanmış

Bu zarif tasarımlı TV, mükemmel kontrast ve parlaklık performansı ile birlikte bıçak keskinliğinde bir görüntü sunuyor. 3. kişi interaktif servislerine kolay entegrasyon için SmartCard Xpress kutusu da opsiyonel olarak bulunmaktadır.

Gelişmiş otel özellikleri ve gelecekteki gelişmelerle uyumluluk

- Hızlı klonlama için Wireless SmartLoader
- Ekranda karşılama mesajı
- Ses kısıtlaması
- Ön Kontrol Kilitleme
- Kanal Açma Programlaması
- Güvenlik Menüsü Erişimi

Hazırlanmış Etkileşimli Sistem, Geleceğe Uyumlu

- İnteraktif sistemler için SmartCard Xpress Kutusu
- Opsiyonel Ekstra Güç Kaynağı (12V)
- Seri Xpress™ Kontrol arayüzü
- Üst sürümlere geçiş olanağı ile geleceğe uyumlu

Canlı, doğal ve jilet keskinliğinde görüntüler

- Dijital Kristal Netlik, sinema benzeri, canlı görüntüler verir
- Yüksek netlikte LCD WXGA ekran, çözünürlük 1280 x 768p

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- **En-boy oranı:** Geniş Ekran
- **Parlaklık:** 500 cd/m²
- **Kontrast oranı (tipik):** 350:1
- **Diagonal ekran boyutu:** 30 inç / 76 cm
- **Görüntü ekranı tipi:** LCD WXGA Aktif Matris TFT
- **Görüntü geliştirme:** Dijital Kristal Netlik, Aşamalı Tarama, 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 2D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol, Keskinlik Ayarı, Dijital Parazit Azaltma, Renk Geçiş İyileştirme, Titreşimli Satır Giderme, Işık Geçiş İyileştiricisi
- **Ekran geliştirme:** Yansıma önleyici kaplamalı ekran
- **İzleme açısı (y / d):** 170 / 170 derece
- **Panel çözünürlüğü:** 1280 x 768p
- **Tepki süresi (tipik):** 16 ms

Ses

- **Ses Geliştirme:** Akıllı Ses
- **Ses Sistemi:** Nicam Stereo
- **Müzik Gücü:** 24 W

Hoparlörler

- **Dahili hoparlörler:** 2

Kolaylıklar

- **Kurulum Kolaylığı:** İnce Ayar, PLL Dijital Ayar, Program Adı
- **Kullanım kolaylığı:** Ekran Üstü Gösterim (On Screen Display), Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), Akıllı Görüntü Kumandası, Akıllı Ses Kumandası
- **Uzaktan kumanda tipi:** RC2886
- **Teletext:** 10 Sayfa Akıllı Metin
- **Uzaktan Kumanda:** TV
- **Ekran Format Ayarları:** otomatik format, 7 Geniş Ekran Modu
- **Teletext geliştirmeleri:** Favori 4 sayfa
- **Saat:** Uyku Zamanlayıcısı

Tuner/Alma/Verme

- **Tuner bantları:** hiper bant, S Kanalı, UHF, VHF
- **TV sistemi:** PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/

G, SECAM D/K, SECAM L/L'

- **Video Oynatma:** NTSC, PAL, SECAM
- **Anten Girişi:** 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- **Kanal Sayısı:** 127
- **Tuner Ekranı:** PLL

Bağlanabilirlik

- **Ext 1 Scart:** CVBS giriş/çıkış, RGB, Ses Sağ/Sol
- **Ext 2 Scart:** CVBS giriş/çıkış, Y/C, Ses Sağ/Sol
- **Diğer bağlantılar:** Analog ses Sol/Sağ çıkış, IEC75 Anten, PC girişi VGA + Ses Sol/Sağ girişi
- **Ön / Yan bağlantıları:** Kulaklık çıkışı, S-video girişi, CVBS girişi, Ses girişi
- **Bağlantı Geliştirmeleri:** RJ12 bağlantısı, RJ45 bağlantısı

Güç

- **Güç tüketimi:** 186 W
- **Bekleme durumunda güç tüketimi:** < 4 W
- **Şebeke elektriği:** AC 220 - 240 V +/- %10
- **Ortam sıcaklığı:** +5°C/+40°C

Boyutlar

- **Ürün boyutları (GxDxY):** 895x490x110
- **Boyutlar (kaide ile) (Y x D):** 560 x 200 mm
- **Ürün ağırlığı:** 18 kg
- **Ambalajla birlikte Ağırlık:** 23 kg
- **Dış karton boyutları GxDxY:** 952x668x238
- **Keskin renk:** Gümüş

Aksesuarlar

- **Aksesuarlarla Birlikte:** Duvara montaj aparatı, Masa üstü standı, Güç kablosu, Kullanım Kılavuzu, Uzaktan Kumanda

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- **Bilgisayar formatları**
- Çözünürlük Yenilemi hızı
- 640 x 480 60, 72, 75, 85 Hz
- 800 x 600 56, 60, 72, 75, 85 Hz
- 1024 x 768 60Hz
- 1280 x 768 60Hz

Ürün özellikleri

Wireless SmartLoader

Bir dakikadan kısa sürede bir TV setinden diğerlerine tüm programlama ayarlarının kolayca ve kablesiz olarak kopyalanmasını sağlar. Bu özellik TV setleri arasında uyum sağlar ve kurulum süre ve maliyetlerini önemli ölçüde düşürür.

Karşılama mesajı

TV seti her açıldığında ekranda bir karşılama mesajı görüntülenir.

Ses kısıtlaması

Bu özellik, TV'nin çalışabileceği ses seviyesi aralığını önceden belirleyerek sesin çok fazla açılmasını ve komşuların yüksek sestten rahatsız olmasını engeller.

Ön Kontrol Kilitleme

TV fonksiyonlarına izinsiz erişimi engeller

Kanal Açma Programlaması

Televizyon açıldığında önceden belirlenmiş bir kanal gösterimine olanak sağlaması sayesinde reklam veya bilgi kanalları için idealdir.

Güvenlik Menüsü Erişimi

Özel bir kod veya master uzaktan kumanda üzerinden tesisat ve konfigürasyon ayarlarına koşulsuz erişim sağlar

SmartCard Xpress Kutusu

Opsiyonel SmartCard Xpress Kutusu, TVsetinin arka tarafına monte edilebilir ve üçüncü parti dekodeplerin ve uygulama kartlarının TV ile arayüz oluşturmalarını sağlayarak yeni fonksiyonlar kazandırır. Televizyon ayrıca, Seri Xpress Kontrol Arayüzü (UART ve RS232 protokollerini desteklemektedir) ve SmartPlug Kontrol arayüzü üzerinden tüm önde gelen interaktif sistem sağlayıcılarının harici dekodepleri ve set üstü kutularına bağlanabilir.

Ekstra Güç Kaynağı (ops)

(Opsiyonel) Ekstra Güç kaynağı, Tv seti kapalıyken Genişleme Yuvası, Saat Göstergesi ve Uyandırma Alarminin çalışmasını sağlar.

Seri Xpress™ Kontrolü

Seri Xpress™ Kontrol arayüzü, tüm büyük eğlence servisleri ile uyumludur. Protokoller harici çözümlerle, set üstü kutularla ve PC tabanlı çözümlerle TV bağlantısı sağlar. UART ve RS232 protokolleri desteği.

Üst sürümlere geçiş olanağı

Üst sürümlere geçiş olanağı sağlayan yazılım mimarisi, TV'nin geleceğe uyumlu olduğunu ve yeni teknolojilere ve gelişmelere uyumlu olacağını garantiler ve yatırımınızı korumaya almış olur.

Dijital Kristal Netlik

Dijital Kristal Netlik, görüntü kalitesini dijital olarak optimum kontrast, renk ve keskinlik seviyelerine göre ayarlayan ve optimize eden bir görüntü yenilikleri paketidir. Bu, sinemada olmak gibi bir şeydir.

Aktif Kontrol

Aktif Kontrol, görüntü ve netlik geliştirmelerinin saniyede 60 kez gibi bir hızda sürekli olarak gerçekleştirilmesini sağlar. Görüntü ayarını dakikada 3.000 kez düzelterek Aktif Kontrol Plus seyir deneyiminin optimum hale gelmesini sağlar.



Yayın tarihi 2007-11-09

Sürüm: 10.0

12 NC: 8670 000 20848
EAN: 87 10895 82874 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com