

Philips
Profesjonalny telewizor
panoramiczny

28 cali

28HW6505



Szerokoekranowy system telewizyjny Real Flat

do interaktywnych zastosowań w pokojach hotelowych

Zakres możliwości systemu SmartCard zapewnia sprawne zarządzanie i wygodę dla przyjmowanych gości. Wbudowane gniazdo oferuje możliwość rozszerzenia telewizora o dodatkowe systemy interaktywne. System jest przystosowany do zastosowań cyfrowych i posiada możliwość aktualizacji.

Zaawansowane funkcje hotelowe z możliwością rozbudowy

- Odbiór wielojęzycznej telegazety
- Programowanie początkowego kanału
- Zabezpieczenie dostępu do menu
- Blokada przedniego panelu sterowania
- Ograniczenie głośności
- Komunikat powitalny na ekranie
- Wbudowany wyświetlacz zegara z budzikiem
- ESP™ — programowanie ustawień energooszczędnych
- Złącze głośników zewnętrznych
- Wireless SmartLoader do szybkiego klonowania ustawień

Żywe, naturalne i bardzo ostre obrazy

- Filtr grzebieniowy 2D zapewnia obraz o większej ilości szczegółów
- Modulacja szybkości rysowania linii poprawia rozdzielczość i kontrast

PHILIPS

Zalety

Gniazdo rozszerzeń SmartCard 3v3

Umożliwia instalowanie we wnętrzu telewizora dekodów i kontrolerów OEM lub innych firm w celu integracji elementów zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. Eliminuje potrzebę stosowania zewnętrznych dekodów czy terminali danych. Integruje system, zapewniając szerokie możliwości kontroli. Umożliwia rozbudowę i modernizację. Jest przystosowane do obsługi aplikacji cyfrowych.

Złącze SmartPlug RJ12

Złącze SmartPlug RJ12 pozwala na podłączanie do odbiornika telewizyjnego dekodów i kontrolerów firmy Philips lub innych producentów.

Ograniczenie głośności

Funkcja ta określa zakres głośności, w jakim może działać telewizor, uniemożliwiając tym samym nadmierne zwiększenie głośności, które mogłoby przeszkadzać osobom znajdującym się w sąsiadujących pomieszczeniach.

Wbudowany wyświetlacz zegara

Wbudowany wyświetlacz zegara, który pełni także funkcję budzika, eliminuje potrzebę zakupu i instalowania w pokoju dodatkowego zegara wraz z przewodami i połączeniami. Automatyczna synchronizacja czasu przez telegazetę oraz funkcja zachowywania ustawień budzika w przypadku zaniku prądu gwarantują gościom dodatkowy komfort.

Wireless SmartLoader

Umożliwia proste i bezprzewodowe kopiowanie wszystkich zaprogramowanych ustawień z jednego telewizora do innych w czasie krótszym niż 1 minuta. Funkcja ta gwarantuje jednakowe ustawienia na różnych telewizorach oraz znacznie skraca czas i koszty instalacji.

Złącze głośników zewnętrznych

Złącze wzmacnionego sygnału audio ułatwia instalację zewnętrznych głośników, np. w łazience, eliminując konieczność ponoszenia kosztów zakupu urządzeń zewnętrznych.

Komunikat powitalny

Zawsze po włączeniu telewizora wyświetlany jest komunikat powitalny.

Blokada przedniego panelu sterowania

Uniemożliwia nieautoryzowany dostęp do funkcji telewizora.

Programowanie początkowego kanału

Funkcja ta doskonale nadaje się do nadawania reklam we własnym zakresie i wyświetlania programów informacyjnych, dzięki możliwości wyświetlenia zaprogramowanego kanału po włączeniu telewizora.

Zabezpieczenie dostępu do menu

Zapewnia warunkowy dostęp do ustawień instalacyjnych i konfiguracyjnych na podstawie specjalnego kodu lub nadrzędnego pilota.

Tryb ESP™

Tę funkcję można wybrać w menu konfiguracji. Umożliwia ona wyłączenie telewizora po wyznaczonym czasie używania, aby oszczędzać energię i zapewnić dłuższy czas eksploatacji produktu. Czas ten może wynosić od 0 do 99 godzin.

Wielojęzyczna telegazeta

Umożliwia wybór preferowanego języka obsługiwanego przez znaki telegazety.

Układ Scavem

Modulacja prędkości rysowania linii różnicuje szybkość wiązki elektronów, dzięki czemu uzyskuje się lepsze odwzorowanie obrazu i lepszą ostrość oraz kontrast.

Filtr grzebieniowy 2D

Filtr grzebieniowy 2D umożliwia oddzielenie informacji o chrominancji (kolorze) i luminancji (jasności) w sygnale wideo, oraz ich oddzielne przetwarzanie w celu zwiększenia rozdzielczości obrazu i zminimalizowania zniekształceń.

Cyfrowy dźwięk stereo NICAM

W niektórych krajach, np. w Wielkiej Brytanii i Belgii, programy telewizyjne są nadawane z cyfrowym dźwiękiem stereo NICAM. System ten zapewnia jakość dźwięku porównywalną z płytą CD i wysoką odporność na szumy i pogorszenie jakości sygnału. Może być stosowany do emisji monofonicznej, stereofonicznej i Dolby Pro Logic. Wbudowany tuner tego produktu jest wyposażony w dekodery sygnału NICAM.



Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 16:9, Panoramiczny
- Przekątna ekranu (cale): 28 cali
- Przekątna ekranu (cm): 70 cm
- Funkcje poprawy obrazu: Regulacja ostrości, Filtr grzebieniowy
- Typ ekranu: Kineskop Real Flat, Kineskop BlackLine S
- Przetwarzanie obrazu: 50 Hz
- Widoczna długość przekątnej ekranu: 66 cm

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Wejście antenowe: 75 ohm, koncentryczne (IEC75)
- Pasma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- System TV: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Liczba zaprogramowanych kanałów: 127
- Odtwarzanie video: NTSC

Udogodnienia

- Łatwa instalacja: Dostrajanie, Cyfrowa pętla strojenia PLL
- Łatwa obsługa: Smart Picture, Smart Sound
- Zegar: Wyłącznik czasowy, Funkcja Smart Clock
- Ustawienia formatu ekranu: 4:3, Powiększenie ciągłe, Przesunięcie napisów i nagłówka, Powiększenie napisów dialogowych, Duże powiększenie, Panoramiczny, Powiększenie 14:9, Powiększenie 16:9
- Typ pilota zdalnego sterowania: RC86702 (do nabycia osobno)
- Telegazeta: Telegazeta Smart Text (10 stron)

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 5 W
- System dźwięku: Nicam Stereo

Głośniki

- Wbudowane głośniki: 2

Możliwości połączeń

- Funkcje dotyczące połączeń: Złącze RJ12 SmartPlug, Gniazdo rozszerzeń SmartCard, Złącze głośników zewnętrznych
- Słuchawki: 3,5 mm
- Złącza z przodu/z boku: Wejście audio L/P, Wejście CVBS, Wyjście słuchawek, Wejście S-video
- Złącze Ext 1 Scart: Wejście i wyjście CVBS, RGB

Moc

- Zasilanie sieciowe: 220–240 V AC, +/- 10%
- Zużycie energii: 77 W
- Pobór mocy w trybie gotowości: 4 W
- Pobór mocy (tryb wyłączenia): 2,5 W

Wymiary

- Szerokość urządzenia: 766 mm
- Wysokość urządzenia: 501 mm
- Głębokość urządzenia: 487 mm
- Waga produktu: 38 kg
- Szerokość pudełka: 884 mm
- Wysokość pudełka: 662 mm
- Głębokość pudełka: 660 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 44 kg



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 4.0.6

EAN: 87 10895 81483 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com