

Philips
Flat TV profesional

26"
LCD
HD ready

26HF5473



Flat TV preparado para sistemas con Digital Crystal Clear

Este televisor LCD con reloj (alarma) integrado ofrece una imagen nítida con colores intensos y un amplio ángulo de visión. Combinado con la unidad SmartCard XPress opcional, está completamente preparado para servicios interactivos y de entretenimiento de interior.

Imágenes naturales con gran nitidez y viveza de color

- HD ready para ver señales HD de la más alta calidad
- Digital Crystal Clear ofrece unas imágenes de cine

Avanzadas funciones de hotelería a prueba de futuro

- Programación de canal de encendido
- Acceso a menú de seguridad
- Bloqueo de controles frontales
- Limitación de volumen
- Mensaje de bienvenida en pantalla
- Pantalla de reloj integrada con despertador y alarma de mensaje
- Detección de batería baja para el mando a distancia
- Conector para altavoz externo
- Smart Loader inalámbrico para una clonación rápida

Preparado para sistema interactivo, preparado para el futuro

- Fuente de alimentación adicional integrada

PHILIPS

Destacados

Pantalla de reloj integrada

La pantalla de reloj integrada, que también es una alarma de despertador, elimina la necesidad de realizar una inversión para disponer de un reloj adicional con cables y conexiones en la habitación. La sincronización automática de la hora a través del teletexto, y la conservación de los ajustes de la alarma durante breves cortes de luz, aumentan la comodidad de los huéspedes.

Smart Loader inalámbrico

Ofrece la posibilidad de copiar de forma sencilla e inalámbrica toda la configuración de programación de un televisor a otros televisores en menos de un minuto. Esta función garantiza uniformidad entre televisores y reduce significativamente el tiempo y el coste de la instalación.

Mensaje de bienvenida

Se muestra un saludo de bienvenida en la pantalla cada vez que se enciende el televisor.

Limitación de volumen

Esta función permite predefinir el rango de volumen en el que el va a funcionar el televisor para impedir ajustes de volumen excesivos y evitar molestias a los demás huéspedes.

Bloqueo de controles frontales

Impide el acceso no autorizado a funciones del televisor.

Programación de canal de encendido

Resulta perfecto para publicidad interna o canales de información, ya que permite mostrar un canal predefinido cuando el televisor se enciende.

Acceso a menú de seguridad

Proporciona acceso condicional a los ajustes de instalación y configuración a través de un código especial o mando a distancia principal.

Detección de pila baja

Esta función informa de la necesidad de cambiar las pilas del mando a distancia, lo que evita llamadas molestas y cambios de pila innecesarios.

Conector para altavoz externo

Conector de audio para instalar fácilmente altavoces externos (por ejemplo, en aseos), evitando así la necesidad de inversiones en equipos adicionales.

Unidad SmartCard Xpress

La unidad opcional SmartCard Xpress se puede montar en la parte posterior del televisor y permite que decodificadores y tarjetas de aplicaciones de otros proveedores interactúen con el televisor, añadiendo nuevas funciones a éste. El televisor también puede conectarse a decodificadores externos y a sintonizadores de los principales proveedores de sistemas interactivos, a través de la interfaz de control Serial Xpress (compatible con los protocolos UART y RS232) y de la interfaz de control SmartPlug.

Fuente de alimentación adic. integrada

La fuente de alimentación adicional integrada evita la necesidad de disponer de una fuente de alimentación separada para un sistema interactivo. Si se utiliza de forma independiente, se puede desactivar la fuente de alimentación adicional para ahorrar energía.

Software actualizable

La arquitectura de software actualizable garantiza que el televisor pueda utilizarse en el futuro y sea compatible con nuevas tecnologías y desarrollos, garantizando la inversión.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear es un conjunto de innovaciones que ajustan y optimizan digitalmente la calidad de la imagen, consiguiendo niveles óptimos de contraste, color y nitidez. El resultado son unas imágenes con toda la viveza del cine.

HD ready



Con HD ready podrás disfrutar de la excepcional calidad de las imágenes en alta definición y estarás preparado para conectarte a fuentes de alta definición, como sintonizadores de HDTV o Blu-ray Disc. HD ready es una etiqueta protegida que ofrece una calidad de imagen superior a la del escaneado progresivo. Cumple los estrictos estándares de EICTA para ofrecer una pantalla de alta definición que muestra las ventajas de resolución y calidad de imagen de las señales de alta definición. Cuenta con conexión universal para señales YPbPr analógicas y digitales sin comprimir a través de DVI o HDMI, y es compatible con HDCP. Puede mostrar 720p, y señales de 1080i a 50 y 60 Hz.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 16:9, Pantalla panorámica
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 26 pulgada
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 66 cm
- Resolución de pantalla: 1366 x 768 p
- Brillo: 500 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 600:1
- Mejora de la imagen: Escaneado progresivo, Active Control, Filtro de peine 3D, Digital Crystal Clear, Reducción digital de ruido, Supresión de línea dentada, Contrast Plus, Mejora de la transición del color, Cámara lenta 3/2 - 2/2, Mejora de transición de luminancia, Ajuste de la nitidez, Mejora del color
- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT Active Matrix WXGA
- Tiempo de respuesta (típico): 16 ms
- Ángulo de visión (horizontal): 176 grado
- Ángulo de visión (vertical): 176 grado
- Realce de pantalla: Pantalla antirreflectante

Resolución de pantalla compatible

- Formatos informáticos: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Formatos de vídeo: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- Sistema de televisión: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Número de presintonías: 125
- Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Pantalla del sintonizador: PLL

Cómodas funciones

- Instalación simplificada: Sintonización fina, Sintonización digital PLL, Carga inteligente inalámbrica, Nombre del programa, Modo avanzado de hotel
- Fácil de usar: Smart Picture, Control inteligente del sonido, Control lateral
- Reloj: Temporizador, Reloj despertador, Pantalla LCD con reloj integrado
- Funciones de mejora del reloj: Tiempo sincronizado mediante PDC/TXT
- Comfort: Funciones para huéspedes de hotel
- Ajustes del formato de pantalla: Formato automático, 7 modos de pantalla panorámica
- Mando a distancia: TV
- Tipo de mando a distancia: RC2886
- Teletexto: Teletexto inteligente para 10 pág.

- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Francés, Alemán
- Montaje VESA: 200 x 100 mm
- Mejoras en el teletexto: teletexto rápido

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 5 W
- Sistema de sonido: Nicam estéreo, Virtual Dolby Surround
- Mejora del sonido: Nivelador automático de volumen

Altavoces

- Altavoces integrados: 2

Conectividad

- Mejoras de conectividad: Conector RJ12, Conector RJ45, HM-Link, Fuente alimentación adicional 12 V/1 W, Preparado para unidad SmartCard Xpress, Conector de altavoz externo
- Número de euroconectores: 2
- Conexiones frontales / laterales: Entrada de S-vídeo, Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS
- Euroconector externo 1: Audio I/D, Entrada/salida de CVBS, RGB
- Euroconector externo 2: Audio I/D, Entrada/salida de CVBS, Entrada de S-vídeo
- Otras conexiones: Antena IEC75, DVI-I, Entrada de audio para PC

Potencia

- Red eléctrica: 100 - 250 V CA +/-10%
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C
- Consumo de energía: 110 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Soporte para la mesa, Cable de alimentación, Manual del usuario, Mando a distancia, Cable para antena RF
- Accesorios opcionales: Mando distancia de configuración RC2573GR, SmartLoader 22AV1120 inalámbrico

Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 804,5 mm
- Altura del dispositivo: 436 mm
- Profundidad del dispositivo: 114 mm
- Anchura de la caja: 876 mm
- Altura de la caja: 209 mm
- Profundidad de la caja: 601 mm
- Peso incluido embalaje: 18,8 kg
- Anchura (con base): 804,5 mm
- Altura (con base): 477 mm
- Profundidad (con base): 222 mm
- Peso del dispositivo: 16 kg



Fecha de emisión
2024-03-25

Versión: 4.0.5

EAN: 87 10895 89901 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com