



Philips
Επαγγελματική
τηλεόραση LED

Signature 47"
LED
DVB-T2/T/C MPEG 2/4



47HFL7008D

Τολμήστε να διαφέρετε!

με OXIGEN και Ambilight

Σαν πίνακας στον τοίχο σας. Η τελευταία μας εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED διαθέτει καθλωτικό Ambilight. Με μια πλήρη σειρά λειτουργιών ειδικά για ξενοδοχεία και με το Philips OXIGEN, αυτή η τηλεόραση έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει και τους πιο απαιτητικούς πελάτες.

Προηγμένες λειτουργίες ξενοδοχείου και διαχρονικότητα

- Εκθαμβωτικές εικόνες LED με απίστευτη αντίθεση
- Το Ambilight Spectra 2 πλευρών εντείνει την εμπειρία προβολής
- Ενσωματωμένο σύστημα IPTV, για βέλτιστη προσαρμοσμένη διαδραστικότητα
- Easy 3D για μια πραγματικά καθλωτική κινηματογραφική εμπειρία 3D
- Πρωτόκολλο Serial Xpress, για αμφίδρομα συστήματα
- Συμβατότητα με τη λειτουργία MyChoice για ένα σταθερό κύκλο αποκόμισης εσόδων
- Ενσωματωμένο Wi-Fi για ασύρματη Smart TV
- Ένδειξη ρολογιού στην οθόνη για βέλτιστη άνεση για τους φιλοξενούμενους

Philips OXIGEN - μοναδική συνδεσιμότητα και διαχείριση

- Philips OXIGEN για προηγμένη συνδεσιμότητα και καλύτερο συνολικό κόστος
- Εφαρμογές Smart TV, με πληθώρα ειδικών υπηρεσιών φιλοξενίας
- Έλεγχος εφαρμογών για προσθήκη, ταξινόμηση και διαγραφή εφαρμογών με ελάχιστη προσπάθεια
- SmartInfo, για προσαρμοσμένες, διαδραστικές σελίδες πληροφοριών ξενοδοχείου
- SmartInstall, για εύκολη απομακρυσμένη εγκατάσταση και συντήρηση

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Τηλεόραση LED Full HD



Αυτή η τηλεόραση Full HD LED διαθέτει την πιο εξελιγμένη τεχνολογία φωτισμού LED, συνδυάζοντας καθηλωτική μινιμαλιστική σχεδίαση με κορυφαία ποιότητα εικόνας και τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας στην κατηγορία της. Επιπλέον, η τεχνολογία φωτισμού LED δεν περιέχει επικίνδυνα υλικά. Με τον οπίσθιο φωτισμό LED απολαμβάνετε χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση, ευκρίνεια και φωτεινά χρώματα.

Easy 3D



Με το Easy 3D μπορείτε να απολαμβάνετε άνετα πολύωρη παρακολούθηση τηλεόρασης 3D χάρη σε μια απόδοση απαλλαγμένη από το τρεμόπαιγμα και το φαινόμενο της "εικόνας διπλού ειδώλου". Τα συμβατά γυαλιά 3D είναι ελαφριά και δεν χρειάζονται μπαταρίες. Μην περιμένετε άλλο για να απολαύσετε ατελείωτες ώρες τηλεόρασης 3D στο σπίτι σας!

Εφαρμογές Smart TV

Οι εφαρμογές Philips Smart TV αποτελούνται από μια συνεχώς αυξανόμενη ποικιλία εφαρμογών, από το YouTube μέχρι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης. Η ειδική έκδοση είναι ειδικά προσαρμοσμένη για χρήσεις φιλοξενίας και διαθέτει πολλά επιπλέον πλεονεκτήματα, όπως η

διασφάλιση ότι οι πληροφορίες κάθε επισκέπτη διαγράφονται με ασφάλεια μετά τη χρήση και η αποφυγή τυχόν ζημίας της επιχείρησής σας από τυχόν παράνομο περιεχόμενο. Παρέχοντας στους επισκέπτες σας τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν εφαρμογές και catch-up TV ακόμη και από τηλεοπτικά κανάλια της χώρας τους, οι εφαρμογές Smart TV προσφέρουν ό,τι καλύτερο στο χώρο της ψυχαγωγίας.

Ενσωματωμένο Wi-Fi

Το ενσωματωμένο Wi-Fi στη Philips Smart TV προσφέρει ασύρματη πρόσβαση σε μια απέραντη ποικιλία περιεχομένου.

Έλεγχος εφαρμογών

Ο έλεγχος εφαρμογών σας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρετε στους καλεσμένους σας τις εφαρμογές τηλεόρασης που ονειρεύονται. Μπορείτε να προσθέσετε, να διαγράψετε και να ταξινομήσετε όλες τις εφαρμογές με τον τρόπο που θέλετε. Ακόμη καλύτερα, μπορείτε πλέον να δημιουργήσετε αντίγραφα αυτών των ρυθμίσεων σε οποιαδήποτε άλλη τηλεόραση χωρίς να χρειάζεται να την ρυθμίσετε! Μπορείτε ακόμη να δημιουργήσετε διάφορα προφίλ και να τα αλλάξετε στο λεπτό. Θέλετε να αντιστοιχίσετε στις σουίτες τις εφαρμογές βίντεο που απαιτούν μεγάλο bandwidth και στα υπόλοιπα δωμάτια τις λιγότερο απαιτητικές εφαρμογές; Κανένα πρόβλημα. Με τον έλεγχο εφαρμογών, εσείς και οι καλεσμένοι σας θα έχετε μια απρόσκοπτη εμπειρία.

Ενσωματωμένο IPTV

Γλιτώστε χρήματα, κόπο και χρόνο! Με τις νέες μας Smart TV, μπορείτε να δομήσετε το σύστημα του ξενοδοχείου σας απευθείας στην τηλεόραση. Διαδραστικά κανάλια, video-on-demand, διαδραστικά μενού και πληροφορίες ξενοδοχείου, καθώς και συστήματα διαδικτυακής παραγγελίας: τα πάντα είναι εφικτά χωρίς να χρειάζεται εξωτερικός αποκωδικοποιητής. Εκτός από την παροχή περιεχομένου μέσω των ομοαξονικών καλωδίων της τηλεόρασης, πλέον μπορείτε να χρησιμοποιείτε επίσης το

δίκτυο σύνδεσης στο Internet για να παρέχετε τηλεοπτικά κανάλια και VOD απευθείας στην τηλεόραση. Χάρη στο δίκτυο των συνεργατών μας, η διαδικτυακή σας πύλη θα προσαρμοστεί στις δικές σας απαιτήσεις.

Ένδειξη ρολογιού στην οθόνη

Με τη νέα ένδειξη ρολογιού στην οθόνη, οι επισκέπτες μπορούν εύκολα να αποκτήσουν πρόσβαση στην τρέχουσα ώρα. Με το πάτημα ενός κουμπιού, το ρολόι εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης, προσφέροντας βελτιωμένη ορατότητα και λιγότερη κατανάλωση ρεύματος.

Philips OXIGEN

Το Philips OXIGEN είναι μια ολοκληρωμένη λύση που σας προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε στην τηλεόραση Hospitality. Τα πρωτοποριακά χαρακτηριστικά είναι σχεδιασμένα για να προσφέρουν σε επισκέπτες και επαγγελματίες προηγμένη συνδεσιμότητα, εξασφαλίζοντας το χαμηλότερο κόστος ιδιοκτησίας. Η συνδεσιμότητα OXIGEN παρέχει πρόσβαση σε διαδικτυακές εφαρμογές που βασίζονται στο cloud και εξασφαλίζει ότι οι φορητές συσκευές μπορούν να επικοινωνούν με την τηλεόραση, ενώ τα εργαλεία απομακρυσμένης διαχείρισης καθώς και οι δυνατότητες πρόσθετων εσόδων βελτιστοποιούν τα κέρδη από τον κύκλο ζωής του προϊόντος.

Συμβατή με τη λειτουργία MyChoice



Η λειτουργία MyChoice προσφέρει έναν απλό και οικονομικό τρόπο για να δίνετε στους πελάτες σας τη δυνατότητα παρακολούθησης συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών. Παράλληλα, παρέχει μια πρόσθετη πηγή εσόδων, η οποία σας επιτρέπει να ανακτήσετε τα χρήματα που επενδύσατε για την τηλεόραση.



Προδιαγραφές

Ambilight

- Χαρακτηριστικά Ambilight: Ambilight Spectra 2, Ανάλογα με το χρώμα του τοίχου
- Σύστημα φωτισμού Ambilight: LED ευρείας χρωματικής γκάμας

Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: 16:9, Ευρεία οθόνη
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 47 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 119 εκ.
- Οθόνη: LED Full HD
- Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p
- Φωτεινότητα: 450 cd/m²
- Βελτίωση εικόνας: Active Control + Αισθητήρας φωτός, Digital Noise Reduction, Luminance Transient Improver, Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης, Pixel Plus HD, HD Natural Motion
- Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 500.000: 1
- Γωνία προβολής: 176° (H) / 176° (V)
- Επεξεργασία χρωμάτων: 4 τρισεκατομμύρια χρώματα (14bit RGB)

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Είσοδοι υπολογιστή: έως και 1920x1080 στα 60Hz
- Είσοδοι βίντεο: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, έως και 1920x1080p

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL, SECAM
- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-T2, DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T MPEG2/MPEG4
- Αναπαραγωγή βίντεο: PAL, SECAM, NTSC

Εφαρμογές Smart TV

- Χειριστήριο: Έλεγχος IXP
- Net TV: Διαδικτυακές εφαρμογές, Για ξενοδοχειακές τηλεοράσεις, με δυνατότητα διαμόρφωσης

- SimplyShare: DMP, ασφαλής σύζευξη
- Άλλα: HbbTV

Εφαρμογές πολυμέσων

- Συνδέσεις πολυμέσων: USB
- Φορμά αναπαραγωγής βίντεο: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Φορμά αναπαραγωγής μουσικής: AAC, MP3
- Φορμά αναπαραγωγής εικόνας: JPEG

Oxigen

- Εφαρμογές Smart TV: εφαρμογές που βασίζονται στο cloud για ξενοδοχειακές τηλεοράσεις
- SmartInstall: επεξεργασία καναλιών εκτός Διαδικτύου, επεξεργασία ρυθμίσεων εκτός Διαδικτύου, απομακρυσμένη εγκατάσταση, δημιουργία SmartInfo, αναβάθμιση λογισμικού
- Έλεγχος εφαρμογών: Πολλά προφίλ εφαρμογών SmartTV
- SmartInfo: με βάση το πρόγραμμα περιήγησης, πρότυπα αλληλεπίδρασης
- Secure Simply Share: DMP, Ασφαλής σύζευξη

Άνεση

- Ευκολία εγκατάστασης: Plug & Play, Προηγμένη ξενοδοχειακή λειτουργία, Σύστημα αυτόματου συντονισμού (ATS), Ψηφιακός συντονισμός PLL, Αυτόματη ρύθμιση καναλιών, Ονομασία προγράμματος, Αυτόματη ονομασία προγραμμάτων, Autostore, Cloning των ρυθμίσεων της τηλεόρασης μέσω USB, Κλειδωμα μενού εγκατάστασης, Πρόσβαση σε μενού ασφαλείας, Κλειδωμα πληκτρολογίου, Cloning των ρυθμίσεων της τηλεόρασης μέσω RF
- Ευκολία στη χρήση: Αυτόμ. διατήρηση έντασης (AVL), 1 λίστα αναλογικών/ψηφιακών καναλιών, Προβολή επί της οθόνης, Λίστα προγραμμάτων, Πίσω στοιχεία ελέγχου, Περιβάλλον εργασίας χρήστη με γραφικά
- Ρολόι: Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής

- Λειτουργίας, Ξυπνητήρι, Ένδειξη ρολογιού στην οθόνη
- Βελτιώσεις ρολογιού: Συγχρονισμός ώρας μέσω TXT/DVB
- Άνεση: Λειτουργίες "Hotel Guest", Αυτόματη ενεργοποίηση, Φιλική προς το περιβάλλον/Γρήγορη εκκίνηση, Μήνυμα υποδοχής, Switch on Channel, Περιορισμός έντασης ήχου, Χρονοδιακόπτης ύπνου
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Διεύρυνση 16:9, Ευρεία οθόνη, Super Zoom, Αυτόματο φορμά
- Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων: Electronic Program Guide 8 ημερών, EPG για αυτό και το επόμενο πρόγραμμα, IP EPG
- Τηλεχειριστήριο: ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας, αντικλεπτική προστασία μπαταρίας
- Αμφίδρομες λειτουργίες ξενοδοχείου: Συμβατότητα με Connectivity Panel, ThemeTV, Αποκλεισμός αυτόματης ενημέρωσης καναλιών, Αποκλεισμός ασύρματων λήψεων λογισμικού, VSecure, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo Premium
- Τύπος τηλεχειριστηρίου: 22AV1109B/10 (RC6)
- Λειτουργία Prison: Υπομπλόκ Txt, MHEG, USB, EPG
- Teletext: Hypertext 1000 σελίδων
- Άλλη ευκολία: Κλειδαριά Kensington
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB, Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού μέσω RF, Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού μέσω IP
- Βελτιώσεις Teletext: Γρήγορο κείμενο, Γραμμή πληροφόρησης προγράμματος

Υγεία

- Χειριστήριο: Πολυτηλεχειριστήριο
- Ασφάλεια: Συμβατότητα με σύστημα κλήσης νοσοκόμου, Διπλή μόνωση Class II
- Άνεση: Έξοδος ακουστικών, Αυτόνομη σίγαση κύριου ηχείου

Προδιαγραφές

Ήχος

- Ισχύς (RMS): Αόρατος ήχος 2 x 12W
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveler, Δυναμική βελτίωση μπάσων, Incredible Surround

Ηχεία

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2

Συνδεσιμότητα

- Βελτιώσεις συνδεσιμότητας: Διασύνδεση Serial Xpress, Έξοδος IR, Υποδοχή RJ-48, Fast Infrared loop through, Λειτουργία μέσω scart, USB 2.0
- Αριθμός συνδέσεων HDMI: 4
- Αριθμός εισόδων σήματος συνιστωσών (ΥΡbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή συστήματος
- Αριθμός σκαρτ (RGB/CVBS): 1
- Αριθμός USB: 3
- Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, Έξοδος ακουστικών, Είσοδος PC VGA + Είσοδος ήχου L/R, Έξοδος ηχείου μπάνιου, Λειτουργία Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Ψηφιακή έξοδος ήχου (οπτική)
- Ασύρματο LAN: 802.11 b/g/n

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220 - 240V, 50/60Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: $0,3W$
- Σήμα ενεργειακής κλάσης: A+
- Ενεργειακό σήμα ΕΕ, ισχύς: 58 W
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας:

- Λειτουργία Eco, Σίγαση εικόνας (για ραδιόφωνο)
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 81 kWh

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος

- Ασφάλεια: Φλογεπιβραδυντικό περίβλημα
- Αναμονή-λειτουργία χαμηλής ισχύος
- SmartPower Eco

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Καλώδιο ρεύματος, Επιτραπέζια περιστρεφόμενη βάση, Φυλλάδιο εγγύησης, Τροφοδοτικό DC
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο ρύθμισης 22AV8573/00

Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 1066 μμ
- Ύψος συσκευής: 640 μμ
- Βάθος συσκευής: 35,3 μμ
- Βάρος προϊόντος: 15 κ.
- Πλάτος συσκευής (με τη βάση): 1066 μμ
- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 691 μμ
- Βάθος συσκευής (με τη βάση): 196 μμ
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 17.9 κ.
- Πλάτος κιβωτίου: 1150 μμ
- Ύψος κιβωτίου: 780 μμ
- Βάθος κιβωτίου: 130 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 22,1 κ.
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο: 400 x 400 χιλ.



Ημερομηνία έκδοσης
2024-03-31

Έκδοση: 3.1.4

EAN: 87 12581 67729 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
* Αυτή η τηλεόραση περιέχει μολύβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρητρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίας RoHS.
* Τυπική κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία που μετράται σύμφωνα με το πρότυπο IEC62087 Ed 2.