

Philips
Flat TV professionali

37"
LCD
HD Ready

37HF7444



Flat TV predisposto per il sistema con l'ultimo display LCD ad alta definizione

Dotato di tutte le applicazioni per il settore alberghiero, questo televisore è un arricchimento per qualsiasi camera d'albergo. In combinazione con l'unità SmartCard Xpress opzionale, il televisore è interamente predisposto per servizi interattivi e applicazioni di intrattenimento per interni.

Soluzione con il costo di possesso complessivo più basso

- Wireless SmartLoader per la copia veloce
- Connettore altoparlanti esterni
- Blocco dei comandi anteriori / laterali
- ESP™ (Energy Savings Programmability)
- Rilevamento batteria scarica del telecomando

Predisposto per il sistema e a prova di futuro

- Unità SmartCard Xpress compatibile con i sistemi interattivi
- Interfaccia Serial Xpress™ Control

Massima comodità per gli ospiti

- Limitazione del volume
- Messaggio di benvenuto sul display

Immagini di qualità superiore e comfort per gli ospiti

- HD Ready per una visualizzazione di altissima qualità dei segnali HDTV

PHILIPS

In evidenza

Wireless SmartLoader

Consente di copiare in modalità wireless tutte le impostazioni di programmazione da un televisore ad altri televisori in meno di un minuto. Questa funzione assicura uniformità tra i televisori e riduce significativamente i tempi di installazione e i costi.

Connettore altoparlanti esterni

Connettore audio amplificato per una facile installazione degli altoparlanti esterni, ad esempio nelle stanze da bagno, al fine di evitare ulteriori investimenti in apparecchiature esterne

Blocco dei comandi anteriori / laterali

Selezionando l'apposita opzione nel menu di configurazione, è possibile autorizzare o impedire l'accesso ai comandi frontali o laterali del televisore; impedendo agli ospiti non autorizzati di accedere al menu del televisore evita di dover riconfigurare continuamente i televisori a causa di modifiche indesiderate alle impostazioni.

Rilevamento batteria scarica

Questa funzione informa della necessità di sostituire le batterie del telecomando, evitando chiamate indesiderate e la sostituzione superflua delle batterie.

ESP™

Funzione selezionabile nel menu d'impostazione. È possibile spegnere

automaticamente il televisore dopo il periodo d'uso specificato risparmiando così energia e assicurando una durata prolungata del prodotto. La gamma selezionabile è compresa tra 0 e 99 ore.

Unità SmartCard Xpress

L'unità SmartCard Xpress opzionale può essere montata sul retro del televisore e consente ai decoder e alle schede per applicazioni di altri rivenditori di instaurare un'interfaccia con il televisore per aggiungere nuove funzionalità. Il televisore può anche essere collegato a decoder esterni e ricevitori dei più comuni fornitori di sistemi interattivi, tramite le interfacce Serial Xpress Control (che supporta i protocolli UART e RS232) e SmartPlug Control.

Serial Xpress™ Control

L'interfaccia Serial Xpress™ Control è compatibile con i principali servizi di intrattenimento. I protocolli attivano la connessione al televisore con decoder esterni, decodificatori e soluzioni basate su PC. Supporta i protocolli UART e RS232.

Limitazione del volume

Questa funzione consente di definire il campo di variazione del volume del televisore, evitando volumi troppo elevati e molestie ai vicini.

Messaggio di benvenuto

Messaggio di benvenuto visualizzato sullo schermo ogni volta che viene acceso il televisore

HD Ready



È possibile provare la qualità eccezionale di immagini ad alta definizione e avere la possibilità di utilizzare sorgenti HD, quali trasmissioni TV ad alta definizione, decoder o Blu-ray disc. HD Ready è un'etichetta protetta che offre una qualità delle immagini decisamente superiore a quella della scansione progressiva. È conforme ai rigidi standard stabiliti da EICTA per offrire uno schermo HD con i vantaggi della risoluzione e della qualità del segnale TV ad alta definizione. Dispone di una connessione universale sia analogica per YPbPr che digitale non compressa per DVI o HDMI, con supporto HDCP. È in grado di visualizzare segnali da 720p e 1080i a 50 e 60 Hz.

Specifiche

Immagine/Display

- Formato: 16:9, Widescreen
- Dim. diagonale schermo (pollici): 37 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 94 cm
- Risoluzione del display: 1.366 x 768 p
- Luminosità: 500 cd/m²
- Fattore di contrasto (tipico): 1200:1 (dinamico)
- Miglioramento dell'immagine: Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, Active Control, funzione Contrast Plus, Digital Crystal Clear, Riduzione digitale del rumore, Soppressione delle linee tratteggiate, Scansione progressiva, Regolazione della nitidezza
- Tipo di display: TFT LCD WXGA Active Matrix
- Tempo di risposta (tipico): 8 ms
- Angolo visuale (orizzontale): 178 gradi
- Angolo visuale (verticale): 178 gradi
- Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso

Risoluzione del display supportata

- Formati per computer: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Formati video: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Numero canali preimpostati: 125
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
- Display sintonizzatore: PLL

Funzioni utili

- Facilità di installazione: Modalità avanzata Hotel, Sintonia fine, Sintonia digitale PLL, Nome del programma, Wireless Smart Loading
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), Controlli laterali, Smart Picture, Smart Sound
- Comfort: Funzioni per hotel, Spegnimento automatico
- Regolazioni formato schermo: 7 modalità Widescreen, Auto Format
- Telecomando: TV
- Tipo di telecomando: RC2886
- Lingue OSD: Inglese, Francese, Tedesco
- Televideo: 10 pagine Smart Text
- Altra convenienza: Blocco Kensington

- Montaggio VESA: 800 x 400 mm
- Picture in Picture: Picture in Graphics
- Televideo migliorato: Fast Text

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 15 W
- Sistema audio: Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Dynamic Bass migliorato

Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

Connettività

- Connettività migliorata: Connettore RJ12, Connettore RJ45, Connettore altoparlanti esterni, HM-Link, Alimentazione extra opzionale 12 V/1 W, SmartCard Xpress inclusa
- Numero di SCART: 2
- AV 3: YPbPr
- AV 4: HDMI
- Collegamenti frontali / laterali: Ingresso audio, Ingresso S-video
- EXT 1 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, RGB
- AV 5: HDMI
- EXT 2 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, Ingresso S-video
- Altri collegamenti: Antenna IEC75

Assorbimento

- Tensione di rete: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 ° C a 40 ° C
- Consumo energetico: 180W Normal operation W

Accessori

- Accessori inclusi: Batterie per telecomando, Cavo alimentazione, Telecomando, Manuale utente, Staffa per montaggio a parete
- Accessori opzionali: Configurazione telecomando RC2573GR, Wireless SmartLoader 22AV1120

Dimensioni (lxpx)

- Larghezza set: 1100 mm
- Altezza set: 609 mm
- Profondità set: 97 mm
- Peso del prodotto: 25,1 Kg
- Larghezza confezione: 1167 mm
- Altezza confezione: 821 mm
- Profondità confezione: 330 mm
- Peso incluso imballaggio: 31,5 Kg



Data di rilascio
2024-04-04

Versione: 5.0.6

EAN: 87 10895 92610 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com