



Philips
Filter pengganti untuk
pemurni air pada keran

Micro Pure

WP3911

Air murni kini mudah didapat

Filter Micro Pure

Sistem filtrasi canggih yang memberi Anda air murni dengan menghilangkan bakteri, senyawa organik berbahaya, dan klorin, sekaligus mempertahankan mineral baik yang ada di dalam air.

Air murni

- Menghilangkan semua bakteri, senyawa organik berbahaya, dan klorin

So easy

- Mekanisme Quick Twist canggih untuk memudahkan penggantian filter

PHILIPS

Spesifikasi

Sistem pemurnian

- Penghilangan kekeruhan: 3000 liter atau sekitar 1 tahun
- Penghilangan bakteri: 99,99 %
- Penghilangan VOC
- Penghilangan klorin: >80 %

Spesifikasi desain

- Bahan: plastik
- Warna: putih
- Berat produk: 150 g
- Dimensi produk (P x L x T): 60 x 64 x 105 mm

Spesifikasi filter

- Masa pakai filter: 2400 L atau sekitar 8 bulan
- Komponen filter utama: Selaput serat berongga,

butiran karbon aktif GAC

Kondisi air masuk

- Tekanan air masuk minimum: 0,7 bar
- Suhu air masuk maksimum: 50 °C
- Tekanan air masuk maksimum: 3,5 bar

Spesifikasi umum

- Laju aliran air: 2 l/min
- Laju aliran air: 5 °C

Keberlanjutan

- Kemasan: > 90% material daur ulang

Negara asal

- Filter pengganti: Jepang

Kelebihan Utama

Filter Micro Pure

Filter Micro Pure adalah sistem multi-filtrasi yang menghilangkan semua bakteri, kotoran, dan bau untuk air minum yang bersih, aman, dan nikmat. Terdiri dari selaput serat berongga dan berteknologi tinggi, yang berisi lebih dari 520 miliar pori-mikro untuk menghilangkan 99,99% bakteri dengan efisien, dan butiran karbon aktif yang menghilangkan klorin yang tak sedap, rasa tak sedap, dan bau. Filter ini juga mempertahankan semua mineral baik dalam air minum yang sangat penting bagi kesehatan manusia.

Penggantian filter Quick Twist

Mekanisme penggantian filter Quick Twist yang canggih membuat penggantian filter menjadi cepat, mudah, dan aman, menghadirkan kenyamanan dan kesederhanaan bagi pemurni air Anda.



Tanggal dikeluarkan
2023-02-27

Versi: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com