

PHILIPS



Professional TV

EasySuite



24HFL3014

Übernehmen Sie die Kontrolle

Unterstützt von CMND

Mit einem kostengünstigen, eigenständigen, professionellen Fernseher können Sie mehr zeigen. Die intuitive CMND-Lösung vereinfacht die Bereitstellung und Verwaltung verbundener Displays. Profitieren Sie von einer einfachen, schnellen Installation und einer benutzerfreundlichen Willkommenseite auf dem Bildschirm.

Preisgünstige Lösung

- 3 Jahre Garantie, verlängerbar auf 5 Jahre.
- Mehrsprachiger Kundendienst

Einfache Einrichtung. Erweiterte Leistung

- Instant Initial USB Cloning. Professionelle Fernseher schnell konfigurieren
- MyChoice-kompatibel. Integrierte Lösung für kostenpflichtige Programme
- Gemischte Senderzuordnung zum Kombinieren von analogen und digitalen Sendern
- Automatische USB-Wiedergabe. Musik, Filme und mehr
- CMND & Control: Einfache Wartung Ihrer Fernseher
- Zeigen Sie das Logo Ihrer Marke auf der Benutzeroberfläche des TVs.

Nachhaltig und sicher

- Niedriger Stromverbrauch

Besonderheiten

CMND & Control

Mit CMND & Control können Sie die Konfiguration und Installation Ihrer Fernseher von einem zentralen Ort aus steuern, ohne irgendwelche Zimmer betreten zu müssen. Aktualisieren und verwalten Sie all Ihre Bildschirme mit minimalem Aufwand, ohne Ihre Gäste zu stören.

Integrierte Lösung für kostenpflichtige Programme

Bieten Sie verschiedene Modelle für kostenpflichtigen Content an – von einem Kompletmodell für den zahlungspflichtigen Zugriff auf alle Kanäle bis hin zu ausgewählten Premium-Inhalten. MyChoice ist eine integrierte Lösung, die es Zuschauern ermöglicht, über einen Code oder eine Karte auf kostenpflichtige Kanäle zuzugreifen.

Marke auf der Benutzeroberfläche

Ihr Philips Professional TV bietet eine übersichtliche, leicht zu bedienende Benutzeroberfläche (UI), die Sie an Ihre Anforderungen anpassen und mit Ihrer eigenen Marke versehen können. Fügen Sie einfach Ihr Logo oder einen benutzerdefinierten Hintergrund zum Menü hinzu, um die Sichtbarkeit Ihrer Marke zu erhöhen.

Instant Initial USB Cloning

Bietet die Möglichkeit, alle Programm- und Sendereinstellungen eines Fernsehers einfach und in weniger als einer Minute auf andere Fernseher zu übertragen. Mit dieser Funktion kann eine Übereinstimmung der Einstellungen verschiedener Fernseher garantiert werden, wodurch der Zeit- und Kostenaufwand für die Installation verkürzt wird.

Gemischte Senderzuordnung

Eine kombinierte Senderliste für digitale und analoge Sender. Dadurch hat der Gast die Möglichkeit, nahtlos zwischen analogen und digitalen Sendern zu wechseln.

Automatische USB-Wiedergabe.

Gemeinsam genießen. Verbinden Sie Ihren USB-Speicherstick, Ihre Digitalkamera, Ihren MP3-Player oder andere Multimediageräte mit dem USB-Anschluss Ihres Fernsehers, um Fotos, Videos und Musik bequem über den benutzerfreundlichen Bildschirm-Browser zu genießen.

Daten

Bild/Anzeige

Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 24 Zoll

Bildschirmgröße diagonal (cm): 60 cm

Anzeige: LED HD TV, E-LED

Auflösung des Displays: 1.366 x 768 p

Helligkeit: 250 cd/m²

Blickwinkel: 178 ° (H)/178 ° (V)

Tuner/Empfang/Übertragung

Digitales Fernsehen: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (bis zu 1.080 p60)

Videowiedergabe: NTSC, PAL, Secam

Analoges Fernsehen: PAL, Secam

Eigenschaften

Benutzerfreundlichkeit: Bildeinstellung, Toneinstellung, Bildformat, Unabhängige Lautstärkeregelung

Digitale Dienste: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Videotext, Untertitel

Lokale Steuerung: Ein-/Ausschalter (Seite)

Funktionen für Hotels

Hotelmodus: Menüsperre, Installationsmenüsperre, Lautstärkebegrenzung, Sperrung der Joystick-Steuerung

Gefängnismodus: Hochsicherheitsmodus, TXT/MHEG/USB/EPG/Untertitel-Sperre

Timer: Sleep-Timer, Weckfunktion, Sender zum Wecken, Wecktöne

Einschaltsteuerung: Sender, Funktion, Bildeinstellung, Bildformat, Toneinstellung, Volumen, Menüsprache

Diebstahlsicherung: Diebstahlsicherung für die Batterien, Kensington-Sicherung

Leistungsregelung: Grün/Schnelle Inbetriebnahme

Ihre Marke: Willkommenslogo, Individueller Startbildschirm

Uhr: Im Dunkeln leuchtende

Fernbedienungstaste, Bildschirmuhr

Klonen und Firmware-Aktualisierung: Instant Initial Cloning, Über USB/RF

CMND & Control: Fernsteuerung über RF, Fernseher-Gruppenverwaltung, Offline-Einstellungs-Editor, Offline-Sender-Editor

Steuerung: Sperren von automatischen Senderaktualisierungen

Einnahmequellen: MyChoice

Sprachen: Gast-Sprachsteuerung

Fernbedienung: Für Kabelbinder, Akkustatusanzeige, Akkuabdeckungssperre für Fernbedienung, Im Dunkeln leuchtende

Uhrzeittaste

Programme: Kombinierte Liste, Offline-Sender-Editor

Funktionen für Krankenhäuser

Steuerung: Multi-Remote Control, Kompatibel mit Fernbedienung für medizinische Einrichtungen

Komfort: Kopfhörerausgang, Unabhängige Stummschaltung der Hauptlautsprecher, Kopfhörererkennung

Sicherheit: Doppelte Isolierung (Klasse II), Schwer entflammbar

Multimedia

Unterstützte Video-Wiedergabe: Formate: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC, Dateien: AVI, MKV

Unterstützte Musikformate: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 bis v9.2)

Unterstützte Untertitelformate: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT

Unterstützte Bildformate: BMP, JPG, PNG, GIF

Unterstützte Videoauflösung bei USB: Bis zu 1.920 x 1.080 bei 60 Hz

Multimedia-Anschlüsse: USB

Daten

Audio

Soundausgabeleistung: 6 (2 x 3) W

Lautsprecher: 2.0, Nach unten gerichtet

Audiofunktionen: AVL, Dynamischer Bass, Incredible Surround, Dolby MS10

Leistung

Netzstrom: 220 bis 240 V, 50 bis 60 Hz

Umgebungstemperatur: 0 °C bis 40 °C

Standby-Stromverbrauch: < 0,3 W

Energieeffizienzklasse: E

Stromversorgung mit EU-Energie-Label: 17 W

Energiesparfunktionen: Eco-Modus, Sleep-Timer

EPREL-Registrierungsnummer: 339397

Zubehör

Inklusive: Edge-Standfuß, 2 x AAA-Batterien, Netzkabel, Garantiekarte, Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen, Fernbedienung 22AV1903A/12

Optional: Easy RC 22AV1601B/12, Fernbedienung für medizinische Einrichtungen 22AV1604B/12, Konfiguration RC 22AV9574A/12

Seitliche Anschlüsse

CI-Steckplatz: CI+ 1.3.2

Kopfhörerausgang: Mini-Buchse

USB1: USB 2.0

Rückseitige Anschlüsse

Scart: FBAS, RGB

DVI Audio-Eingang: Mini-Buchse

Antenne: IEC-75

HDMI1: ARC, HDMI 1.4

Digitaler Audio-Ausgang: Optisch

VGA-Eingang: D-Sub, 15-polig

HDMI2: HDMI 1.4

bessere Anschlussmöglichkeiten

EasyLink (HDMI CEC): System-Start, System-Standby, Weiterleitung von

Fernbedienungssignalen, System-

Audiosteuerung

HDMI: ARC (HDMI1)

Scart: Scart-Einschalttaste

Design

Farbe: Schwarz

Abmessungen

Gerätebreite: 560 mm

Gerätehöhe: 336 mm

Gerätetiefe: 35/45 mm

Produktgewicht: 3,1 kg

Gerätebreite (inkl. Fuß): 560 mm

Gerätehöhe (inkl. Fuß): 336 mm

Gerätetiefe (inkl. Fuß): 124 mm

Produktgewicht (inkl. Standfuß): 3.2 kg

Kompatible Wandhalterung: M4, 75 x 75 mm

