

Philips 3100 series
Õhuke Full HD LED-teler

81 cm (32")

Full HD 1080p
DVB-T/C/S/S2



32PFL3188K



Puhas meelelahutus

Õhuke Full HD LED-teler

Nautige teravat ja selget pilti Philipsi 3188-seeria Full HD LED-teleriga, millel on funktsioon Digital Crystal Clear. Selles seerias on ühendatud ergas pilt, suurepärane heli ja teleri minimalistlik disain. Viige see koju, et saada meeldejääva vaatamisemuse osaliseks.

Äratav meelelahutuse ellu

- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) kuvab selgelt teravat liikumist
- Digital Crystal Clear täiustab pildikvaliteeti
- Full HD LED-teler – säravad LED-kujutised võimsa kontrastsusega
- Kaks HDMI-sisendit ja Easylink sisseehitatud ühenduste tarbeks
- USB multimeedia sisu taasesituseks
- Tänu Clear Sound kuulete iga sõna

Kujundus, mis on viidud uuele tasemele

- Ülikitsas raam muudab kujunduse stiilseks ja säravaks

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Ülikitsas raam

Kena kujundus ütleb teleri kohta nii mõndagi. Näiteks peenelt valmistatud üheosaline kõrgläikega esipaneel või üliõhuke raam, mis muudab profiili stiilsemaks demonstreerivad ideaalselt Philipsi suurt jõudlust ja täpsust – nii kujunduse kui ka tööomaduste koha pealt

Full HD LED TV



Loeb pildikvaliteet. Tavalised HD-telerid pakuvad kvaliteeti, kuid te ootate parimat. Kujutlege uskumatult selgeid detaile, mis on seotud suure heleduse, võimsa kontrastsuse, selgelt teravate liigutuste, tõetruude värvide ja elutruu pildiga – ja ka madala voolutarbega. Lõpetage otsimine. Full HD LED-teler pakub detailsemat pilti kui tavalised HD-telerid. Ja detailsem pilt tähendab intensiivsemat vaatamiselamust teie jaoks.

100 Hz PMR



Et pildi liikumine näiks täpne, sujuv ja loomulik, lõi Philips PMR-i – meie standard liikuva pildi teravuse mõõtmiseks. Perfect Motion Rate on meie ainulaadse videotöötluse, sekundis näidatavate kaadrite arvu ja iga kaadri värskendussageduse, täiustatud tuhmistamisvõimaluste ja tagantvalgustuse tehnoloogia ühine tulemus. Suurem PMR-arv tähendab suuremat kontrastsust ja selgemaid liigutusi, teie jaoks tähendab see parimat pilti.

Digital Crystal Clear

Nautige äärmiselt teravat pilti kõigi allikate kasutamisel. See pildiuuenduste pakett reguleerib ja optimeerib pildikvaliteeti digitaalselt, leides optimaalse kontrastsuse, värvi ja teravuse.

USB (fotod, muusika, videod)



Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri

küljel olevasse USB-porti ning nautige fotosid, videosid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil.

Kaks HDMI sisendit koos Easylinkiga



Teil on võimalus vältida kaablipundarde tekkimist tänu ühele kaablile pildi- ja helisignaalide edastamiseks seadmetest telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale, kindlustades parima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühte kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, Blu-Ray-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest

Clear Sound TV



See uuenduslik helitehnoloogia suurendab oluliselt nii kõne kui laulusõnade arusaadavust. See toob teieni iga viimse kui sõna, võimaldades vaadata täielikku naudingut tunda.

Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 32 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 81 cm
- Ekraan: Full HD LED
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Heledus: 300 cd/m²
- Pildiparandus: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videosisendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-T/C/S/S2
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4

Multimeedia rakendused

- Videoesitusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Muusikaesitusvormingud: MP3
- Pildiesitusvormingud: JPEG

Kasutaja interaktsioon

- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp Home
- Uuendatav püsivara: Püsivara on uuendatav USB kaudu
- Ekraaniformaadi reguleerimine: 4 : 3, Automaatne suum, 16 : 9-kuvasuhtega filmi laiendamine, Ülisuur suumirežiim, Mõõtkavata, Laiekraan
- Teletekst: 1000 lehekülge Smart Texti
- Elektrooniline telemekava*: 8-päevane elektrooniline telemekava*

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 10 W
- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ühtlustus, Clear Sound, Incredible Surround, Bassi ja kõrgete helide juhtimine

Ühenduvus

- AV-ühenduste arv: 1
- HDMI-pesade arv: 2
- EasyLink HDMI-CEC: Esitamise ühe vajutusega, Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 1
- Muud liidesed: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digitaalne helisend (optiline), Hoolduspistik, Satelliitühendus

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiatarve ooterežiimis: $0,15\text{ W}$
- Energiamärgise klass: A+
- EL-i energiämärgise võimsus: 27 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Ökorežiim, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: $0,3$
- Aastane energiatarve: 39 kWh

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patareid, Lauapealne alus, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Garantiileht, Kasutusjuhend, Kaugjuhtimispuul

Mõõtmed

- Seadme laius: 726 mm
- Seadme kõrgus: 432 mm
- Seadme sügavus: 87,7 mm
- Toote kaal: 4,6 kg
- Seadme laius (alusega): 726 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 489 mm
- Seadme sügavus (alusega): 190 mm
- Toote kaal (alusega): 5 kg
- Karbi laius: 800 mm
- Karbi kõrgus: 510 mm
- Karbi sügavus: 160 mm
- Kaal (koos pakendiga): 6,3 kg
- Ühildub seinakinnitusega: 200 x 200 mm



Väljalaske kuupäev
2023-10-16

Versioon: 3.2.1

EAN: 87 12581 70258 8

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opeatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
* Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
* Elektrooniline saatetekava ja selle tegelik nähtavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.