

PHILIPS

Кана с филтър за вода

Микрофилтрация

ГАВ + Йонообменна смола

1,5 л резервоар за филтрирана вода

AWP2920



Чиста вода по лесен начин

Микрофилтриращата система намалява оловото и хлора

Със система за многоетапна микрофилтрация тази кана с воден филтър намалява летливите органични вещества, пестицидите и до 99% от хлора и оловото за здравословна и вкусна питейна вода*. Освен това намалява твърдостта на водата.

По-чиста вода

- Ефективно намалява оловото, пестицидите, летливите органични вещества и хлора

По-лесния начин

- Цифровият таймер ви напомня кога да смените филтъра
- Прахоустойчивият струйник запазва водата свежа и чиста
- Ергономична дръжка, удобна за държане и носене
- Просто изхвърлете филтъра от една част след употреба

Акценти

Филтър за еднократна употреба от една част

Просто изхвърлете филтъра от една част, когато достигне края на експлоатационния си живот. Дизайнът от една част предотвратява вторичното замърсяване.

Прахоустойчив струйник

Предпазвайки от навлизането на прах през изходната тръба за водата, този прахоустойчив струйник запазва водата свежа и чиста.

Ергономична дръжка

Ергономично проектирана, дръжката е много удобна за държане, което улеснява пренасянето на каната.

Цифров таймер

Цифровият таймер ви напомня кога да смените филтъра, за да се осигури най-добър резултат.

4-степенна филтрация

4-степенната филтрираща система се състои от нетъкан текстил, гранулиран активен въглен, смола и друг слой нетъкан текстил, което ефективно намалява пестицидите, химикалите, микропластиката и до 99% от оловото* и хлора за здравословна и вкусна питейна вода. Освен това намалява твърдостта на водата.

Спецификации

Ефективност на филтрация

Намаляване на разтворимо олово: Да, до 99%*

Намаляване на хлора: Да, до 99%*

Премахване на бактерии: няма данни

Намаляване на твърдостта на водата

Характеристики на филтъра

Капацитет на филтрация: 200 л

Основна филтърна среда: Гранулиран активен въглен/ГАВ, Йонообменна смола

Условия на водата на входа

Качество на водата на входа: Градска чешмяна вода

Температура на водата на входа: 5-38 °C

Налягане на водата на входа: (атмосферно) 0-1 бара

Общи спецификации

Резервна филтрираща касета: AWP200/AWP201

Дебит на водната струя: 0,25 л/мин

Държава на произход

Филтър: Китай

Кана: Китай

