

Philips
professionell platt TV

42 tums
plasma

42HF7443



Systemförberedd Platt TV

med PixelPlus

Den här systemförberedda plasma-TV:n har en knivskarp bild med levande färger och bred synfältsvinkel. I kombination med SmartCard XPress-enheten (tillval) är den helt och hållet förberedd för interaktiva tjänster och inomhusunderhållning.

Snygg, slimmad design som passar inredningen

- Kompakt och tunn design som passar i alla rum

Framtidssäkrad med avancerade hotellfunktioner

- Programmering av startkanal
- Säkerhetsmeny
- Låsning av kontroller på framsidan
- Volymbegränsning
- Välkomstmeddelande på skärmen
- Avkänning för svagt batteri i fjärrkontrollen
- Wireless SmartLoader för snabbkloning

Levande, naturliga och knivskarpa bilder

- Pixel Plus för detaljrikedom, djup och klarhet
- Active Control optimerar bildkvaliteten oavsett källa

Förberedd för interaktivt system, framtidssäkrad

- Strömförsörjningsenhet (12 V)

PHILIPS

Funktioner

Wireless SmartLoader

Gör det möjligt att enkelt och trådlöst kopiera alla programmeringsinställningar från en TV till andra på mindre än en minut. Funktionen säkerställer enhetlighet mellan TV-apparater och minskar installationstiden och -kostnaderna betydligt.

Välkomstmeddelande

Ett välkomstmeddelande visas varje gång TV-apparaten slås på.

Volymbegränsning

Med den här funktionen kan du ställa in vilket volymintervall som ska tillåtas för TV:n. På så sätt förhindrar du överdrivna volymjusteringar och undviker att grannarna störs.

Låsning av kontroller på framsidan

Förhindrar obehörig åtkomst till TV-funktioner

Programmering av startkanal

Perfekt för reklam eller informationskanaler inom anläggningen eftersom den visar en förinställd kanal när TV:n slås på.

Säkerhetsmeny

Ger åtkomst till inställningar via en special- eller huvudfjärrkontroll

Avkänning för svagt batteri

Tack vare den här funktionen informeras du om att batterierna i fjärrkontrollen behöver bytas, vilket förhindrar olägenheter och onödiga batteribyten.

SmartCard Xpress-box

SmartCard Xpress-boxen (tillval) kan monteras på baksidan av TV:n och gör det möjligt att använda avkodare och programkort från tredje part tillsammans med TV:n och på så sätt lägga till funktioner i TV:n. TV kan också anslutas till externa avkodare och digitaldekodrar från alla större leverantörer av interaktiva system, via Serial Xpress-kontrollgränssnittet (med funktioner för UART- och RS232-protokoll) och SmartPlug-kontrollgränssnittet.

Strömförsörjningsenhet (12 V)

Med strömförsörjningsenheten (tillval) kan du se till att expansionsfacket, klockan och

väckarklockan fungerar när TV-apparaten är avslagen.

Uppgraderbar programvara

Den uppgraderbara programvaruarkitekturen garanterar att TV:n är framtidssäkrad och kompatibel med ny teknik och utveckling, vilket säkrar din investering.

Pixel Plus

Pixel Plus är en digital bildbearbetningsteknik som ökar antalet rader och antalet pixlar. Resultatet är knivskarpa bilder med enastående detaljskärpa och djup, varje gång och oavsett bildkälla.

Active Control

Med Active Control förbättras brus och skärpa löpande 60 gånger per sekund. Bildinställningen justeras över 3 000 gånger per minut, vilket medför att bilden alltid blir den bästa möjliga.

Kompakt och tunn design

I den här designen läggs tyngdpunkten på en slimmad, kompakt utformning som sparar utrymme och passar in överallt.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9, Widescreen
- Diagonal skärmstorlek (tum): 42 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 107 cm
- Skärmapplösning: 852 x 480p
- Ljusstyrka: 1500 cd/m²
- Kontrastförhållande (medel): 13000:1 (dynamisk)
- Bildförbättring: Pixel Plus, Digital Crystal Clear, Progressive Scan, 3:2-2:2 filmdetektering, 3D-kamfilter, Active Control, Contrast Plus, Digital brusreducering, Undertryckning av ojämna linjer, LTI (Luminance Transient Improver), Skärpeinställning, Färgförbättring, CTI (Color Transient Improvement)
- Visa skärmtyp: WVGA plasmapanel
- Synfältsvinkel (horisontell): 160 grader
- Skärmförbättring: Åldersbeständig krets, Antireflexbehandlad skärm

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz
- Videoformat: 640 x 480i - 1 Fh, 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1 280 x 720p - 3 Fh, 1 920 x 1 080i - 2 Fh

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL, Secam, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, Secam B/G, Secam L/L', Secam D/K
- Antal förinställda kanaler: 125
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- Mottagarpanel: PLL

Bekvämlighet

- Enkel installation: PLL digital kanalväljare, Fininställning, Programnamn, Wireless Smart-inläsning, Avancerat hotelläge
- Lättanvänd: Smart Picture, Smart Sound, OSD (On-Screen Display), Sidokontroll
- Klocka: Insomningsfunktion
- Komfort: Hotel Guest-funktioner
- Bildformatsjustering: Autoformat, 7 Widescreen-lägen
- Fjärrkontroll: TV
- Typ av fjärrkontroll: RC2886
- Text-TV: 10 sidor Smarttext

- OSD-språk (On-screen Display): Engelska, Franska, Tyska
- VESA-montering: 800 x 400 mm
- Text-TV: Snabbtext

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 15 W
- Ljudsystem: Virtual Dolby-surroundljud, Nicam-stereo
- Ljutförbättring: Automatisk volymjustering

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

Anslutningar

- Förbättrade anslutningsfunktioner: RJ12-anslutning, RJ45-anslutning, HM-Link, SmartCard Xpress-box-klar
- Antal SCART-kablar: 2
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: S-videoingång, CVBS-ingång, Audio L+R-ingång, Hörlur ut
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB
- Ext 2 SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, S-videoingång
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, DVI-I, Ingång för datorljud

Effekt

- Nätström: AC 220-240 V +/-10 %
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Strömförbrukning: 450 W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Fjärrkontroll, Bruksanvisning, koaxialkabel för antenn, Vägghölmontingssats
- Extra tillbehör: Wireless SmartLoader 22AV1120, Ställ in fjärrkontrollen RC2573GR

Mått

- Bredd: 1240 mm
- Höjd: 680 mm
- Djup: 104 mm
- Lådbredd: 1321 mm
- Lådhöjd: 939 mm
- Låddjup: 330 mm
- Vikt inkl. förpackning: 47 kg
- Vikt: 42 kg



Publiceringsdatum
2024-04-05

Version: 7.0.8

EAN: 87 10895 89902 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com