

Philips
professionell platt TV

15 tum
LCD

15HF8442



Systemförberedd Platt TV

Specialdesignad för underhållning

En elegant platt TV med bästa prestanda. SmartCardXPress-box (tillval) för enkel integrering av interaktiva tjänster från tredjepartsleverantörer.

Framtidssäkrad med avancerade hotellfunktioner

- Programmering av startkanal
- Säkerhetsmeny
- Låsning av kontroller på framsidan
- Volymbegränsning
- Välkomstmeddelande på skärmen
- Inbyggd FM-radio
- Wireless SmartLoader för snabbkloning

Levande, naturliga och knivskarpa bilder

- Högupplöst LCD XGA-skärm, 1024 x 768 p
- Crystal Clear III ger naturliga bilder med högre kvalitet
- 2D-kamfilter gör bilden skarpare och ger bättre detaljupplösning

Förberedd för interaktivt system, framtidssäkrad

- Strömförsörjningsenhet (12 V)
- Serial Xpress™-kontrollgränssnitt

PHILIPS

Funktioner

Wireless SmartLoader

Gör det möjligt att enkelt och trådlöst kopiera alla programmeringsinställningar från en TV till andra på mindre än en minut. Funktionen säkerställer enhetlighet mellan TV-apparater och minskar installationstiden och -kostnaderna betydligt.

Välkomstmeddelande

Ett välkomstmeddelande visas varje gång TV-apparaten slås på.

Volymbegränsning

Med den här funktionen kan du ställa in vilket volymintervall som ska tillåtas för TV:n. På så sätt förhindrar du överdrivna volymjusteringar och undviker att grannarna störs.

Låsning av kontroller på framsidan

Förhindrar obehörig åtkomst till TV-funktioner

Programmering av startkanal

Perfekt för reklam eller informationskanaler inom anläggningen eftersom den visar en förinställd kanal när TV:n slås på.

Säkerhetsmeny

Ger åtkomst till inställningar via en special- eller huvudfjärrkontroll

Inbyggd FM-radio

Med den inbyggda FM-radion får gäster extra bekvämlighet utan ytterligare investeringar i radiomottagare.

SmartCard Xpress-box

SmartCard Xpress-boxen (tillval) kan monteras på baksidan av TV:n och gör det möjligt att använda avkodare och programkort från tredje part tillsammans med TV:n och på så sätt lägga till funktioner i TV:n. TV kan också anslutas till externa avkodare och digitaldekodrar från alla större leverantörer av interaktiva system, via Serial Xpress-kontrollgränssnittet (med funktioner för UART- och RS232-protokoll) och SmartPlug-kontrollgränssnittet.

Serial Xpress™-kontroll

Serial Xpress™-kontrollgränssnittet är kompatibelt med alla större underhållningstjänster. Med hjälp av protokollen går det att upprätta TV-anslutning med externa avkodare, digitaldekodrar och datorbaserade lösningar. Funktioner för UART- och RS232-protokoll.

Strömförsörjningsenhet (12 V)

Med strömförsörjningsenheten (tillval) kan du se till att expansionsfacket, klockan och väckarklockan fungerar när TV-apparaten är avslagen.

Uppgraderbar programvara

Den uppgraderbara programvaruarkitekturen garanterar att TV:n är framtidssäkrad och kompatibel med ny teknik och utveckling, vilket säkrar din investering.

Crystal Clear III

Crystal Clear III kombinerar en rad förbättringar som ger en bättre bild. Förbättringarna innefattar ett 2D-kamfilter, dynamisk kontrast, Blue stretch och grön färgförbättring, så att du får de mest verklighetstroga färgerna.

LCD XGA-skärm, 1 024 x 768

bildpunkter

Den här XGA-skärmen med den senaste LCD-skärmtekniken har en hög widescreen-upplösning på upp till 1024 x 768 bildpunkter. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger. Den levande och skarpa bilden ger dig en förbättrad bildupplevelse.

2D-kamfilter

2D-kamfiltret separerar krominansdata (färg) från luminansdata (ljusstyrka) i videosignalen, vilket möjliggör en fristående bildbearbetning som förbättrar upplösningen och minimerar distorsion.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 4:3
- Diagonal skärmstorlek (tum): 15 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 39 cm
- Skärmapplösning: 1 024 x 768p
- Ljusstyrka: 450 cd/m²
- Bildförbättring: Progressive Scan, Skärpeinställning, 2D-kamfilter, Active Control, Digital brusreducering, Crystal Clear III, CTI (Color Transient Improvement)
- Kontrastförhållande (medel): 400:1
- Visa skärmtyp: LCD XGA aktiv matris TFT
- Svarstid (medel): 16 ms
- Synfältsvinkel (horisontell): 130 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 100 grader
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF, FM
- TV system (TV-system): PAL B/G, PAL D/K, PAL I, Secam B/G, Secam D/K, Secam L/L'
- Antal förinställda kanaler: 127
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- Mottagarpanel: PLL

Bekvämlighet

- Enkel installation: Fininställning, PLL digital kanalväljare, Programnamn
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), Smart Picture, Smart Sound, FM-radio, OSD (On-Screen Display)
- Klocka: Insomningsfunktion
- Fjärrkontroll: TV
- Typ av fjärrkontroll: RC2886
- Text-TV: 10 sidor Smarttext

- VESA-montering: 100 x 100 mm
- Text-TV: 4 favoritsidor

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 X 2 W
- Ljudsystem: Nicam-stereo
- Ljutförbättring: Smart Sound
- Musikeffekt: 8 W

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

Anslutningar

- Förbättrade anslutningsfunktioner: RJ12-anslutning, RJ45-anslutning
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Ljudingång, Hörlur ut, S-videoingång, CVBS-ingång
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, FM-antenn, PC-ingång VGA

Effekt

- Nätström: AC 90-240 V, 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Strömförbrukning: 32 W W
- Strömförbrukning i standby-läge: < 3 W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Bordsställning, Fjärrkontroll, Nätkabel, Bruksanvisning

Mått

- Produktvikt: 5,8 kg
- Vikt inkl. förpackning: 7,5 kg
- Färg på ramen: Silver Frost
- Produktmått (B x D x H): 467 x 308 x 80
- Yttre kartongmått (B x D x H): 543 x 480 x 198
- Höjd (med sockel): 357 mm
- Djup (med sockel): 178 mm



Publiceringsdatum
2024-04-05

Version: 8.0.11

EAN: 87 10895 82859 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com