

Philips
professionell platt TV

20"
LCD

20HF7462



Systemförberedd Platt TV

Specialdesignad för underhållning

Snygg kompakt design med inbyggd LCD-klocka (även väckarklocka). Utrustad med avancerat hotelläge och kompatibel med den framtidssäkrade Smartcard Xpress-expansionsenheten (tillval) som används till lösningar för interaktiv användning från tredjepartstillverkare.

Häpnadsväckande och naturliga bilder

- LCD VGA-skärm med förbättrad på 640 x 480 p
- Crystal Clear III ger naturliga bilder med högre kvalitet
- 2D-kamfilter gör bilden skarpare och ger bättre detaljupplösning

Framtidssäkrad med avancerade hotellfunktioner

- Programmering av startkanal
- Säkerhetsmeny
- Låsning av kontroller på framsidan
- Volymbegränsning
- Välkomstmeddelande på skärmen
- Inbyggd klocka med väckarklocka och meddelandsignal
- Inbyggd FM-radio
- Wireless SmartLoader för snabbkloning

Förberedd för interaktivt system, framtidssäkrad

- Extra inbyggd strömförsörjning

PHILIPS

Funktioner

Inbyggd klocka

Den inbyggda klockan, som dessutom är en väckarklocka, gör att du slipper lägga ned tid och pengar på en ytterligare klocka med kablar och anslutningar i rummet. Automatisk tidssynkronisering via text-TV och bibehållna alarminställningar vid kortare strömavbrott gör att gästernas komfort ökar ytterligare

Wireless SmartLoader

Gör det möjligt att enkelt och trådlöst kopiera alla programmeringsinställningar från en TV till andra på mindre än en minut. Funktionen säkerställer enhetlighet mellan TV-apparater och minskar installationstiden och -kostnaderna betydligt.

Välkomstmeddelande

Ett välkomstmeddelande visas varje gång TV-apparaten slås på.

Volymbegränsning

Med den här funktionen kan du ställa in vilket volymintervall som ska tillåtas för TV:n. På så sätt förhindrar du överdrivna volymjusteringar och undviker att grannarna störs.

Låsning av kontroller på framsidan

Förhindrar obehörig åtkomst till TV-funktioner

Programmering av startkanal

Perfekt för reklam eller informationskanaler inom anläggningen eftersom den visar en förinställd kanal när TV:n slås på.

Säkerhetsmeny

Ger åtkomst till inställningar via en special- eller huvudfjärrkontroll

Inbyggd FM-radio

Med den inbyggda FM-radion får gäster extra bekvämlighet utan ytterligare investeringar i radiomottagare.

SmartCard Xpress-box

SmartCard Xpress-boxen (tillval) kan monteras på baksidan av TV:n och gör det möjligt att använda avkodare och programkort från tredje part tillsammans med TV:n och på så sätt lägga till funktioner i TV:n. TV kan också anslutas till externa avkodare och digitaldekodrar från alla större leverantörer av interaktiva system, via Serial Xpress-kontrollgränssnittet (med funktioner för UART- och RS232-protokoll) och SmartPlug-kontrollgränssnittet.

Extra inbyggd strömförsörjning

Med den extra inbyggda strömförsörjningen slipper du använda en separat strömkälla för ett interaktivt system. Om du använder enheten fristående kan du slå av den extra strömförsörjningen för att spara energi.

Serial Xpress™-kontroll

Serial Xpress™-kontrollgränssnittet är kompatibelt med alla större underhållningstjänster. Med hjälp av protokollen går det att upprätta TV-anslutning med externa avkodare, digitaldekodrar och datorbaserade lösningar. Funktioner för UART- och RS232-protokoll.

Uppgraderbar programvara

Den uppgraderbara programvaruarkitekturen garanterar att TV:n är framtidssäkrad och kompatibel med ny teknik och utveckling, vilket säkrar din investering.

Crystal Clear III

Crystal Clear III kombinerar en rad förbättringar som ger en bättre bild. Förbättringarna innefattar ett 2D-kamfilter, dynamisk kontrast, Blue stretch och grön färgförbättring, så att du får de mest verklighetstroga färgerna.

LCD VGA-skärm, 640 x 480 bildpunkter

Den här VGA-skärmen med den senaste LCD-skärmtekniken har en förbättrad upplösning på 640 x 480 p.

2D-kamfilter

2D-kamfiltret separerar krominansdata (färg) från luminansdata (ljusstyrka) i videosignalen, vilket möjliggör en fristående bildbearbetning som förbättrar upplösningen och minimerar distorsion.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 4:3
- Diagonal skärmstorlek (tum): 20 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 51 cm
- Skärmapplösning: 640 x 480 p
- Ljusstyrka: 450 cd/m²
- Kontrastförhållande (medel): 350:1
- Bildförbättring: Progressive Scan, 2D-kamfilter, Skärpeinställning, Active Control, Digital brusreducering, Crystal Clear III, CTI (Color Transient Improvement)
- Visa skärmtyp: LCD VGA aktiv matris TFT
- Svarstid (medel): 25 ms
- Synfältsvinkel (horisontell): 176 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 176 grader
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF, FM
- TV system (TV-system): PAL B/G, PAL D/K, PAL I, Secam B/G, Secam D/K, Secam L/L'
- Antal förinställda kanaler: 127
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- Mottagarpanel: PLL

Bekvämlighet

- Enkel installation: Fininställning, PLL digital kanalväljare, Programnamn
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), Smart Picture, Smart Sound, FM-radio, OSD (On-Screen Display)
- Klocka: Insomningsfunktion, Väckarklocka
- Fjärrkontroll: TV
- Typ av fjärrkontroll: RC2886
- Text-TV: 10 sidor Smarttext
- VESA-montering: 100 x 100 mm
- Text-TV: 4 favoritsidor

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 5 W
- Ljudsystem: Nicam-stereo
- Ljudförbättring: Smart Sound
- Musikeffekt: 20 W

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

Anslutningar

- Förbättrade anslutningsfunktioner: RJ12-anslutning, RJ45-anslutning
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Hörlur ut, S-videoringång, CVBS-ingång
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, FM-antenn

Effekt

- Nätnätström: AC 90-240 V, 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Strömförbrukning: 55 W
- Strömförbrukning i standby-läge: < 3 W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Bordsställning, Fjärrkontroll, Nätkabel, Bruksanvisning

Mått

- Produktvikt: 8 kg
- Vikt inkl. förpackning: 10 kg
- Färg på ramen: Silver Frost
- Produktmått (B x D x H): 477 x 435 x 86
- Yttre kartongmått (B x D x H): 580 x 528 x 185
- Höjd (med sockel): 461 mm
- Djup (med sockel): 217 mm



Publiceringsdatum
2024-04-05

Version: 10.0.13

EAN: 87 10895 82862 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com