



Philips  
Máy lọc nước RO

Thẩm thấu ngược (RO)  
15,7 lít/giờ  
Hệ thống lọc 9 cấp

ADD8970

## Tăng cường hiệu suất cho dòng nước tinh khiết

### Bộ lọc khoáng chất Pro4, đạt chứng nhận NSF

Với khả năng lọc thẩm thấu ngược (RO), máy lọc nước này giúp giảm vi rút, vi khuẩn, thuốc trừ sâu, thạch tín, v.v. Bộ lọc chức năng Pro4 với lõi lọc đạt chứng nhận NSF kết hợp 4 bộ lọc trong 1 và bổ sung hiệu quả các thành phần có lợi cho sức khỏe.

#### **Nước sạch hơn và có lợi cho sức khỏe hơn**

- Bộ lọc chống vi khuẩn ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn
- Loại bỏ các chất gây hại kích cỡ lớn hơn 0,0001 micron
- Bộ lọc khoáng chất Pro4 bổ sung các thành phần có lợi cho sức khỏe

#### **Thiết kế hữu ích và xứng đáng với số tiền bỏ ra**

- Bộ lọc khoáng chất Pro4 dễ tháo lắp và tiết kiệm chi phí

**PHILIPS**

## Máy lọc nước RO

Thẩm thấu ngược (RO) 15,7 lít/giờ, Hệ thống lọc 9 cấp

# Các thông số

### Hiệu suất lọc

- Giảm clo: lên tới 99%
- Giảm amoni: lên tới 99%
- Giảm vi khuẩn: lên tới 99,999%
- Giảm thuốc trừ sâu: lên tới 99%
- Giảm vi rút: lên tới 99,999%
- Công suất bộ lọc: 100 GPD (15,7 lít/giờ)
- Cấp độ lọc: 9 cấp
- Giảm kim loại nặng: lên tới 99%

### Điều kiện đối với nước đầu vào

- Nhiệt độ nước đầu vào: 5-38 °C
- Chất lượng nước đầu vào: QCVN 02:2009/BYT
- Áp suất nước đầu vào/ MPa: 0,06-0,4

### Thông số chung

- Mô-đun lọc thay thế: Chồng vi khuẩn - AWP933, GAC - AWP921, PP, 1 micron - AWP922, PP, 5 micron - AWP920, Pro4 - AWP938, RO - AWP927
- Kích thước sản phẩm: 1106 (Cao) x 424 (Rộng) x 430 (Sâu) mm
- Ngăn chứa nước: 10 L
- Nhiệt độ nước: Nhiệt độ thường

### Xuất xứ

- Lõi lọc RO: Hoa Kỳ

ADD8970/74

# Những nét chính

### Hệ thống lọc thẩm thấu ngược

Hệ thống lọc thẩm thấu ngược 4 cấp với màng lọc DOW RO giúp loại bỏ tới 99,999% vi khuẩn và vi rút, giảm tới 99% thuốc trừ sâu, kim loại nặng như thạch tín, clo và amoni\*\*

### Hiệu suất Pro4

Bộ lọc khoáng chất Pro4 được làm từ lõi lọc đạt chứng nhận NSF, bổ sung hiệu quả các khoáng chất thiết yếu, tạo nhiều hydro hơn gấp 5 lần, tăng khả năng chống oxy hóa của nước và thay đổi nước kiềm\*\*.

### Chồng vi khuẩn

Bộ lọc chồng vi khuẩn ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn\*\* và cải thiện mùi vị của nước

### Pro4 dễ tháo lắp

Bộ lọc Pro4 kết hợp 4 lõi lọc trong 1 để tháo lắp và tiết kiệm chi phí.



Ngày phát hành  
2023-11-01

Phiên bản: 3.3.1

EAN: 48 97099 30344 2

© 2023 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.  
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.  
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Được kiểm tra bởi BV trong điều kiện phòng thí nghiệm  
\*\*\* Được kiểm tra bởi phòng thí nghiệm nội bộ