

Philips
Filtercassette

AWP261



Schoon water in een handomdraai

Ultrafijn filtratiesysteem vermindert 99,9% van bacteriën

Dankzij het meertraps ultrafiltratiesysteem vermindert deze vervangende waterfilter chloor, deeltjes, microplastic en tot 99,9% van de bacteriën* voor gezond en smakelijk drinkwater, terwijl gezonde mineralen behouden blijven.

Schoner water

- Vermindert effectief 99,9% van de bacteriën

In een handomdraai

- Gooi het eendelige filter na gebruik gewoon weg

PHILIPS

Specificaties

Filtratieprestaties

- Vermindering van microplastic
- Verwijdering van bacteriën: Ja, tot 99,9% *
- Chloorreductie
- Vermindering van oplosbaar lood: N.v.t
- Vermindering van waterhardheid: N.v.t

Filterspecificaties

- Filtratiecapaciteit: 200 l
- Hoofdmateriaal van filter: Ionenwisselaarhars, Holle vezel-membraan

Watercondities invoer

- Waterkwaliteit invoer: Kraanwater
- Waterdruk invoer: (atmosferisch) 0-1 bar
- Watertemperatuur invoer: 5-38 °C

Algemene specificaties

- Compatibel model: AWP2950, AWP2970

Land van herkomst

- Filter: China

Kenmerken

Eendelig wegwerpfILTER

Het eendelige filter kan na gebruik handig en veilig worden weggegooid, om secundaire vervuiling te voorkomen.

3-traps ultrafiltratie

Het 3-traps ultrafiltratiesysteem bestaat uit niet geweven stof, gegranuleerde actieve koolstof- en holle vezel-membraan, die chloor, pesticiden, chemicaliën en tot 99,9% bacteriën effectief reduceren *. Het vermindert ook deeltjes tot 0,01 micron, waaronder microplastic, voor helder en zuiver smaakwater, terwijl de goede mineralen behouden blijven.



Publicatiedatum
2023-11-01

Versie: 3.3.1

EAN: 48 97099 30179 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Gebaseerd op testresultaten van internationaal test- en certificeringsbureau BV onder laboratoriumomstandigheden.