

PHILIPS

Kan met waterfilter

Microfiltratie

GAC + ionenwisselaarhars

1,5 l reservoir voor gefilterd water

AWP2915



Schoon water in een handomdraai

Microfiltratiesysteem vermindert de hoeveelheid lood en chloor

Deze kan met waterfilter heeft een meertraps microfiltratiesysteem. Dit vermindert de hoeveelheid VOS en pesticiden, verwijdert tot 99% van het chloor en lood en maakt water zachter. Zo geniet u van gezond en smakelijk drinkwater*.

Schoner water

- Vermindert effectief de hoeveelheid lood, pesticiden, VOS en chloor

In een handomdraai

- De stoffbestendige tuit houdt water vers en schoon
- Gooi het eendelige filter na gebruik gewoon weg

Kenmerken

Eendelig wegwerpfilter

Gooi het eendelige filter gewoon weg wanneer het einde van de levensduur is bereikt. Het eendelige design voorkomt secundaire verontreiniging.

Stofbestendige tuit

De stofbestendige tuit houdt het water vers en schoon door te voorkomen dat er stof in de wateruitlaat komt.

Viertraps microfiltratie

Het viertraps filtratiesysteem bestaat uit niet-geweven materiaal, granulaire geactiveerde koolstof, hars en nog een laag niet-geweven materiaal. Dit vermindert effectief de hoeveelheid pesticiden en microplastic, verwijdert tot 99% van het lood* en chloor en maakt water zachter. Zo geniet u van heerlijk en puur drinkwater.

Specificaties

Filtratieprestaties

Verwijdering van bacteriën: N.v.t

Chloorreductie: Ja, tot 99%*

Vermindering van oplosbaar lood: Ja, tot 99%*

Vermindering van waterhardheid

Filterspecificaties

Filtratiecapaciteit: 200 l

Hoofdmateriaal van filter: Granulaire geactiveerde koolstof (GAC), Ionenwisselaarhars

Watercondities invoer

Waterkwaliteit invoer: Kraanwater

Waterdruk invoer: (atmosferisch) 0-1 bar

Watertemperatuur invoer: 5-38 °C

Algemene specificaties

Vervangende filtercassette: AWP200/AWP201

Doorstroomsnelheid: 0,25 l/min

Land van herkomst

Filter: China

Kan: China

