



Philips
professzionális,
síkképernyős TV

26"-es
LCD

26HF5444

Síkképernyős televízió rendszer-előkészítéssel

a legújabb nagyfelbontású LCD képernyővel

Ez a korszerű és jövőbe mutató HD Ready TV kiemelkedő képminőséget kínál, számos kiegészítő síkképernyős funkcióval. A SmartCard Xpress elemmel együtt a készülék teljes körű működésre kész.

Legalacsonyabb üzemeltetési költség

- Vezeték nélküli SmartLoader a gyors másoláshoz
- Külső hangszóró csatlakozó
- Elülső/oldalsó kezelőszervek zárolása
- ESP™ (energiatakarékos programozhatóság)
- Távirányító elemei kimerülésének érzékelése

Üzemkész és jövőbiztos rendszer

- SmartCard Xpress egység interaktív rendszerekhez
- Beépített kiegészítő tápegység
- Serial Xpress™ vezérlő interfész

A vendégek maximális kényelme

- Hangerő-korlátozás
- Üdvözlő üzenet a képernyőn

Kiváló vizuális élmény és a vendégek maximális kényelme

- HD Ready a HDTV jelek legjobb minőségű megjelenítése érdekében

PHILIPS

Fénypontok

Vezeték nélküli SmartLoader

Ezzel a funkcióval az összes beprogramozott beállítás egyszerűen és vezeték nélkül átmásolható egy másik TV-re kevesebb, mint egy perc alatt. Így a TV-k egyformán lesznek beállítva, és jelentősen csökken a telepítési idő, valamint a költségek.

Külső hangszóró csatlakozó

Erősített audiocsatlakozó külső, (például fürdőszobai) hangszórók csatlakoztatásához, így nincs szükség külső berendezés megvásárlására

Elülső/oldalsó kezelőszervek zárolása

Ha a beállítás menüben kiválasztja az elülső vagy oldalsó TV-kezelőszervek zárolását vagy a feloldását, a TV-menühöz nem férhetnek hozzá jogosulatlan személyek, így a szállodaüzemeltető időt takarít meg és nem kell újratelepíteni a rendszert.

Akkumulátor töltésszint érzékelés

Ez a funkció jelzi, ha ki kell cserélni a távirányító akkumulátorait, így megelőzhető a vendégek bejelentései, és a felesleges akkumulátorcseré.

SmartCard Xpress egység

Az opcionális SmartCard Xpress™ egység a tévékészülék hátlapjára szerelhető fel, és segítségével külső dekóderek és alkalmazáskártyák illeszthetők a televízióba, kiegészítve annak funkcióit. A TV (az UART és RS232 protokollokat támogató) Serial Xpress™ vezérlővel és a SmartPlug Control

csatolóval külső dekóderekhez és minden nagyobb interaktív szolgáltató beltéri egységeihez csatlakoztatható.

Beép. kieg. tápegység

A beépített kiegészítő tápegység miatt nincs szükség külön áramforrásra az interaktív rendszerhez. Önálló használat esetén a kiegészítő tápegység az energiatakarékosság érdekében kikapcsolható.

Hangerő-korlátozás

Ez a funkció előre meghatározza azt a hangerőtartományt, amelyben a TV működhet, azaz nem lehet túlságosan felhangosítani, így nem zavarja a szomszédokat.

Üdvözlő üzenet

A TV-készülék bekapcsolásakor a képernyőn üdvözlő üzenet jelenik meg

HD Ready



Élvezze a High Definition képek kivételes minőségét, és várja felkészülten a HDTV beltéri egység vagy Blu-ray Disc HD forrásokat. A HD Ready védett márkajegy, amely a

progresszív pásztázást is meghaladó képminőséget jelöli. Megfelel az EICTA által felállított szigorú szabványoknak, és olyan HD képernyőt jelent, amely megjeleníti a High Definition jel felbontásának és képminőségének előnyeit. Univerzális csatlakozási lehetőségekkel rendelkezik analóg YPbPr, és tömörítetlen, HDCP támogatású DVI vagy HDMI digitális csatlakoztatáshoz. 720p és 1080i jelek megjelenítésére alkalmas 50 és 60 Hz képfrekvencia mellett.

ESP™

A funkció a beállítások menüjéből érhető el. Az energiatakarékosság érdekében a tévé beállított idő elteltével automatikusan kikapcsol, így meghosszabbítja a készülék élettartamát. A választható tartomány 0 és 99 óra között van.

Serial Xpress™ vezérlő

A Serial Xpress™ vezérlő interfész az összes fő szórakoztató szolgáltatással kompatibilis. A protokollok segítségével a TV külső dekóderekhez, beltéri egységekhez és PC-s megoldásokhoz csatlakozhat. Az interfész az UART és RS232 protokollokat támogatja.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfarmat: 16:9, Széles képernyő
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 26 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 66 cm
- Panel felbontása: 1366 x 768p
- Fényerő: 500 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 1200:1 (dinamikus)
- Képváltás: 3/2 - 2/2 mozgásleltás, 3D fésűszűrő, Active Control, Contrast Plus, Digital Crystal Clear, Digitális zajcsökkentés, Fogazott vonal elnyomása, Progresszív pásztázás, Élességállítás
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Válaszidő (tipikus): 8 ms
- Megtekintési szögtartomány (vízszintes): 178 fok
- Megtekintési szögtartomány (függőleges): 178 fok
- Képernyő minőségének javítása: Tűkrözdésmentes bevonattal ellátott képernyő

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Video formátumok: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Programozható csatornák száma: 125
- Videolejtás: NTSC, PAL, SECAM
- Hangolóegység kijelzője: PLL

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Fejlett hotel üzemmód, Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Programnév, Vezeték nélküli Smart Loading
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), Oldalsó kezelőszervek, Smart Picture, Smart Sound
- Kényelem: Szállodavendég funkciók, Elalváskapcsoló
- Képernyőformátum beállítás: 7 széles képernyős üzemmód, automatikus formátum
- Távvezérlő: TV
- Távvezérlő típusa: RC2886
- OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: angol, francia, német
- Teletext: 10 oldalas Smart Text
- Egyéb kényelmi jellemzők: Kensington zár

- VESA tartó: 200 x 100 mm
- Kép a képen: Kép a rajzban
- Fejlesztett Teletext: gyorsstext

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 5 W
- Hangrendszer: Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Dinamikus mélyhangkiemelés

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

Csatlakoztathatóság

- Csatlakoztathatóság javítása: RJ12 csatlakozó, RJ45 csatlakozó, Külső hangszóró csatlakozó, HM-csatlakozás, Kiegészítő tápegység (12 V / 1 W), SmartCard Xpress egységhez felkészített
- Scart csatlakozók száma: 2
- AV 3: YPbPr
- AV 4: HDMI
- Elülső / oldalsó csatlakozók: Audió be, S-video be
- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
- AV 5: HDMI
- Ext 2 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, S-video be
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Energiafogyasztás: 100W Normal operation W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Elemek a távvezérlőhöz, Hálózati tápkábel, Távvezérlő, Asztali állvány, Felhasználói kézikönyv
- Opcionális tartozékok: Az RC2573GR távvezérlő beállítása, Vezeték nélküli SmartLoader 22AV1120

Méret

- Készülék szélessége: 698 mm
- Készülék magassága: 495 mm
- Készülék mélysége: 102 mm
- Termék tömege: 13 kg
- Doboz szélessége: 880 mm
- Doboz magassága: 560 mm
- Doboz mélysége: 214 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 17 kg
- Szélesség (talppal): 698 mm
- Magasság (talppal): 541 mm
- Mélység (talppal): 247 mm



Kiadás dátuma
2024-04-04

Verzió: 7.0.7

EAN: 87 10895 92605 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com